

# 西门子授权SITOP电源经销商

产品名称	西门子授权SITOP电源经销商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

## 产品详情

西门子授权SITOP电源经销商

作为西门子中国有限公司授权合作伙伴，湖南西控自动化设备有限公司代理经销西门子产品供应全国，

西门子工控设备包括S7-200SMART、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP等各类

工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商，是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统

集成和硬件维护服务的综合性企业。

西门子中国授权代理商——湖南西控自动化设备有限公司，本公司坐落于湖南省中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路 1306 号开

阳智能制造产业园一期 4 栋 30市内外连接，交通十分便利。

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得信赖的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。

使用以下参数调用该命令： network{[ /} 参数的含义如下： 参数 说明取值范围/注释 lower-IP IPv4 地址段的起始位置 输入有效的 IPv4 地址。 upper-IP IPv4地址段的结束位置 输入有效的 IPv4 地址。 subnet-mask 相应子网的子网掩码 输入有效的子网掩码prefix-length 若干个“ 1 ”位形式的掩码的 十进制表示 1 ... 32 结果 IPv4 地址段已组态。 DHCP 选项1、 3、 6、 66 和 67 均已自动创建。除了选项 1 以外，其它选项均可被删除。 说明 支持的 DHCP 选项 支持 DHCP选项 1、 2、 3、 4、 5、 6、 42、 66、 67。 附加说明 可使用 show ip dhcp-server pools命令显示该设置。 使用 option ( IP 地址 ) 命令组态 DHCP 选项 1、 3、 4、 5、 6、 42 和 66。 可使用 optionvalue-hex 命令组态 DHCP 选项 2。 使用 option value-string

命令组态 DHCP 选项 66 和67。 可使用 set interface 命令将 IP 地址分配给接口。

硬件扩展	
扩展支架数量，*大值	21
可连接的 OP	63
多值计算	是;*多 4 个 CPU ( 附带 UR1 或 UR2 )
接口模块	
插拔式 IM数量（总计），*大值	6
插拔式 IM 460数量，*大值	6
插拔式 IM 463数量，*大值	4; IM 463-2
DP主站数量	

集成	1
关于 CP	10; CP 443-5 Extended
通过 IM 467	4
允许 IM + CP混合模式	否; IM 467 无法在 PROFINET IO  运行中与扩展型 CP 443-5 或 CP  443-1 一起使用
关于接口模块	1; IF 964-DP
插拔式 S5组件数量（通过中央设备中的适配器箱），*大值	6
IO控制器数量	
集成	1

可运行的 FM 和 CP 数量（建议）	4; 在中央控制器中*大值为
FM	通过插槽数量和连接数量进行限制
CP, PtP	CP 440 :  通过插槽数量进行限制；CP 441 :  通过插槽数量或连接数量进行限制
PROFIBUS 和Ethernet CP	14; *多 10 个 CP 可作为 DP 主站和  PROFINET 控制器使用，其中*多  10 个 IM 或 CP 作为 DP主站和*多 4  个 CP 作为 PROFINET 控制器使用

option（IP 地址）说明 使用此命令可组态包含作为 DHCP 参数的 IPv4 地址的 DHCP 选项 3、6 和 66。创建 IPv4 地址段后，会自动创建 DHCP 选项 3、6 和 66。要求 您处于 DHCPPOOL 组态模式。

命令提示符如下：cli(config-dhcp-pool-)# 语法 使用以下参数调用该命令：option{[ int-ip ] }

参数的含义如下：参数 说明 取值范围/注释 optioncode DHCP 选项的代码 3 - 路由器 6 - DNS 服务器 66

-TFTP 服务器名称 ipaddresslist IPv4 地址或 IPv4 地址列表 DHCP 选项 3（路由器）和 6(DNS)：输入一个 DHCP 参数作为 IPv4 地址，例如 192.168.100.2。对于 DHCP 选项 6，可指定多个 IPv4 地址，地址之间以逗号分隔。 DHCP 选项 66（TFTP 服务器）：输入一个 DHCP 参数作为 IPv4 地址，例如 192.168.100.2 或 FQDN 名称。可指定多个 IPv4 地址，地址之间以逗号分隔