

# SIEMENS海南省三沙市西门子（授权）中国一级代理商- 西门子技术支持-西门子变频器

产品名称	SIEMENS海南省三沙市西门子（授权）中国一级代理商-西门子技术支持-西门子变频器
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

下载电缆选择我们平时办公室用的上网线就可以，直连线和交叉线（西门子屏的以太网卡具有自适应功能，一般电脑网卡也支持自适应功能）都可以。不管是屏直接连电脑，还是通过交换机或者HUB进行连接，只要保证我们能从电脑上Ping到屏，则物理连接正常。这是我们成功下载的基础。

### 精智(Comfort)屏上的设置

屏上电后，进入 Windows CE 操作系统，将自动显示Start Center。单击“ Settings ”按钮打开设置界面。

在“ Settings ”中双击“ Transfer ”打开“ Transfer Settings ”对话框。

在“ General ”选项卡中进行传送设置：

选中“ Automatic ”。

选择“ Ethernet ”。

单击“ Properties ”按钮进行参数设置。

双击PN\_X1网络连接图标，打开网卡设置对话框，为网卡分配 IP 地址及子网掩码。

输入屏的IP地址（地址和下载用的电脑网卡IP地址须在同一网段），例如我们使用192.168.0.2，子网掩码使用255.255.255.0(子网掩码和下载用的电脑网卡子网掩码一致)，其他不用指定。

参数设置完成后关闭设置界面，单击最初“Start Center”界面中的“Transfer”按钮，将屏切换为传输模式，屏上面会显示“Connecting to host...”这段英文，屏上的设置就完成了。

## 电脑上的设置

在电脑的操作系统中点击“开始”菜单，打开“控制面板”选项。

在控制面板中，选中“网络和共享中心”，双击打开。

选择“更改适配器设置”。

在以太网卡列表，双击连接西门子屏的以太网卡图标。弹出Local Area Connection属性对话框。在列表中选择Internet 协议4 (TCP/IPv4)双击。

在弹出的Internet 协议4 (TCP/IPv4) 属性对话框中指定IP地址和子网掩码，该IP地址必须和屏的IP地址在一个网段，本例中为192.168.0.210，子网掩码设为255.255.255.0，保存设置。

使用DOS的Ping命令确定计算机与屏的物理连接是否正常。点击计算机的“开始菜单”-“运行”或点击键盘上的“Windows键+R键”，在弹出的“运行”窗口中输入cmd然后点击确定。

在弹出的MS-DOS窗口中输入ping 精智(Comfort)屏IP地址，看到丢失后的数字为0时，说明物理连接正常，如果丢失后的数字不等于0，那么需要重新检查两台设备的IP地址是否在同一网段，并且更换其他网线重新执行ping命令直到丢失后的数值为0时才可进行下一步。

