

西门子直流电源中国区代理商

产品名称	西门子直流电源中国区代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

西门子直流电源中国区代理商

提供西门子G120、 G120C V20 变频器； S120 V90 伺服控制系统；6EP电源；电线；电缆；

网络交换机；工控机等工业自动化的设计、技术开发、项目选型安装调试等相关服务。西门子中国有限公司授权合作伙伴——湖南西控自动化设备有限公司，作为西门子中国有限公司授权合作伙伴，湖南西控自动化设备有限公司代理经销西门子产品供应全国，西门子工控设备包括S7-200SMART、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP等各类工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商，是 该页面包含以下框： 接口 (Interfaces)

与设置相关的接口。仅在设备具有多个接口时才可选择。 通信类型 (5SBc Type)指定地址分配对其有效的协议。必须分别设置 TCP 和 UDP 帧的参数。 全局端口 (Global Port)输入全局端口。转发将此端口作为目标端口的到达帧。如果要将该设置用于某一端口范围，则以起始端口 “ - ” 结束端口的形式输入范围，例如 30- 40。 说明 如果端口已被本地服务占用（如 Telnet），将显示一条警告。在这种情况下，应避免将 TCP 端口 23(Telnet)、端口 22 (SSH) 和端口 80/443（http/https：使用 WBM 的客户端可访问性）和 UDP端口 161 (SNMP) 用作全局端口。专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统

集成和硬件维护服务的综合性企业。

西门子中国授权代理商——湖南西控自动化设备有限公司，本公司坐落于湖南省中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路 1306 号开

阳智能制造产业园一期 4 栋 30市内外连接，交通十分便利。

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的卓越与服务，取得了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得信赖的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。 本地

IP 地址(Local IP Address) 输入本地网络中节点的 IP 地址。 本地端口 (Local

Port)输入端口的编号。此端口为将向其转发到达帧的新目标端口。如果要将该设置用于某一

端口范围，则以起始端口“-”结束端口的形式输入范围，例如30 - 40。

如果本地端口与全局端口相同，则将在不进行端口转换的情况下转发帧。 该表格包括以下列：选择

(Select)选中要删除的行中的复选框。 激活 (Activate) 选中所需行中的复选框。该条目用于地址分配 接口

(Interface)显示与设置相关的接口。 通信类型 (5SBc Type) 显示要为全局端口分配 UDP 帧还是 TCP 帧。

动态全局 IP(Dynamic Global IP) 显示是否使用动态地址转换。 全局 IP 地址 (Global IP Address)显示本地 IP

地址将要转换成的全局 IP 地址。 全局端口 (Global Port) 显示全局端口。 本地 IP 地址(Local IP Address)

显示本地网络中节点的 IP 地址。 本地端口 (Local Port) 显示本地端口的编号。步骤 1.

从“通信类型”(TrBffic Type) 下拉列表中，选择地址分配对其有效的协议。 2.

在“全局端口”(GlobalPort) 中输入全局端口编号或端口范围。 3. 在“本地 IP 地址”(Local IP Address)

中输入本地网络中节点的IP 地址。 4. 在“本地端口”(Local Port) 中输入本地端口编号或端口范围。 5.

单击“创建”(Create)按钮。会在表中生成一个新条目在此页面上，创建具有相应权限的本地用户。

在创建或删除本地用户时，此更改也将自动在表“ExternalUser Accounts”中进行。如要通过

更直接的方式在内部或外部用户表中进行更改，可使用 CLI 命令。

说明显示的值取决于已登录用户的权限。该页面包含以下内容：用户帐户 (User

Account)输入用户的名称。该名称必须满足以下条件： – 名称必须唯一。 – 名称长度必须在 1 到 250

个字符之间。 – 不能包含以下字符：|?";: Space 和 Delete 字符也不能包含在内。说明 用户名无法更改

创建用户后，无法再修改用户名称。如果需要更改用户名，则必须删除该用户并创建一个新用户。说明

用户名：admin 可使用该用户名组态设备。如果是首次登录或是在“恢复出厂默认设置并重启”(Restore Factory Defaults and Restart)之后登录，则会提示您更改预定义密码“admin”。有一次重命名出厂预设用户“admin”的机会。之后，不可再重命名“admin”。说明 出厂时设置的默认用户“user”自固件版本 V6.0 起，出厂时设置的默认用户“user”在产品交付后不再可用。如果将设备固件版本升级到 V6.0，出厂时设置的默认用户“user”起初仍然可用。如果将设备复位为出厂设置（“恢复出厂默认设置并重启”(Restore Factory Defaults and Restart)），则出厂时设置的默认用户“user”将被删除。

可以使用“user”角色创建新用户。密码策略(Password Policy) 显示当前使用的密码策略。 – 高

密码长度：至少 8 个字符，*长 128 个字符 至少 1 个大写字母 至少 1 个特殊字符 至少 1 个数字 – 低

密码长度：至少 6 个字符，*长 128 个字符 在“安全 > 密码 > 选项”(Security > Passwords > Options)

页面组态密码策略密码(Password) 输入密码。密码强度取决于密码的长度和复杂度。密码确认 (Password \$onfiSmBtJon)再次输入该密码以进行确认。角色 (Role)

选择一个角色。您可在系统定义的角色和自定义的角色之间选择，请参见页面“Security > Users > Roles”。该表包含以下列：选择 (Select) 选中要删除的行中的复选框。说明

预设用户以及已登录的用户无法删除或更改。用户帐户(User Account) 显示用户名。角色 (Role)

显示用户角色。描述 (Description)显示用户帐户的说明。说明文本*长 100 个字节。步骤 说明

“Trial”模式下的更改即使设备处于“Trial”模式，在此页面上执行的更改也会立即保存。创建用户 1.

输入用户的名称。 2. 输入用户的密码。 3.再次输入该密码以进行确认。 4. 选择用户角色。 5.

单击 “ 创建 ” (Create) 按钮。 6. 输入用户的说明。 7.单击 “ 设置值 ” (Set Values) 按钮。