

科士达UPS电源Master M6K工频机

产品名称	科士达UPS电源Master M6K工频机
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科士达 型号:M6K 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡 凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

科士达ups电源的正确使用方法

一：科士达UPS开机

在初次送电过程调测完毕后，UPS系统进入使用过程，一般情况都带有负载。如果UPS输入电源满足规定的输入条件，可进行以下操作。EP系列UPS必须有交流输入才能开机。

- 1)安装准备工作完成，输入电源到达UPS机柜的输入端;
- 2)闭合旁路空开SWBY和输出 开关 SWOUT，等待旁路工作 指示灯 亮且为黄色;
- 3)闭合主路输入开关SWIN
- 4)启动操作流程闭合电池输出开关
- 5)负载电源将无间断地切换到由逆变供电

二：科士达ups正常工作模式下关机

UPS系统进行定期检修或退出使用，从正常工作模式下进行关机过程如下：

??1) 如果不需要再向负载供电，直接断开SWOUT;

??2) 如果要对负载维持供电，UPS内部需断电维修，可继续以下操作，合上内部维修旁路开关SWMB，这时负载由旁路供电，如果不需要再向负载供电，直接断开SWOUT。

??3) 依次断开输入开关SWIN、SWBY、电池柜内的电池开关。

??4) 此时用户负载完全依赖UPS内部维修旁路供电;再过10分钟，待UPS内部直流母线电容放电完毕后即可进行一般的检修或维修工作。

??5) 若需对UPS完全下电，需要装设外部维修旁路开关KBP，在分断空开SWBY和SWOUT后，合上外部维修旁路开关KBP，再断开内部维修旁路开关SWMB，将负载不间断地转入外部维修旁路供电。此后，可在断开UPS输入、输出配电开关的条件下完成UPS的整机换或扩容等操作。

?以上就是科士达UPS的使用说明，北京捷诚立信一直在服务、产能规模等领域处于良好优势，所生产出的产品广泛应用于**、金融、通信、教育等国家事业**单位，我相信以科士达这样的研发团队以及过人的产品质量在未来一定会越来越被大众所认可和接受。如果大家还是对UPS不太了解的话也可以到当地的专卖让去咨询一下工作人员。