

gl-0851胎压帽、胎压计

产品名称	gl-0851胎压帽、胎压计
公司名称	余姚市杉福工具厂
价格	10.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:汽车胎压计 型号:gl-0851
公司地址	浙江余姚市阳明开发区谷家堰田庄2号
联系电话	86 0574 62521258

产品详情

胎压帽可视胎压指示帽操作说明：1.旋开现有阀帽2.把轮胎压力调到厂家建议的范围。（轮胎必须是冷的）3.用手把指示帽拧到轮胎阀门上4.定期检查指示帽5.如果绿色下降显示红色，表明轮胎气压不足6.给轮胎充气到正确压力7.保持阀盖清洁易于检查。注意：对于摩托车，装置后请检查车轮能否随意转动

indicator capvisual tire cap pressure gaugeinstructions:1. unscrew existing valve cap.2. set tyre pressure to manufacturer's recommendation.(tyre must be cold)3. screw indicator cap onto valve by hand.4. check regularly to monitor pressure.5. if red indicator is above the green,yourtyre has lost pressure.6. re-inflatee the tyre to correct pressure.7. keep cap clean to make checking easy.notice: on motorcycles, please check wheel rotates freely after fitting

"供应gl-0851胎压帽、胎压计"的类型为汽车胎压计，压力显示范围是28-48（psi），射灯为无，型号是gl-0851，显示单位为多种单位，背光是无，电池型式为无电池，加工定制是是