

PLC数字量输入模块代理商

产品名称	PLC数字量输入模块代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	2280.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

PLC数字量输入模块代理商
西门子CPU模块代理商
西门子低压模块代理商

扩展模块模拟量模块代理商
扩展模块通信模块代理商
扩展模块IO扩展电缆代理商

信号板通信代理商
18信号板数字量代理商
信号板模拟量代理商
信号板电池代理商
HMI7寸V3模块代理商

HMI10寸V3模块代理商

1. [西门子STEP7](#)的帮助功能

(1)在线帮助功能

用鼠标选中想得到在线帮助的菜单条目，或打开对话框中的某个选项卡，按便可以得到与它们有关的在线帮助。点击对话框中的“帮助”按钮(见图2-37)，也可以得到该对话框的在线帮助。

(2)从帮助目录获得帮助

执行菜单命令“帮助”——“目录”，进入帮助窗口，左边的“目录”选项卡列出了帮助文件的目录，可以借助目录浏览器寻找需要的帮助主题。“索引”选项卡窗口提供了按字母顺序排列的主题关键词，双击某一关键词，将显示有关的帮助信息。在“搜索”选项卡键入要查找的关键词，点击“列出主题”按钮后，双击列出的某条搜索结果，将显示有关的帮助信息。

点击工具栏上的塑按钮，出现带问号的光标，用它点击屏幕上的某个对象，将会打开相应的帮助窗口。

2. 西门子 STEP7防止错误操作的措施

STEP7是具有较高“智能”的软件，为了防止错误操作采取了大量的措施。

- 1)根据不同的对象(例如CPU的型号)，某些菜单命令、对话框中的单选框或复选框等用灰色显示，表示禁止它们对应的操作。例如在 S7-300 CPU的属性对话框的“启动”选项卡中，热启动和冷启动为灰色，只能选择暖启动。
- 2)某些参数用下拉式列表代替直接输入数字，有的参数只能在允许的范围输入，因此可以防止输入错误的数据。
- 3)输入用户程序中的常数或地址时，立即用红色显示错误的输入，提示用户改正错误。在保存程序时，STEP7将会自动检查程序，并显示出程序中的错误。
- 4)组态硬件时，用机架中各行的颜色和“拖放”对象时两种不同的光标，来提醒可以放置对象的位置，防止将硬件元件放置在错误的位置。
- 5)硬件组态或网络组态完成后，点击工具栏上的量按钮(保存并编译)，将显示出组态时存在的错误和报警信息，需要改正错误，编译成功后，才能下载组态的信息。

输入/输出模块

输入/输出模块统称为信号模块(SM)，包括数字量(或称开关量)输入(DI)模块、数字量输出(DO)模块、数字量输入/输出(DI/DO)模块、模拟量输入(AI)模块、模拟量输出(AO)模块和模拟量输入/输出(AI/AO)模块。

S7-300的输入/输出模块的外部接线接在插接式的前连接器的端子上，前连接器插在前盖板后面的凹槽内。更换模块时不需要断开前连接器上的外部连线，只需拆下前连接器，将它插到新的模块上，不用花费时间重新接线。模块上有两个带顶罩的编码元件，第一次插入时，顶罩yongjiu地插入到前连接器上。为避免更换模块时发生错误，第一次插入前连接器时，它被编码，以后该前连接器只能插入同样类型的模块。20针的前连接器用于信号模块(32点的模块除外)和功能模块。40针的前连接器用于32点的信号模块。

模块面板上的SFLED用于显示故障和错误，数字量I/O模块面板上的LED用来显示各数字量输入/输出点的信号状态，前面板上有标签区。模块安装在DIN标准导轨上，并通过总线连接器与相邻模块连接。模块的默认地址由模块所在的位置决定，也可以用STEP7修改模块的地址。S7-300的信号模块和接口模块的尺寸为40mm(宽)×125mm(高)×120mm(深)。有少量信号模块的宽度为80mm。

S7-300模块系列

标准型CPU代理商

MMC卡代理商

CP通信模块CP 340代理商

CP通信模块CP 341代理商

功能模块代理商

功能模块计数器模块代理商

定位模块代理商

电子凸轮控制器代理商

高度布尔处理器代理商

闭环控制模块代理商

闭环温度控制模块代理商

PLC数字量输入模块代理商 西门子S7-400模块代理商 西门子DP电缆代理商 西门子软件代理商 西门子内存卡代理商 西门子电源模块代理商 西门子交换机代理商 西门子CPU模块代理商 西门子低压模块代理商