

SIEMENS西门子 SIPLUS NET SCALANCE XC206-2交换机

6GK52042BB002AA3

产品名称	SIEMENS西门子 SIPLUS NET SCALANCE XC206-2交换机 6GK52042BB002AA3
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理经销商 交换机:全新原装 假一罚十 德国:正品现货 实体经营
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

“ Information ” 菜单起始页面起始页面视图输入设备的 IP 地址并成功登录后，将显示起始页面。无法对该页面上的任何内容进行组态。WBM 页面的常规布局每个 WBM 页面通常都会有以下几个区域：选择区 (1)：上方区域 显示区 (2)：上方区域 浏览区 (3)：左侧区域 内容区 (4)：中间区域使用 “ 基于 Web 的管理 ” 进行组态6.3

“ Information ” 菜单SCALANCE XB-200/XC-200/XF-200BA/XP-200/XR-300WG Web Based Management V4.3.198 配置手册, 11/2021, C79000-G8952-C360-13 使用 “ 基于 Web 的管理 ” 进行组态6.3

“ Information ” 菜单SCALANCE XB-200/XC-200/XF-200BA/XP-200/XR-300WG Web Based Management V4.3.1配置手册, 11/2021, C79000-G8952-C360-13 99选择区 (1)选择区中有以下内容： Siemens AG 徽标当您点击徽标时，您将访问 Siemens 工业在线支持中相应基本设备的 Internet 页面。

显示：“ 系统位置/系统名称 ” (System Location / System Name) – “ 系统位置 ” (System Location) 包含设备的位置。如果使用设备出厂时的设置，则会显示设备的 IP 地址。 – "系统名称"(System name) 是设备名称。如果使用设备出厂时的设置，则会显示设备类型。可以通过 “ 系统 > 常规 > 设备 ” (System > General > Device) 更改本次显示的内容。 用于选择语言的下拉列表

具有状态显示的系统日期和系统时间可以在 “ 系统 > 系统时间 ” (System > System Time) 中更改本次显示的内容。若未设置系统时间，则状态为

。若组态了系统时间却无法同步，则会显示黄色三角警告。检查是否可以与时间服务器通信。如有必要，请调整组态。若设置了系统时间和/或能够同步，则状态为。显示区 (2)在显示区的上半部分，您可以看到当前登录用户的名称和当前所选菜单项的完整标题。显示区的下半部分包含以下项目：

注销可以单击 “ 注销 ” (Logout) 链接从任何 WBM 页面注销。 LED 模拟每个设备都具有一个或多个 LED，用于提供有关设备工作状态的信息。根据其安装位置，可能不是总能直接访问设备。因此 “ 基于 Web 的管理 ” 显示的是仿真 LED。未使用的连接器会显示为灰显 LED。各种 LED 显示的含义在操作说明中进行了说明。单击该按钮后，可以打开 LED

仿真窗口。可以在切换菜单过程中显示该窗口，并根据需要进行移动。要关闭 LED 仿真，请单击 LED 仿真窗口中的关闭按钮。帮助单击此按钮时，将在新的浏览器窗口中打开当前所选菜单项的帮助页面。帮助页面包含内容区的说明。在某些情况下，还会对设备上不可用的选项进行说明。在每个搜索页面的顶部，都有一个用于搜索的输入框。在此输入框中，输入需要更多相关信息的条目，然后按 Enter 键开始搜索。随即出现一个对话框，其中会列出包含搜索条目的 WBM

页面。单击其中一个列表元素后，将在浏览器的新标签页中打开相应的 WBM 页面。使用“基于 Web 的管理”进行组态 6.3 “Information”菜单 SCALANCE XB-200/XC-200/XF-200BA/XP-200/XR-300WG Web Based Management V4.3.1100 配置手册, 11/2021, C79000-G8952-C360-13 打印如果单击此按钮，将打开一个弹出窗口。此弹出窗口包含针对打印机优化过的页面内容视图。说明打印较大的表格如果要打印较大的表格，请使用 Internet 浏览器的“打印预览”功能。

收藏夹交付产品时，该按钮在所有页面上均为禁用状态。如果单击该按钮，符号会变为，当前打开的页面或选项卡被标记为收藏内容。启用该按钮后，导航区域将分为两个选项卡。第一个选项卡“菜单”(Menu) 包含启用该按钮前的所有可用菜单。第二个选项卡“收藏夹”(Favorites)

包含用户选作收藏内容的所有页面/选项卡。在“收藏夹”(Favorites)

选项卡上，页面/选项卡按照“菜单”(Menu)

选项卡中的结构排列。如果禁用已创建的所有收藏夹，“收藏夹”(Favorites)

选项卡将再次被移除。为此，单击相关页面/选项卡中的按钮。可以在“系统 > 加载和保存”(System >

Load&Save) 页面使用 HTTP 或者 TFTP 保存、上传和删除设备的收藏夹组态。浏览区 (3) 在导航区中，可

以使用各种菜单。单击各菜单可显示其子菜单。子菜单包含提供了信息的页面或可用来创建组态的页面

。这些页面始终在内容区显示。如果已创建收藏夹，导航区域将分为两个选项卡：“菜单”(Menu)

和“收藏夹”(Favorites)。内容区 (4) 内容区显示设备图形。该图形始终显示 WBM

已被调用的设备。设备图形下面会显示以下项目：站的 PROFINET 名称 (PROFINET Name of Station) 显示

PROFINET 设备名称。诊断模式 (Diagnostics Mode) 显示启用 EtherNet/IP 还是 PROFINET IO。系统名称

(System Name) 显示设备名称。4. 在“当前用户密码”(Current User Password)

输入框中，再次输入出厂设置用户“admin”的密码。5. 如果需要，在“新建管理员帐户名称”(New

Admin Account Name)

输入框中输入新的用户名。如果是首次登录或是在“恢复出厂默认设置并重启”(Restore Factory Defaults and Restart)

后登录，则可以对出厂时预设的用户“admin”进行一次重命名。之后，不可再重命名“admin”。6.

在“新密码”(New Password) 输入框中为用户输入新密码。新密码必须符合以下密码策略：–

密码长度：至少 8 个字符，最多 32 个字符 – 至少 1 个大写字母 – 至少 1 个特殊字符 – 至少 1 个数字 7.

在“密码确认”(Password Confirmation) 框中再次输入密码。密码输入必须匹配。单击“设置值”(Set

Values) 按钮，完成操作并激活新密码。成功登录后，即会显示起始页面。登录到已组态的设备登录到已

组态的设备时，请按以下步骤操作：1. 在“名称”(Name)

输入框中输入已创建用户帐户的用户名。可在“安全”(Security) > “用户”(Users)

中组态本地用户帐户。2. 在“密码”(Password) 输入框中输入相关用户帐户的密码。3.

单击“登录”(Login) 按钮或按 Enter 确认输入内容。成功登录后，即会显示起始页面。使用“基于 Web

的管理”进行组态 6.2 登录 SCALANCE XB-200/XC-200/XF-200BA/XP-200/XR-300WG Web Based

Management V4.3.1 配置手册, 11/2021, C79000-G8952-C360-13 97 使用 HTTPS 登录“基于 Web

的管理”还允许通过 HTTPS 协议的安全连接与设备相连。如果要使用 HTTPS

连接到设备，请按以下步骤操作：1. 单击登录页面上的链接“切换到安全的 HTTP”(Switch to secure

HTTP)，或在 Internet 浏览器地址框中输入“https://”和设备的 IP 地址。2.

检查显示的证书警告并在适用时进行确认。将显示“基于 Web 的管理”登录页面。3. 然后，按照“使用

HTTP 登录”(Login with HTTP) 中的说明进行操作。防范暴力破解为了防范暴力破解，在 11

次登录尝试失败后，将拒绝用户或用户的 IP 地址登录设备。设备型号 (Device

Type) 显示设备的型号标识。PROFINET AR 状态 (PROFINET AR Status) 显示 PROFINET

应用关系状态。– 在线 (Online) 存在与 PROFINET 控制器的连接。PROFINET

控制器已将其组态数据下载到设备。设备可以将状态数据发送到 PROFINET

控制器。在这种状态下，无法在设备上组态 PROFINET 控制器所设置的参数。– 离线 (Offline) 不存在与

PROFINET 控制器的连接。电源 1 (Power Supply 1)/电源 2 (Power Supply 2) – “接通”(Up) 电源 1 或 2

已接通 – “无效”(Down)：电源 1 或 2 未接通或电压低于允许值。PLUG 配置 (PLUG \$onfiguration) 显示

PLUG 上组态数据的状态，请参见“系统 > PLUG > 组态”(System > PLUG > Configuration) 部分。

“故障状态”(Fault Status)显示设备的故障状态。使用“基于 Web 的管理”进行组态6.3

“Information”菜单SCALANCE XB-200/XC-200/XF-200BA/XP-200/XR-300WG Web Based Management V4.3.1102 配置手册, 11/2021, C79000-G8952-C360-13常用按钮WBM 页面中包含下列标准按钮：

使用“刷新”(Refresh)按钮刷新显示画面在显示当前参数的“基于 Web

的管理”页面底部有一个“刷新”(Refresh)

按钮。单击该按钮可为当前页面请求设备的最新信息。说明如果在使用“设置值”(Set Values)按钮将组态更改传送到设备之前单击“刷新”(Refresh)按钮，则会删除更改，并会从设备加载之前的组态并在此进行显示。使用“设置值”(Set Values)保存条目在进行组态设置的页面底部有一个“设置值”(Set Values)按钮。仅当至少更改了页面上的一个值时，该按钮才会激活。单击该按钮，可保存在设备上输入的组态数据。保存之后，该按钮会再次变为未激活状态。说明只有“admin”用户才能更改组态数据。

使用“创建”(Create)按钮创建条目在可以创建新条目的页面底部有一个“创建”(Create)

按钮。单击该按钮可创建新条目。创建一个条目后，页面将进行更新。使用“删除”(Delete)

按钮删除条目在可以删除条目的页面底部有一个“删除”(Delete)

按钮。单击该按钮可将之前选择的条目从设备内存中删除。删除一个条目后，页面将进行更新。

使用“下一页”(Next)按钮向下翻页在含有许多数据记录的页面中，页面上能够显示的数据记录数受到限制。单击“下一页”(Next)按钮，可向下翻页查看数据记录。使用“上一页”(Prev)按钮向上翻页在

含有许多数据记录的页面中，页面上能够显示的数据记录数受到限制。单击“上一页”(Prev)

按钮，可向上翻页查看数据记录。使用“基于 Web 的管理”进行组态6.3 “Information”菜单SCALANCE XB-200/XC-200/XF-200BA/XP-200/XR-300WG Web Based Management V4.3.1配置手册, 11/2021,

C79000-G8952-C360-13 103消息如果您已启用“自动保存”(Automatic Save)

模式并且更改了一个参数，则显示区域中将出现如下消息“所做更改将在 x

秒内自动保存。按下‘写启动组态’(Write Startup Config)可立即保存更改”(Changes will be saved

automatically in x seconds.Press 'Write Startup Config' to save the changes immediately.)说明中断保存只有消息中的定时器到期后，才会启动保存。此时将显示如下消息：“正在保存组态数据。请勿关闭设备”(Saving configuration data in progress. Please do not switch off the device)。保存所需的时间取决于设备。

不要在定时器到期后立即关闭设备。