

# 广州海珠区负载箱出租，假负载柜租赁厂家，电缆线租借

产品名称	广州海珠区负载箱出租，假负载柜租赁厂家，电缆线租借
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

## 产品详情

广州海珠区负载箱出租，假负载柜租赁厂家，电缆线租借1.确保RCD负载箱的电源插头已插入正确的电源插座，并确保电源开关处于关闭状态。

- 2.将要测试的RCD设备接入RCD负载箱的输出接口，并确保连接牢固。
- 3.打开RCD负载箱的电源开关，启动电源。同时还需确保RCD负载箱的电源指示灯处于正常工作状态。
- 4.设置RCD负载箱的测试参数。通常来说，可以设置漏电动作电流和漏电动作时间等参数。
- 5.通过操作RCD负载箱面板上的控制按钮，启动测试流程

0

- 6.在测试进行过程中，观察RCD负载箱的指示灯和显示屏等信息，确保测试正常进行。
- 7.测试完成后，关闭RCD负载箱的电源开关，并断开测试设备的连接。
- 8.将RCD负载箱存放在干燥、通风的地方。

- 1)按以下顺序合闸:储能电池开关—自动旁路开关—输出开关依次置于“ON”。
- (2)按UPS启动面板“开”键，UPS电源系统将徐徐启动，“逆变”指示灯亮，延时1分钟后，“旁路”灯熄灭，UPS转为逆变供电，完成开机。

经空载运行约10分钟后，按照负载功率由小到大的开机顺序启动

负载。

际口，巴文旧7小内元，刚 刀'计口，方内网人，

UPS转为逆变供电，完成开机。经空载运行约10分钟后，按照负载功率由大到小的开机顺序启动负载。

## 二、日常开机

只需按UPS面板“开”键，约20分钟后，即可开启电广州海珠区负载箱出租，假负载柜租赁厂家，电缆线租借脑或其它仪器使用。通常等UPS启动进入稳定工作后，

方可打开负载设备电源开关。

## 三、关机

先将电脑或其它仪器关闭，让UPS空载运行10分钟，待机内热量排出后，再按面板“关”键。

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租，附近UPS不间断电源租赁出售，高压负载箱出租，高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁，高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

UPS备用电源注意事项:

· 开机前，要确认输入市电接线的剂型正确,UPS电源系统对电源负极的要求是很严格的，稍有不慎，后果不堪设想。

想。

· 市电中断后，UPS备用电源由电池供电而自动关机后，不要再用ups电池供电，过量放电，只会让ups的电池寿命减少迅速。

命减少迅速。

除非UPS本身已经注明，否则不要外接长效电池。广州海珠区负载箱出租，假负载柜租赁厂家，电缆线租借

oUPS比较适合于带电容性负载，而不适合带点感性负载、半波负载及冲击性负载，输出为方波的ups不能带电感

性负载。

· 不要频繁地关闭和开启UPS电源。一般要在关闭UPS备用电源6秒钟后才能再次开启。