

株洲市西门子授权一级代理商

产品名称	株洲市西门子授权一级代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC,变频器，触摸屏，伺服电机，备件 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号2738室（注册地址）
联系电话	13524112999 13524112999

产品详情

西门子授权数控模块经销商

作为西门子中国有限公司授权合作伙伴，上海朔川电气设备有限公司代理经销西门子产品供应全国，西门子工控设备包括S7-200SMART、S7-200CN、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、S7-ET200SP等各类工业自动化产品。公司国际化工业自动化科技产品供应商，是专业从事工业自动化控制系统、机电一体化装备和信息化软件系统

集成和硬件维护服务的综合性企业。西部科技园，东边是松江大学城，西边和全球**芯片制造商台积电毗邻，作为西门子授权代理商，西门子模块代理商，西门子一级代理商，西门子PLC代理商，西门子PLC

模块代理商，

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品与此同时，我们

向北5公里是佘山国家旅游度假区。轨道交通9号线、沪杭高速公路、同三国道、松闵路等

交通主干道将松江工业区与上海市内外连接，交通十分便利。

建立现代化仓

储基地、积累充足的产品储备、引入万余款各式工业自动化科技产品，我们以持续的zhuoyue与服务，取得了年销

售额10亿元的佳绩，凭高满意的服务赢得了社会各界的好评及青睐。与西门子品牌合作，只为能给中国的客户提供值得xinlai的服务体系，我们

的业务范围涉及工业自动化科技产品的设计开发、技术服务、安装调试、销售及配套服务领域。

于访问 SNMP 组的相关设置已组态。 附加说明 使用 no snmp access 命令删除对 SNMP 组的访问。

使用show snmp group 命令显示已组态的 SNMP 组。 使用 show snmp group access 命令显示SNMP

组的访问组态。 使用 show snmp viewtree 命令显示已组态的 SNMP 树形视图。 9.7.2.7 nosnmp access 说明

使用此命令删除对 SNMP 组的访问。 要求 用户处于全局组态模式。 命令提示符如下：cli(config)# 语法

使用以下参数调用该命令： no snmp access{v1 | v2c | v3 {auth | noauth | priv}}参数的含义如下： 参数 说明

取值范围/注释 GroupName 删除组访问涉及的组的名称 *多 32个字符 版本 选择所用协议的版本 v1 v2c v3

验证 选择验证方法。 auth noauth priv结果 对 SNMP 组的访问已删除。 附加说明 使用 snmp access

命令组态该设置。 使用 show snmp group命令显示已组态的 SNMP 组。 使用 show snmp group access

命令显示 SNMP 组的访问组态。 使用show snmp viewtree 命令显示已组态的 SNMP 树形视图。 9.7.2.8 snmp

community index说明 使用此命令组态 SNMP 团体的详细信息。 要求

用户处于全局组态模式。 参数的含义如下： 参数说明 取值范围/注释 CommunityIndex 团体索引 *多 256

个字符 name 团体名称的关键字 -CommunityName 团体的名称 *多 256 个字符 security 安全名称的关键字 -

SecurityName安全名称 *多 32 个字符 context 上下文名称的关键字 - name Context name *多 32 个字符

存储类型指定重新启动后设置是否保留。 ： 重新启动后设置丢失 ： 重新启动后设置保留

如果组态团体时未指定可选参数，则会应用默认值。说明 团体字符串 出于安全考虑，请勿使用标准值 “

public ” 或 “ private ”。请在初始安装之后更改团体字符串。建议团体字符串的*小长度为 6 个字符。

结果 设置组态完毕。 附加说明 使用 no snmp community index命令删除 SNMP 团体的详细信息。 使用

show snmp community 命令显示 SNMP 团体的详细信息。使用此命令删除SNMP 团体的详细信息。 要求

您处于全局组态模式。 命令提示符如下：cli(config)# 语法 使用以下参数调用该命令：no snmp community

index参数的含义如下： 参数 说明 取值范围/注释 CommunityIndex 团体的名称*多 32 个字符 结果 SNMP

团体的详细信息已删除。 附加说明 使用 snmp community index 命令组态SNMP 团体的详细信息。 使用

show snmp community 命令显示 SNMP 团体的详细信息。 使用 showsnmp 命令显示 SNMP

团体的状态信息。 如果启用该功能，会生成一个可移植的 SNMP 引擎 ID。可以将已组态的SNMPv3

用户传送 至不同的设备。如果启用该功能并将设备的组态加载到另一个设备，将保留组态的 SNMPv3

用户。 要求处于全局组态模式。 命令提示符如下：cli(config)# 语法 不带参数调用该命令：snmp engineid

migrate结果 SNMPv3 用户移植已启用。 附加说明 可使用 no snmp engineid migrate 命令禁用

SNMPv3用户移植。 9.7.2.11 no snmp engineid migrate 说明 使用该命令，可以禁用 SNMPv3

用户移植。如果禁用该功能，会生成一个设备特定的 SNMP 引擎 ID。要生成此

ID，需要使用设备的代理 MAC 地址。不得将此 SNMP用户组态传送至其它设备。

如果将设备的组态加载到另一个设备，将删除所有组态的 SNMPv3 用户不带参数调用该命令：no

snmpengineid migrate 结果 SNMPv3 用户移植已禁用。 附加说明 可使用 snmp engineid migrate命令启用

SNMPv3 用户移植。 9.7.2.12 snmp filterprofile 说明 使用此命令组态过滤器，用于描述对MIB

树的访问权限。 要求 用户处于全局组态模式。 命令提示符如下：cli(config)# 语法

使用以下参数调用该命令：snmp filterprofile[mask]{included|excluded} [{volatile|nonvolatile}]

参数的含义如下： 参数 说明 取值范围/注释 profilename 过滤器配置文件的名称 *多 32 个字符 OIDTree

对象 ID MIB 树的路径信息