

# 许昌市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务

产品名称	许昌市西门子中国（授权）一级代理商-西门子选型-西门子技术支持-西门子维修服务
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	变频器:西门子代理商 触摸屏:西门子一级代理 伺服电机:西门子一级总代理
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

## 产品详情

前提条件：在变频器通电状态下，您可以将变频器的设置上传到PG或PC中，也可将PG/PC的数据下载到变频器中。前提是您的PG/PC上已装有调试工具Startdrive.

首先介绍如何通过Startdrive对变频器参数上传和下载。打开TIA，在项目数里添加新设备并设置好接口。左键选中设备名称，再右键单击，在弹出来的菜单中选择"从设备上传（软件）（U）"，如下图：

选择上传后会弹出进度条，全部完成后会在消息窗口提示成功，如图：

如果要下载离线参数。打开TIA，左键选中设备名称，再右键单击，在弹出来的菜单中选择“下载到设备（L）”，如下图：

选择下载后，会弹出如图5的界面，单击"下载"后，会出现进度条。如果离线参数没问题，下载成功后，会在消息窗口提示成功，如图：

下载完成后，可以看到下载完成信息，错误和警告数量。

使用SD卡上传/下载参数G120存储卡可将参数设置写入变频器，或从变频器备份至存储卡，最多可保存100个参数组；存储卡可用于批量调试；将设备参数备份到存储卡上自动备份断开变频器的电源。 a.

将空的存储卡插入到变频器上。 b.

然后重新接通变频器的电源。通电后变频器会将它的设置复制到存储卡上。 使用 BOP-2

的操作步骤 点击菜单“ EXTRAS ” - “ TO

CRD ”，开始传送数据。将设备参数从存储卡传送到变频器中自动传送断开变频器的电源。 a.

将存储卡插入到变频器上。 b.

然后重新接通变频器的电源。如果存储卡上的数据有效，变频器会采用存储卡上的数据。使用 BOP-2

的操作步骤点击菜单“ EXTRAS ” - “ FROM

CRD ”，开始传送数据。切断变频器的电源。 等待片刻，直到变频器上所有的 LED

都熄灭。现在可以再次给变频器上电。只有在重新上电后，所作设置才会生效。