

# 远程控制断路器

产品名称	远程控制断路器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	安科瑞:ADW300/4G 产地:江苏 装修及施工内容:安装工程
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

## 产品详情

### 远程控制断路器

远程控制断路器，顾名思义就是利用网络来远程控制断路器的开关。目前常用的远程控制技术有：无线遥控、RS-485总线通讯和光纤通信三种技术方式，下面分别介绍这几种技术的原理和使用方法。

### 无线遥控

采用无线遥控器（俗称红外遥控器）进行操作的方法称为无线遥控，使用这种技术必须配置专门的接收装置（即红外转发器），一般家庭使用的多采用这种技术。其工作原理是红外线是一种高频信号，当用

无线电发射设备发射出某一频率的红外线时，被接收设备的红外线接受管在接收到这一频率后产生反射波长为90度的载频信号并送至解码电路进行译码处理，然后驱动步进电机或伺服电机转动。由于电机的转动是通过机械传动实现的所以能实现远距离操作。

## RS-485总线通讯

采用RS-485接口连接电脑来进行操作的方法称为有线遥控，使用这种技术必须配置专用的计算机作为主机和远端机顶盒或专用解调器等附件组成一个系统才能完成对远端设备的控制和管理等功能。

## 光纤通讯

通过光纤进行数据传输的方式称为光纤通讯；它是在普通电缆上进行升级的一种新型传输方式；具有保密性好、抗干扰性强等特点；主要应用于工业控制系统中；

1、首先需要将光缆线接入到交换机中

2、打开电脑中的控制面板，点击添加/删除程序，选择添加/删除windows组件。然后在弹出的窗口中选择相应的选项即可。

3、双击桌面上的图标进入设置界面

4、点击更改适配器设置，弹出窗口后选择相应选项即可。步骤一：首先需要将光缆线接入到交换机中

1、打开电脑中的控制面板，点击添加/删除程序。然后在弹出的窗口中选择相应的选项即可，

2、双击桌面上的图标进入设置界面

3、点击：更改适配器设置。弹出窗口后选择相应选项即可。