

# 恒应力压力试验机操作规程

产品名称	恒应力压力试验机操作规程
公司名称	无锡华锡建材试验仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	厂家:无锡华锡建材试验仪器有限公司 品牌:无锡华锡 产地:无锡
公司地址	无锡市南长区扬名高新技术产业园C区003号
联系电话	0510-85422287 13903179530

## 产品详情

恒应力压力试验机操作规程

6、试块破型后系统后弹出：请安装好下一水泥试块，按是键上一试块抗压值有效并继续加载，按否键上一试块抗压什无效并继续加载，按取消键将删除本组试验所有记录。

7、如中途要人为停止试验，按回车键，停止加载。

8、一组试块做完试验，如最终结果不合格，计算机会弹出：由国家标准可知，该组试块抗压数据不合格。

9、按电脑显示，可以选择是否打印。

10、退出所有操作程序，用鼠标单击计算机左下角的开始图标，鼠标移到关机单击，计算机显示对话框，选定关机后按确定键，计算机主机自动关闭，然后关闭显示器开关。

更多技术问题请关注无锡华锡建材试验仪器有限公司官网[www.13903179530.com](http://www.13903179530.com)

无锡华锡建材试验仪器有限公司垂询热线13903179530，技术分享----- 恒应力压力试验机操作规程全自动电脑恒应力压力试验机主用于水泥砂浆的抗压强度试验，能完成GB17671-99《水泥砂强度检验方法》规定的水泥抗压强检验的全部操作规程。其具体操作如下：

1、检查系统的连接是否在自动的状态下。

2、打开控制器，对数字阀进行物理初始化。

3、启动计算机，进行Windows操作系统；用鼠标左键双击桌面的试验机图标，进入300KN恒加载水泥压力试验机控制系统。

4、点击试验试验操作按钮后界面中试验名称显示为：水泥破型试验，然后设置好水泥试块的各个参数。

5、用鼠标左键单击显示界面试验操作下方绿灯按钮，试验开始，这时系统会弹出：安装好水泥试块后按确定键开始加载，安装好试块，按确定键后开始加载。