

# 丹佛斯软启动器MCD5-0105B-T5-G1X-20-CV2

产品名称	丹佛斯软启动器MCD5-0105B-T5-G1X-20-CV2
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	5555.00/个
规格参数	品牌:danfoss 型号:MCD5-0105B 产地:丹麦
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

丹佛斯软启动器MCD5-0105B-T5-G1X-20-CV2/MCD5-0089B-T5-G1X-20-CV2

MCD500系列软启动器是一种三相异步电动机软启动和停止的全面解决方案，可延长正常运行时间，降低维修要求。通过连接软启动器和交流电动机可以减少电动机、电源电缆和配电系统的磨损，节约能源、空间和成本，延长系统的使用寿命。软启动器不产生任何谐波，无需滤波器和屏蔽电缆。

### 供电电压和功率范围

3 x 200-690 V 7.5-850/2400\* kW (1600 A)

24 V DC or 110-240 V AC

### 功能和优点

- 方便连接基于以太网配置的软启动器，例如Rockwell PLC系统
- 配置三个菜单系统（快速菜单、应用菜单和主菜单）、一个四线图形显示器和一个小型键盘，编程简易快捷。
- 通过Adaptive Acceleration Control（自适应加速控制）选择最佳启动和停止曲线。
- 带有二阶热模型，可充分利用电动机，保证电动机不因过载而受损坏。
- 直流制动电流三相均匀分布，可降低安装成本，减少电动机压力
- 可调母线排可从顶部和底部插入，可节省空间和接线成本，更易于改装。

应用：离心泵和风机、传送机、破碎机、研磨机、搅拌机、压缩机、离心机、磨粉机和电锯。

## 丹佛斯MCD500系列软启动器

MCD50021BT7G1X20CV2

MCD50037BT7G1X20CV2

MCD50043BT7G1X20CV2

MCD50053BT7G1X20CV2

MCD50068BT7G1X20CV2

MCD50084BT7G1X20CV2

MCD50089BT7G1X20CV2

MCD50105BT7G1X20CV2

MCD50131BT7G2X00CV2

MCD50141BT7G2X00CV2

MCD50195BT7G2X00CV2

MCD50215BT7G2X00CV2

MCD50245CT7\*\*\*X00CV2

MCD50360CT7G4X00CV2

MCD50380CT7G4X00CV2

MCD50428CT7G4X00CV2

MCD50595CT7G4X00CV2

MCD50619CT7G4X00CV2

MCD50790CT7G4X00CV2

MCD50927CT7G4X00CV2

MCD51200CT7G5X00CV2

MCD51410CT7G5X00CV2

MCD51600CT7G5X00CV2

MCD50021BT5G1X20CV2

MCD50037BT5G1X20CV2

MCD50043BT5G1X20CV2

MCD50053BT5G1X20CV2

MCD50068BT5G1X20CV2

MCD50084BT5G1X20CV2

MCD50089BT5G1X20CV2

MCD50105BT5G1X20CV2

MCD50131BT5G2X00CV2

MCD50141BT5G2X00CV2

MCD50195BT5G2X00CV2

MCD50215BT5G2X00CV2

MCD50245CT5\*\*\*X00CV2

MCD50360CT5G4X00CV2

MCD50380CT5G4X00CV2

MCD50428CT5G4X00CV2

MCD50595CT5G4X00CV2

MCD50619CT5G4X00CV2

MCD50790CT5G4X00CV2

MCD50927CT5G4X00CV2

MCD51200CT5G5X00CV2

MCD51410CT5G5X00CV2

MCD51600CT5G5X00CV2

134N9349 MCD50331BT5G3X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500 丹佛斯变频器

175G5535 - MCD50195BT5G2X00CV2 VLT(R) Danfoss软启动器 MCD 500 (Danfoss软启动器)

175G5168 - MCD201022T4CV3 VLT(R) Danfoss软启动器 MCD 200 (Danfoss软启动器)

175G5533 MCD50131BT5G2X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500 丹佛斯变频器配件

175G5221 MCD202015T4CV1 VLT Danfoss软启动器 MCD 200丹佛斯变频器配件

175G5168 MCD201022T4CV3 VLT Danfoss软启动器 MCD 200丹佛斯变频器配件

175G5541 MCD50595CT5G4X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

175G5211 MCD202018T4CV3 VLT Danfoss软启动器 MCD 200

175G5216 MCD202055T4CV3 VLT Danfoss软启动器 MCD 200

175G5540 MCD50428CT5G4X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

MCD50360CT7G4X00CV1 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

175G5527 MCD50043BT5G1X20CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500丹佛斯变频器配件

175G5537 MCD50245CT5G3X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500丹佛斯变频器配件

175G5529 MCD50068BT5G1X20CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500丹佛斯变频器配件

175G5531 MCD50089BT5G1X20CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500(Danfoss软启动器)

175G5535 MCD50195BT5G2X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500(Danfoss软启动器)

175G5505 MCD50084BT5G1X20CV1 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

175G5531 MCD50089BT5G1X20CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

175G5535 MCD50195BT5G2X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

175G5535 MCD50195BT5G2X00CV2 Danfoss软启动器

175G5215 MCD202045T4CV3 VLT Danfoss软启动器 MCD 200

175G5537 MCD50245CT5G3X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

175G5515 MCD50428CT5G4X00CV1 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

175G5543 MCD50790CT5G4X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500 847313+146

175G5538 MCD50360CT5G4X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

134N9353 MCD50396BT5G3X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

134N9363 MCD50525BT7G4X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500(Danfoss软启动器)

134N9345 MCD50245BT5G3X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500(Danfoss软启动器)

175G5528 MCD50053BT5G1X20CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500 441913+226

175G5542 MCD50619CT5G4X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

175G5168 MCD201022T4CV3 VLT? Danfoss软启动器 MCD 200(Danfoss软启动器)

175G5541 MCD50595CT5G4X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500(Danfoss软启动器)

175G5536 MCD50215BT5G2X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500(Danfoss软启动器)

175G5543 MCD50790CT5G4X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500(Danfoss软启动器)

175G5505 MCD50084BT5G1X20CV1 VLT SOFTSTARTER MCD 500丹佛斯软启

175G5584 MCD50360CT7G4X00CV2 VLT? SOFTSTARTER MCD 500丹佛斯软启

175G5526 - MCD50037BT5G1X20CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

134N9349 - MCD50331BT5G3X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

134N9345 MCD50245BT5G3X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

175G5530 MCD50084BT5G1X20CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

175G5526 MCD50037BT5G1X20CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500

VLT Danfoss软启动器 MCD 500 200-525 VAC,428A,AC53A 3-30:50-6,IP00,CONTROL VOLTAGE:110VAC & 220VAC(175G5540)-STARTER MOTORS

175G5232 - MCD202015T6CV3 VLT Danfoss软启动器 MCD 200

175G5529 - VLTDanfoss软启动器 MCD 500 MCD50068BT5G1X20CV2

175G5532 - VLTDanfoss软启动器 MCD 500MCD50105BT5G1X20CV2

175G5535 - VLTDanfoss软启动器 MCD 500 MCD50195BT5G2X00CV2

175G5529 VLT Danfoss软启动器 MCD 500MCD50068BT5G1X20CV2丹佛斯变频器

134N9349 VLT Danfoss软启动器 MCD 500丹佛斯变频器

175G5532 VLT Danfoss软启动器 MCD 500MCD50105BT5G1X20CV2

175G5530 MCD50084BT5G1X20CV2 914213+505丹佛斯软启

175G5533 MCD50131BT5G2X00CV2丹佛斯软启

134N9349 MCD50331BT5G3X00CV2丹佛斯软启

175G5168 MCD201 022 T4 CV3丹佛斯软启

175G5541 MCD50595CT5G4X00CV2丹佛斯软启

175G5532MCD50105BT5GXX20CV2 丹佛斯软启

175G5535 MCD50195BT5G2X00CV2丹佛斯软启

175G5538 MCD50360CT5G4X00CV2丹佛斯软启

175G5534 MCD50141BT5G2X00CV2丹佛斯软启

175G5513 MCD50360CT5G4X00CV1丹佛斯软启

175G5222 MCD202018T4CV1丹佛斯软启

134N9353 MCD50396BT5G3X00CV2丹佛斯软启

175G5507 MCD50105BT5G1X20CV1丹佛斯软启

175G5525 MCD50021BT5G1X20CV2丹佛斯软启

175G5527 MCD50043BT5G1X20CV2丹佛斯软启

175G5513 MCD50360CT5G4X00CV1 丹佛斯软启

175G5527 MCD50043BT5G1X20CV2 丹佛斯软启

175G5532 - MCD50105BT5G1X20CV2 (Danfoss软启动器)

175G5526 - MCD50037BT5G1X20CV2(Danfoss软启动器)

175G5527 - MCD50043BT5G1X20CV2(Danfoss软启动器)

175G5539 - MCD50380CT5G4X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5540 - MCD50428CT5G4X00CV2(Danfoss软启动器)

175G5219 - MCD202 110 T4 CV3 (Danfoss软启动器)

175G5530 - MCD50084BT5G1X20CV2 (Danfoss软启动器)

175G5541 - MCD50595CT5G4X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5243 MCD202 015 T6 CV1 丹佛斯软启

175G5509 MCD50141BT5G2X00CV1 丹佛斯软启

175G5512 MCD50245CT5G3X00CV1 丹佛斯软启

175G5501 MCD50037BT5G1X20CV1 丹佛斯软启

134N9345 MCD50245BT5G3X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5536 MCD50215BT5G2X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5527 - MCD50043BT5G1X20CV2 (Danfoss软启动器)

175G5534 - MCD50141BT5G2X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5526 - MCD50037BT5G1X20CV2 (Danfoss软启动器)

175G5730 FINGER GUARD KIT IP20 MCD500 G3 (SPARES FOR Danfoss软启动器S)

MCD100-001,415V/Danfoss软启动器175G4001-(SPARES FOR FREQUENCY CONVERTER)

MCD100-007,480V/Danfoss软启动器175G4005-(SPARES FOR FREQUENCY CONVERTER)

MCD100-011,480V/Danfoss软启动器175G4008-(SPARES FREQUENCY CONVERTER)

(175G5530) VLT Danfoss软启动器 MCD 500 200-525 VAC,84A,AC53B 3-30:570, FOR WET CASEIN PLANT

175G5501-MCD50037BT5G1X20CV1 (Danfoss软启动器)

175G5507-MCD50105BT5G1X20CV1 (Danfoss软启动器)

175G5531-MCD50089BT5G1X20CV2 (Danfoss软启动器)

175G4008 - MCD100-011 480V Danfoss软启动器 (SPARES FOR FREQUENCY CONVERTER)

175G5542-MCD50619CT5G4X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500 200-525 VAC,619A,AC53a 3-30: 50-6 IP00

175G5535 MCD50195BT5G2X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500 200-525 VAC, 195A, AC53B 3-30:570, IP00 CONTROL VOLTAGE : 110 VAC

175G5515 - MCD50428CT5G4X00CV1 (Danfoss软启动器)

175G5587 MCD50595CT7G4X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5538 MCD50360CT5G4X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500 200-525 VAC, 360A, AC53A 3-30:60-6, IP00 CONTROL VOLTAGE: 110 VAC

175G5535 MCD50195BT5G2X00CV2 VLT Danfoss软启动器 MCD 500 200-525 VAC, 195A, AC53B 3-30:570, IP00 CONTROL VOLTAGE: 110 VAC &

175G5535 MCD50195BT5G2X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5533 MCD5013BT5G2X00CV2 Danfoss软启动器

175G5506 MCD50089BT5G1X20CV1 (Danfoss软启动器)

175G5513 MCD50360CT5G4X00CV1 (Danfoss软启动器)

175G5539-MCD50380CT5G4X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5587 - MCD50595CT7G4X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5538 MCD50360CT5G4X00CV2 VLT@ Danfoss软启动器 MCD 500 200-525 VAC, 360A, AC53A 3-30: 50-6, IPOO, CONTROL VOLTAGE: 110

175G5533 - MCD50131BT5G2X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5537 - MCD50245CT5G3X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5526-MCD50037BT5G1X20CV2 (Danfoss软启动器)

175G5507 - MCD50105BT5G1X20CV1 (Danfoss软启动器)

175G5514 - MCD50380CT5G4X00CV1 (Danfoss软启动器)

175G4005 - MCD100-007 400-480V/Danfoss软启动器

175G5508 - MCD50131BT5G2X00CV1 (Danfoss软启动器)

175G5532 MCD50105BT5G1X20CV2 (Danfoss软启动器)

175G5544 MCD50927CT5G4X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5231 - VLT COMPACT STARTER MCD 200 (SPARES FOR FREQUENCY CONVERTER)

175G5234 MCD202 022 T6 CV3 (Danfoss软启动器)

175G4008 - MCD100-011, 480V/Danfoss软启动器

175G4005-MCD100-007 400-480V 15A 7,5kW IP20 Danfoss软启动器

175G5532-MCD50105BT5G1X20CV2 (Danfoss软启动器)

175G5526 MCD50037BT5G1X20CV2 (Danfoss软启动器)

175G5536-MCD50215BT5G2X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5535 - MCD50195BT5G2X00CV2 (Danfoss软启动器)

175G5514 MCD50380CT5G4X00CV1 (Danfoss软启动器)

175G4005 - MCD100-007, 480V/Danfoss软启动器

175G5538 STARTER MOTOR MCD50360CT5G4X00CV2

175G5513 COMPACT STARTER MCD50360CT5G4X00CV1

175G5532 -MCD50105BT5G1X20CV2 Danfoss软启动器

175G5542 - MCD50619CT5G4X00CV2 Danfoss软启动器

MCD5-0021B-T5-G1X-20-CV2 IP20 21A 7.5KW



MCD5-0037B-T5-G1X-20-CV2 IP20 37A 15KW  
MCD5-0043B-T5-G1X-20-CV2 IP20 43A 18.5KW  
MCD5-0053B-T5-G1X-20-CV2 IP20 53A 22KW  
MCD5-0068B-T5-G1X-20-CV2 IP20 68A 30KW  
MCD5-0084B-T5-G1X-20-CV2 IP20 84A 37KW  
MCD5-0089B-T5-G1X-20-CV2 IP20 89A 45KW  
MCD5-0105B-T5-G1X-20-CV2 IP20 105A 55KW  
MCD5-0131B-T5-G2X-00-CV2 IP00 131A 60KW  
MCD5-0141B-T5-G2X-00-CV2 IP00 141A 75KW  
MCD5-0195B-T5-G2X-00-CV2 IP00 195A 90KW  
MCD5-0215B-T5-G2X-00-CV2 IP00 215A 110KW  
MCD5-0245C-T5-G3X-00-CV2 IP00 245A 132KW  
MCD5-0360C-T5-G4X-00-CV2 IP00 360A 160KW  
MCD5-0380C-T5-G4X-00-CV2 IP00 380A 185KW  
MCD5-0428C-T5-G4X-00-CV2 IP00 428A 220KW  
MCD5-0595C-T5-G4X-00-CV2 IP00 595A 300KW  
MCD5-0619C-T5-G4X-00-CV2 IP00 619A 315KW  
MCD5-0790C-T5-G4X-00-CV2 IP00 790A 400KW  
MCD5-0927C-T5-G4X-00-CV2 IP00 927A 500KW  
MCD5-1200C-T5-G5X-00-CV2 IP00 1200A 600KW  
MCD5-1410C-T5-G5X-00-CV2 IP00 1410A 700KW  
MCD5-1600C-T5-G5X-00-CV2 IP00 1600A 800KW