

电动烤架刷 CC NYLON

产品名称	电动烤架刷 CC NYLON
公司名称	慈溪市周巷圣兴电器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:CC 材质:NYLON 规格:30*10*6.8CM
公司地址	周巷镇开发大道90号
联系电话	13968083259

产品详情

品牌	CC	材质	NYLON
规格	30*10*6.8CM	型号	GJ10021

- 1)battery:8 x aa (1.5v)batteries,not include)
- 2)brass bristle rotary brush strips away cooked-on food residue
- 3)built-in stainless steel scraper removes extra-tough build-up
- 4)push-button control
- 5)full-sized,ergonomic handle for optimum leverage
- 6)brass brush removes for cleaning

motorized bbq grill brush

care and maintenance

cleaning the rotating brush

batteryprecautions

- . dispose of the old batteries properly. do not dispose of the old batteries in a fire.
- . do not leave the batteries where a child or pet could play with or swallow them. if the batteries are swallowed,

contact a physician immediately.

- . the batteries may explode if mistreated. do not attempt to recharge or disassemble the batteries.
- . use only fresh batteries of the required size and type. do not mix old and new batteries, different types of batteries, or rechargeable batteries of different capacities.

warning

- . the unit has sharp edges. be cautious when using and keep away from children.
- . do not place the unit in a barbecue or oven, or on an open fire.
- . discontinue use if the unit ' s handle becomes hot.
- . do not dispose of the unit in a fire.
- . ensure the rotating brush is securely in place prior to use.

attention:

avant chaque utilisation, assurez que la brosse rotative soit fermement enclench é e. cet appareil ayant des bords tranchant, soyez donc tr è s prudent en l ' utilisant et tenez-le hors de la port é e des enfants. ne pas mettre dans cette brosse au contact des flammes d ' un feu, d ' un barbecue ou dans un four. ne vous d é barrassez pas de cette brosse en la mettant dans feu, mais au contraire apportez-la dans centre de recyclage.

pr é cautions avec les batteries:

ne jamais lancer des piles m ê me usag é es dans les flammes. ne laissez pas trainer les batteries car un enfant ou un animal pourrait les avaler en jouant avec. si c ' est le cas appelez tout de suite un m é decin. les piles é lectriques peuvent exploser si elles sont mal utilis é es. n ' essayer pas de recharger des piles ni m ê me de les d é monter. utilisez seulement des batteries neuves de bonne taille et de type correct. ne m é langer pas des piles neuves avec des usag é es, diff é rents types de batteries, rechargeable ou de diff é rentes capacit é s.