

APCUPS电源SURT15KUXICH机架式15KVA13.5KW

产品名称	APCUPS电源SURT15KUXICH机架式15KVA13.5KW
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	型号:SURT15KUXICH 品牌:APC 直流电压:384V
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

产品详情

施耐德ups电源提供了一个集成的燃料管理系统，使矿工能够全面了解矿区的燃料使用情况，包括每个区域的燃料水平、分配给每个资产的燃料以及警报和报告。此外，与其他燃料系部分是稳压加电池输出，用于接计算机主机；另一部分是稳压输出，用于在电压不稳的地区接显示器，打印机和其它设备

打开包装箱，内部应有：UPS电源整机和说明书。取出UPS电源，检查是否在运输中损坏。如有损坏或部件缺少，请勿开机，并告知承运商或经销商。连接电池

将UPS电源后背板上的电池连接红线接于电池正极，电池连接黑线接于电池负极市电连当输入电源线将UPS电源与市电连接时，开始给电池充电。建议先充电6小时后再使用连接设将使用设备的输入电源线连接到UPS电源后背板上的稳压电池输出插座提醒：需要确认UPS电源是开机状态，以确保市电断电时UPS可以保护所连接重要设备的数据，防止丢失。

注意：不要在UPS电源稳压电池输出插座上连接打印机或扫描器，这些设备将会明显使UPS的负荷超载导致不能正常工作开启UPS电开启UPS电源时，轻按开关按键，指示灯亮起即可。UPS具有直流开机功能，不需要市电就可以直接启动UPS，方便使用。一旦市电中断，UPS转入后备供电，请及时对个人电脑其他负载作存盘或其他断电应急处理。市电恢复后，请及时开启UPS，使电池充电关闭UPS电关闭UPS电源时，再按开关按键，指示灯灭掉即开机时请先开启UPS不间断电源再开启电脑等负载，关机时先关闭负载再关闭UPS。