SANDPIPER胜佰德气动隔膜泵S15B1A1WABS000

| 产品名称 | SANDPIPER胜佰德气动隔膜泵S15B1A1WABS000 |
|------|---|
| 公司名称 | 昆山市卡纳工业设备有限公司 |
| 价格 | 9999.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:SANDPIPER 型号:S15B1A1WABS0 尺寸:1-1/2 " |
| 公司地址 | 江苏省昆山市杜家路300号B1 |
| 联系电话 | 0512-55106670 15051600064 |

产品详情

性能参数:

尺寸:1-1/2"

过流部件:铝合金

非过流部件:铝合金

隔膜材料:山道

流量:106GPM(401 LPM) 含固粒径:0.25 " (6mm) 扬程:125 PSI(8.6 BAR) 每冲程排量:0.41 gal(1.55 L)

SANDPIPER产品分类:

- 1.SANDPIPER标准型金属球阀泵
- 2. SANDPIPER标准型非金属球阀泵
- 3.SANDPIPER重载片阀泵
- 4.SANDPIPER重载球阀泵
- 5.SANDPIPER破裂报警泵
- 6.SANDPIPER粉体输送泵

安装和启动:

尽量使泵靠近泵送的产品。尽量减少吸入管道的长度和配件的数量。不要减少吸入管的直径。

气源:

将泵的进气口与气源连接,气源容量和压力应满足所需的性能。应安装一个调压阀以确保气源压力不会 超过所推荐的极限。

气阀润滑:

空气分配系统设计为"无"润滑运行。这是标准运行模式。如果需要润滑,则安装一个气路润滑器,气泵每消耗 20 SCFM (9.4 升/秒) 气量滴加一滴 SAE 10 非清洁剂油。请参考性能曲线来确定空气消耗量。

气路湿气:

压缩空气气源中的水会导致排放空气结冰或冻结,从而使泵循环异常或停止运转。可通过使用点式空气干燥器来减少压缩空气供应系统中的水。

进气和启动:

要启动泵,应稍微打开空气截止阀。泵启动后,可打开气阀,根据需要增加流量。如果开启阀只增加循环率而不增加流量,则说明出现了气蚀。应稍微关闭阀门,以获得有效的空气流量与泵送流量比例。

SANDPIPER气动隔膜泵常用型号:

S05金属泵:S05B1A1WABS000.S05B1A2TABS000.S05B1ABWABS000.S05B1ACTABS000.S05B1AHWABS000.

S05B1AZTABS000.S05B1ANWABS000.S05B1S1WABS000.S05B1S2TABS000.S05B1SBWABS000.

\$05B1\$CTAB\$000.\$05B1\$NWAB\$000.\$05B1\$ZTAB\$000.

S1F金属泵:S1FB1A1WABS000.S1FB1A2TABS000.S1FB1ABWABS000.S1FB1ACTABS000.S1FB1AGTABS000.

S1FB1AHWABS000. S1FB1AIWABS000.S1FB1ANWABS000.S1FB1AZTABS000.S1FB1I1WABS000.

\$1FB1I2TAB\$000.\$1FB1IBWAB\$000.\$1FB1ICTAB\$000.\$1FB1IGTAB\$000.\$1FB1IHWAB\$000.

\$1FB1IIWAB\$000.\$1FB1INWAB\$000.\$1FB1IZTAB\$000.\$1FB1\$1WAB\$000.\$1FB1\$2TAB\$000.

\$1FB1\$BWAB\$000.\$1FB1\$CTAB\$000.\$1FB1\$GTAB\$000.\$1FB1\$HWAB\$000.\$1FB1\$IWAB\$000.

S1FB1SNWABS000.S1FB1SZTABS000.

S15金属泵:S15B1A1WABS000.S15B1A2TABS000.S15B1ABWABS000.S15B1ACTABS000.S15B1AEWABS000.

\$15B1AGTAB\$000.\$15B1ANWAB\$000.\$15B1AVWAB\$000.\$15B1AZTAB\$000.\$15B1I1WAB\$000.

\$15B1I2TAB\$000.\$15B1IBWAB\$000.\$15B1ICTAB\$000.\$15B1IEWAB\$000.\$15B1IGTAB\$000.

\$15B1INWAB\$000.\$15B1IVWAB\$000.\$15B1IZTAB\$000.\$15B1\$1WAB\$000.\$15B1\$2TAB\$000.

\$15B1\$BWAB\$000.\$15B1\$CTAB\$000.\$15B1\$EWAB\$000.\$15B1\$GTAB\$000.\$15B1\$NWAB\$000.

\$15B1\$VWAB\$000.\$15B1\$ZTAB\$000.

\$20金属泵:\$20B1A1EAB\$000.\$20B1A2TAB\$000.\$20B1ABBAB\$000.\$20B1ACVAB\$000.\$20B1AEEAB\$000.

\$20B1AGTAB\$000.\$20B1AMTAB\$000.\$20B1ANNAB\$000.\$20B1AZTAB\$000.\$20B1I1EAB\$000.

\$20B1I2TAB\$000.\$20B1IBBAB\$000.\$20B1ICVAB\$000.\$20B1IEEAB\$000.\$20B1IGTAB\$000.

\$20B1IMTAB\$000.\$20B1INNAB\$000.\$20B1IZTAB\$000.\$20B1\$1EAB\$000.\$20B1\$2TAB\$000.

\$20B1\$BBAB\$000.\$20B1\$CVAB\$000.\$20B1\$EEAB\$000.\$20B1\$GTAB\$000.\$20B1\$MTAB\$000.

S20B1SNNABS000.S20B1SZTABS000.

S30金属泵: S30B1A1EABS000.S30B1A2TABS000.S30B1A2TABS000.S30B1ABBABS000.S30B1ACVABS000.

S30B1AEEABS000.S30B1AGTABS000.S30B1AMTABS000.S30B1ANNABS000.S30B1I1EABS000.

S30B1I2TABS000.S30B1IBBABS000.S30B1ICVABS000.S30B1IEEABS000.S30B1IGTABS000.

S30B1INNABS000.S30B1S1EABS000.S30B1S2TABS000.S30B1SBBABS000.S30B1SCVABS000.

S30B1SEEABS000.S30B1SGTABS000.S30B1SMTABS000.S30B1SNNABS000.

PB1/4非金属泵:

PB 1/4,TS3CA.PB 1/4,TT3CA.PB 1/4,TU3CA.PB 1/4,TR3PP.PB 1/4,TS3PP.

PB 1/4,TT3PP.PB 1/4,TU3PP.PB 1/4,T\$3K.PB 1/4,TT3K.PB 1/4,TU3K.

S05非金属泵:S05B2C1TCBS000.S05B2C2TCBS000.S05B2CBTCBS000.S05B2CUTCBS000.S05B2CZTCBS000.

S05B2K1TPBS000.S05B2K2TPBS000.S05B2KBTPBS000.S05B2KUTPBS000.S05B2KZTPBS000.

\$05B2N1TPB\$000.\$05B2N2TPB\$000.\$05B2NBTPB\$000.\$05B2NUTPB\$000.\$05B2NZTPB\$000.

S05B2P1TPNI000.S05B2P1TPBS000.S05B2P2TPNI000.S05B2P2TPBS000.S05B2PBTPNI000.

S05B2PBTPBS000.S05B2PUTPNI000.S05B2PUTPBS000.S05B2PZTPNI000.S05B2PZTPBS000.

S05B2V1TCBS000,S05B2V2TCBS000,S05B2VZTCBS000.

S07非金属泵:S07B1K1KPBS000.S07B1K2KPBS000.S07B1KZKPBS000.S07B1N1NPBS000.S07B1N2NPBS000.

S07B1P1PPBS000.S07B1P2PPBS000.S07B1PBPPBS000.S07B1PUPPBS000.S07B1PZPPBS000.

S07T1P7PPBS000.S07T1P8PPBS000.S07T1PBPPBS000.

S10非金属泵:S10B1K1KPAS000.S10B1K2KPAS000.S10B1KZKPAS000.S10B1N1NPAS000.S10B1N2NPAS000.

\$10B1NZNPA\$000.\$10B1P1PPA\$000.\$10B1P2PPA\$000.\$10B1PZPPA\$000.

S1F非金属泵:S1FB3C1PCUS000.S1FB3C2PCUS000.S1FB3CBPCUS000.S1FB3CGPCUS000.S1FB3CNPCUS000.

\$1FB3CVPCU\$000.\$1FB3CZPCU\$000.\$1FB3K1KPU\$000.\$1FB3K2KPU\$000.\$1FB3KGKPU\$000.

\$1FB3KVKPU\$000.\$1FB3KZKPU\$000.\$1FB3P1PPNI000.\$1FB3P1PPU\$000.\$1FB3P2PPNI000.

\$1FB3P2PPU\$000.\$1FB3PBPPNI000.\$1FB3PBPPU\$000.\$1FB3PGPPNI000.\$1FB3PGPPU\$000.

\$1FB3PMPPU\$000.\$1FB3PNPPNI000.\$1FB3PNPPU\$000.\$1FB3PVPPNI000.\$1FB3PVPPU\$000.

\$1FB3PZPPNI000.\$1FB3PZPPU\$000.\$1FB3V1KCU\$000.\$1FB3V2KCU\$000.\$1FB3VGKCU\$000.

S1FB3VVKCUS000.S1FB3VZKCUS000.

S15非金属泵:S15B3C1PCAS000.S15B3C2PCAS000.S15B3CMPCAS000.S15B3CZPCAS000.S15B3K1KPAS000.

\$15B3K2KPA\$000.\$15B3K2KPA\$000.\$15B3KCKPA\$000.\$15B3KGKPA\$000.\$15B3KMKPA\$000.

\$15B3KNKPA\$000.\$15B3KZKPA\$000.\$15B3P1PPA\$000.\$15B3P2PPA\$000.\$15B3PBPPA\$000.

\$15B3PCPPA\$000. \$15B3PGPPA\$000.\$15B3PMPPA\$000.\$15B3PNPPA\$000.\$15B3PZPPA\$000.

S20非金属泵: S20B3C1PCUS000.S20B3C2PCUS000.S20B3CZPCUS600.S20B3K1KPUS000.S20B3K2KPUS000.

\$20B3KBKPU\$000.\$20B3KCKPU\$000.\$20B3KGKPU\$000.\$20B3KNKPU\$000.\$20B3KZKPU\$000.

S20B3P1PPUS000.S20B3P2PPUS000.S20B3PBPPUS000.S20B3PCPPUS000.S20B3PGPPUS000.

S20B3PMPPUS000.S20B3PNPPUS000.S20B3PZPPUS000.

S30非金属泵:

\$30B3K1KPA\$000.\$30B3K2KPA\$000.\$30B3P1PPA\$000.\$30B3P2PPA\$000.