沂源核桃干燥设备 核桃干燥设备公司 金龙烘干

产品名称	沂源核桃干燥设备 核桃干燥设备公司 金龙烘干
公司名称	临朐县金龙烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县冶源镇付家李召村
联系电话	0536-3110568 13963997678

产品详情

数控木材烘干箱金龙烘干

烘干机安装前的准备工作首先就是基础验收，主要检查基础混凝土浇注质量与尺寸位置偏差。外观上要求基础表面干净，无油污、灰尘、杂物，无钢筋裸、无裂纹缺角、预期留孔内无残留壳板，沂源核桃干燥设备，以及其它浇注缺陷。对于基础尺寸与位置偏差应符合下列要求：外形尺寸与基础坐标位置，纵横轴线误差小于20mm.不同平面标高误差小于20mm、只允许负不允许正；斜度误差全长小于20mm，出料端允许不允许正；上平面不平面度小于5mm/m，全长小于10mm。其次是设备验收，对照烘干机制造商提供的设备装箱单，核桃干燥设备哪个牌子好，对零件、部件、标准件、随机文件等进行清点，检查有无错发缺件、变形损坏等情况，并作好记录，以便在安装前采购或制备。清除包装时涂饰的保护涂层以及粉尘、油污、锈蚀等情况，检查修整在运输装卸过程中所造成的损坏变形。对零部件、关键配合件，进行预检测和预装配，以避免安装工作中的返工，保证安装进度及安装质量。干燥是实验性很强的技术，不论是理论研究还是干燥设备制造，实验手段都必不可少。再次是编制安装工艺，包括基本安装程序基本安装程序，安装工艺方法，安全技术要求。

木托盘热处理设备金龙烘干

木材干燥设备=烘炉?

木材干燥设备要实现对木材的强制干燥，必须具备三个基本功能：加热、调湿和通风。加热功能不言而喻；功能齐全：可任意设定当前时间、报警温度、水温上限温度、水温下限温度、循环泵开启温度、循环泵关闭温度、锅炉开关机时间（可分4个时间段）等运行参数。调湿（喷蒸汽或雾化水）用于保障干燥某些阶段所需的高湿度环境，防止木材开裂、变形等；通风设备必须保证湿热空气均匀地穿过材堆的各个部位，使干燥后的木材含水率均匀。简易的木材"烘炉"一般以热炉气直接或间接加热，难以组织合理的气流循环，湿度难以调节或无法调节，用这种简易设备获得好的干燥效果是非常困难的。

有关燃气锅炉在检修、点火运行、灭火、停炉等一些运行措施：

一、燃气锅炉检修后，应按运行规程的要求对燃气锅炉主保护装置进行传动试验，确保主保护动作正确。

二、燃气锅炉点火过程中，燃油压力、燃油温度、雾化蒸汽压力、雾化蒸汽温度等参数必须满足运行规程要求，就地观察油枪着火良好，火检返回正常，禁止短接火检信号强行投入油枪运行。当单支油枪流量大于0.65kg/s时，应立即退出此油枪运行。

三、锅炉点火后注意观察炉膛烟温、主蒸汽温度、主蒸汽压力的上升情况，遇锅炉点火后烟温上升速率明显偏慢或烟温不上升要立即去就地检查油枪的着火情况，如果发现燃油进入炉膛后未着火，紧急停炉，重新对炉膛进行通风吹扫，未经锅炉通风严禁投入油枪运行。

四、磨煤机启动后注意检查煤火检是否正常返回，磨出口煤粉管线温度大于70°C才允许增加给煤量(三台磨运行启动第四台磨煤机时，磨出口煤粉管线温度大于80°C才允许增加给煤量，防止炉膛剧烈振动)。给煤量增加到5.0kg/s以上时方可全停本排油枪。

五、燃气锅炉运行中，核桃干燥设备公司，“ 黑炉膛 ”、“ 主燃料失去保护 ”必须按运行规程的要求投入运行。遇保护装置本身出现故障需暂时退出运行时，须主管经理或总工程师批准方可执行。2）对干燥均匀性的要求3)对产品的卫生的要求4)对产品的一些特殊要求如对咖啡、香菇、蔬菜水果烘干，要求产品能保持其特有的香味，故不能采用高风温的快速干燥。“ 黑炉膛 ”、“ 主燃料失去保护 ”装置退出运行期间，值班员要重点监视炉膛负压、氧量、主蒸汽温度、主蒸汽压力等参数，核桃干燥设备报价，并通过工业电视监视炉膛的着火情况，如果发现炉膛灭火，紧急停炉。

六、燃气锅炉正常运行中，燃油系统及油枪备用状态良好，发现锅炉燃烧不稳定立即投油助燃。

七、燃气锅炉灭火后，未经锅炉通风严禁投入油枪运行。

八、确认燃气锅炉已经灭火，MFT未动作时，紧急停炉，并检查确认两台一次风机、4台磨煤机、16只油枪已停止运行。

九、燃气锅炉跳闸或正常停运后要立即进行炉膛通风吹扫，将炉内未燃尽的煤粉和可燃性气体及时抽走。并及时关闭锅炉供、回油手动总门，防止油枪向炉内泄漏燃油。

十、燃气锅炉停炉后禁止向炉膛内吹扫油枪和磨煤机排煤粉。

沂源核桃干燥设备-核桃干燥设备公司-金龙烘干(推荐商家)由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。“ 木材烘干设备,木材干燥设备 ”就选临朐县金龙烘干设备有限公司，公司位于：临朐县冶源镇付家李召村，多年来，金龙烘干坚持为客户提供好的服务，联系人：刘忠锡。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金龙烘干期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事食品烘干机，食品烘干设备，食品干燥设备的厂家，欢迎来电咨询。在正常情况下，燃烧器出力随锅炉温度而自动调整燃烧火苗长度，锅炉出口温度达到设定值时，燃烧器自动停止燃烧，当温度低于设定值时，燃烧器自动开始工作。