安达变频器面板 PA-08表面贴装

产品名称	安达变频器面板 PA-08表面贴装
公司名称	上海麦孚电器有限公司
价格	100.00/块
规格参数	
公司地址	上海市宝山区锦秋路2488号
联系电话	02160945680 13921272524

产品详情

品牌	microwolf	型号	PA-08
规格	54*78mm	材质	塑料
工艺	机加工	接口数	-
适用范围	变频器		

面板尺寸：54x78mm，表面贴膜

键	名称	功能说明
fwd	运行键	在操作键盘方式下，按该键正转运行。
stop reset	停止/复位键	变频器在正常运行状态时，如果变频器的运行指令通道设置为面板停机有效方式，按下该键，变频器将按设定的方式停机。变频器在故障状态时，按下该键将复位变频器，返回到正常的停机状态。
menuesc	功能/数据键	进入或退出编程状态。

jog rev	点动/反转键	在操作键盘方式下，按该键点动运行或反转运行，p3.45 = 0时, 按该键点动运行；p3.45 = 1时，按该键反转运行；
▲	增加键	数据或功能码递增。
▼	减少键	数据或功能码递减。
shift	移位/监控健	在编辑状态时，可以选择设定数据的修改位；在其它状态下，可切换显示状态监控参数。
enterdata	存储/切换键	在编程状态时，用于进入下一级菜单或存储功能码数据。
	模拟电位器	当p0.01=0,选择键盘模拟电位器给定时，调节该模拟电位器，可以控制变频器的输出频率

旋钮		

状态指示灯说明

项目			功能说明	
显示功能	led数码显示		显示变频器当前运行的状态参数及设置参数	
	状态指示灯	fwd	正转指示灯，表明变频器输出正相序，接入电机时，电机正转	若fwd、rev指示灯同时亮，表明变频器工作在直流制动状态
		rev	逆转指示灯，表明变频器输出逆相序，接入电机时，电机反转	
		alm	当变频器发生故障报警时，该指示灯点亮。	