YBF电机工厂 金力特 YBF电机

产品名称	YBF电机工厂 金力特 YBF电机
公司名称	德州金力特电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东武城县玻璃钢科技工业园
联系电话	13275347677 13275347677

产品详情

YBF电机的防护等级

防爆电机的防护等级是指外壳避免外物落入内部和避免水浸入内部的才能。可以说外壳具有相应的防护等级对保持防爆电机的防爆安全功能是非常重要的。通常外壳的防护等级用IP代码和后续的两位数字表明。数字的1位表明其防外物等级，数字的第2位表明其防水等级。GB208将防爆电机的外壳的防外物等级分为6个等级，YBF电机工厂，防水等级分为8个等级。例如：YBK2、YB2系列隔爆电动机的防护等级为IP55，1个5表明防尘等级为5级（不能避免粉尘浸入，可是，进入的粉尘量不得影响电机的正常运行，不得影响安全）；第2个5表明防水等级为5级（向外壳各个方向喷水时，喷水不应该对电机产生有害的影响）。

轴流防爆电机轴承部位是比较敏感的部分，在使用的时候我们要特别注意它的检修，由于它是比较敏感的部分，在检修的时候我们要做到以下几点，YBF电机商家，下面就为大家详细介绍，希望可以帮助大家：

①不要受到挤压；

②不要过热；

③不要别劲；

④不要干研；

⑤不要污染润滑脂(油)；

买轴流防爆电机就到金力特电机有限公司，不管是您有产品需求还是想了解更多防爆电机的产品知识，都可以直接与我们厂家联系。我厂致力为您服务！

YBF3轴流防爆电机如何拆卸和维修：

1.要先取下风罩和风扇。

2.用套管板手拆卸端盖和轴承盖的螺栓，YBF电机供应商，用圆木或铜棒沿轴向撞击轴伸，使端盖和机座分开。

3.然后取下转子。

需要注意的是：拆除零件，防爆面应朝上搁置，YBF电机，并用橡皮或布衬垫盖上，紧固螺栓，弹簧垫等注意不要丢失。浸漆和组装时，应将防爆面附着的绝缘漆或脏物清洗干净，不得用铁片等硬物刮划，但可以用油石研磨不平整的地方。

YBF电机工厂-金力特(在线咨询)-YBF电机由德州金力特电机有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州金力特电机有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为异步电动机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!