JLZ1000KN.BT1000W金卤灯

产品名称	JLZ1000KN.BT1000W金卤灯
公司名称	金华市金东区名亚明灯泡厂
价格	55.00/只
规格参数	型号:JLZ1000KN.BT 类型:单端金卤灯 灯头型号:E40
公司地址	中国 浙江 金华市 金华市金东区江东镇八仙路2号
联系电话	86 0579 82820011

产品详情

型号	JLZ1000KN.BT	类型	单端金卤灯
灯头型号	E40	额定功率	1000（W）
电源电压	220（V）	长度	396（mm）
寿命	5000（h）		

一、用途

该灯属当代节能型光源，工作时发出日光色，具有发光效率高、寿命长、显色性好等特点。可以被广泛用于体育馆、展览中心、大型百货商场、游乐场所等显色性要求高的室内外照明，也可以用于街道、广场、停车场、车站、码头、工矿企业等一般场所照明。

二、主要技术参数

功率w	色温k	工作电压v	工作电流a	灯头型号	玻壳型号	直径（mm）	最大长度（r
175	4200	130	1.50	e27	ed	91	2
175	4200	130	1.50	e27	t	39	1
250	4200	135	2.15	e40	ed	91	2
250	4200	135	2.15	e40	t/bt	47/63	257
400	4200	135	3.25	e40	ed	91/122	228
400	4200	135	3.25	e40	t/bt	47/63	275
1000	4200	145	7.50	e40	tt	65	3
1000	4200	260	4.10	e40	bt	180	3

三、要求配用的镇流器技术参数及触发器型号

灯泡型号	镇流器型号	额定电源电压v	开路电流a	工作电流a	短路电流a	输出电压v	配用镇流器

zjd1000kn.bt	zjd175z	220	3.2	2.5	4.8	410	26uf/540ac
zjd250	zjd250z	220	3.2	5.5	7.0	410	30uf/540ac
zjd400	zjd400z	220	3.2	7.5	7.0	420	44uf/540ac

四、注意事项

1、灯泡必须按正确线路接线，方能正常使用。

2、灯泡均采用螺旋式灯头，工作时带电。在维修调换灯泡时，应切断电源，注意安全。

3、电源电压波动在6%-8%的范围内，灯泡可正常工作，电源电压过高或过低，将会影响灯泡的正常燃点及寿命。、

4、自镇流荧光高压汞灯必须垂直点灯，否则会出现自熄现象。

5、用户使用该灯泡时需要配用合适的灯具。在燃点时，经灯具反射的光不应集中到灯泡上，以免影响灯泡正常燃点及寿命，同时不应使灯头温度高于200°c。在重要场合及安全性要求高的场合使用时，应采用密封、防爆型或其它专用灯具。

6、点燃的灯泡关闭或熄来珀，必须冷却十五分钟待灯泡温度降下来，才能接通电源的再次启动。热态启动容易使灯泡损坏或烧毁。

7、灯泡在使用过程中如自行熄灭，应检查电路各接点和灯座内接触片是否良好，电源电压波动是否过大，如正常可再次启动；如仍熄灭说明了灯泡已不能继续工作，必须调换灯泡

一、用途

该灯属当代节能型光源，工作时发出日光色，具有发光效率高、寿命长、显色性好等特点。可以被广泛用于体育馆、展览中心、大型百货商场、游乐场所等显色性要求高的室内外照明，也可以用于街道、广场、停车场、车站、码头、工矿企业等一般场所照明。

二、主要技术参数

功率w	色温k	工作电压v	工作电流a	灯头型号	玻壳型号	直径（mm）	最大长度（
175	4200	130	1.50	e27	ed	91	2
175	4200	130	1.50	e27	t	39	1
250	4200	135	2.15	e40	ed	91	2
250	4200	135	2.15	e40	t/bt	47/63	257
400	4200	135	3.25	e40	ed	91/122	228
400	4200	135	3.25	e40	t/bt	47/63	275
1000	4200	145	7.50	e40	tt	65	3
1000	4200	260	4.10	e40	bt	180	3

三、注意事项

1、灯泡必须按正确线路接线，方能正常使用。

2、灯泡均采用螺旋式灯头，工作时带电。在维修调换灯泡时，应切断电源，注意安全。

3、电源电压波动在6%-8%的范围内，灯泡可正常工作，电源电压过高或过低，将会影响灯泡的正常燃点

及寿命。、

4、自镇流荧光高压汞灯必须垂直点灯，否则会出现自熄现象。

5、用户使用该灯泡时需要配用合适的灯具。在燃点时，经灯具反射的光不应集中到灯泡上，以免影响灯泡正常燃点及寿命，同时不应使灯头温度高于200°c。在重要场合及安全性要求高的场合使用时，应采用密封、防爆型或其它专用灯具。

6、点燃的灯泡关闭或熄来珀，必须冷却十五分钟待灯泡温度降下来，才能接通电源的再次启动。热态启动容易使灯泡损坏或烧毁。

7、灯泡在使用过程中如自行熄灭，应检查电路各接点和灯座内接触片是否良好，电源电压波动是否过大，如正常可再次启动；如仍熄灭说明了灯泡已不能继续工作，必须调换灯泡