# 【推荐】供应YQY-07氧气减压器

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 【推荐】供应YQY-07氧气减压器 |
| 公司名称 | 舟山市普陀晨阳铜业有限公司 |
| 价格 | 38.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:晨阳<br>型号:001<br>测量范围:10000（MPa） |
| 公司地址 | 中国 浙江 舟山市 普陀区六横镇双塘街 |
| 联系电话 | 86 0580 6086563 13905803815 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 晨阳 | 型号 | 001 |
| 测量范围 | 10000（MPa） | 适用介质 | 氧气 |
| 额定出口压力 | 10（MPa） | 额定流量 | 10（m3/h） |
| 用途 | 氧气减压器 | 结构 | 双级式 |
| 工作原理 | 正作用式 | 环境温度 | 1到100（℃） |
| 装箱数 | 100 | | |

舟山市普陀减压器厂创建于1987年，是一家专业生产各类减压器、压力表、各种规格黄铜棒及yc系列压力表机芯的专业厂。通过十几年来坚持不懈的努力，已发展形成集研制、设计、制照、销售为一体的经营管理体系，并有一套较为齐全的检测设备，产品质量一直深受用户的青睐。在市场经济激烈的今天，“ 金蝶 ”牌系列产品积极参与市场竞争，坚持以质量第一的经营宗旨，竭诚为广大用户服务。欢迎新老客户光临惠顾。

图片，价格，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询.a

a001

减压器的作用和分类 由于气瓶内压力较高，而气焊和气割和使用点所需的压力却较小，所以需要用减压器来把储存在气瓶内的较高压力的气体降为低压气体，并应保证所需

的工作压力自始至终保持稳定状态。总之，减压器是将高压气体降为低压气体、并保持输出气体的压力和流量稳定不变的调节装置。 减压器按用途不同可分为氧气减压器和乙炔减压器等，还可分为集中式和岗位式两类；按构造不同可分为单级式和双级式两类；按工作原理不同可分为

正作用式和反作用式两类。目前，常见的国产减压器以单级反作用式和双级混合式（第一级为正作用式、第二级为反作用式）两类为主。减压器的构造和工作原理 1.sj7-1o减压器的本体是由黄铜<hpb59-1 >制

成。两级减压系‘的构造基本相似，均由活门顶杆、调压弹簧、弹性薄膜装置、减压门等零部件组成。第

一级减压系统主要用于将高压气体自动降为中压气体，降至压力为2mpa，然后送入第二级减压系统。在二级减压系统，当旋拧调压螺钉时，通过调压弹簧、

弹性薄膜装及活门顶杆，使减压活门作不同程度的开启和关闭，以用来调节第一减压系统送入的氧气的减压程度或停止供气。 2.qd-1型减压器进气接头处螺纹尺寸为315. 875mm，接头的内径尺寸为5. 5mm,出气接头内径尺寸为6mm,其最大流量为80m3 /h。减压器本体上还装有高

压氧气表和低压氧气表，分别指示高压气室（即氧气瓶内）和低压气室内的压力（即工作压力）。高压氧气表的量程为。一25mpa。低压氧气表的量程为0-v

4mpa o 使用qd-1型减压器时，当顺时针旋拧调节螺钉时，可顶开减压活门，高压氧气便从缝隙中流入低压室。由于氧气在低压室内体积发生膨胀而使压力降低

，即减压作用。 3.sj7-10型双级式减压器进气接头螺母螺纹尺寸为g15. 875mm，接头的内径尺寸为7mm,出气接头的内径尺寸可按不同需要选用5mm或9mm两种。在本体上

安装的高压氧气表的量程为0-25mpa，低压氧气表的量程为0-4mpa。减压器的安全使用
使用减压器应按下述规则执行： (1)氧气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快，减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高，这样有可能使有机材料制

成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏，并可使减压器完全烧坏。另外，由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等，也会引起着火燃

烧烧坏减压器零件。 (2)减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项：安装减压器之前，要略打开氧气瓶阀门，吹除污物，以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时，瓶阀

出气口不得对准操作者或他人，以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧；防止送气后脱开发生危险

。 (3)减压器装卸及工作时的注意事项：装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙，以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力

数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉，再关闭氧气瓶阀，并把减压器内的气体慢慢放尽，这样，可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后，

应从气瓶上取下减压器，加以妥善保存。 (4)减压器必须定期校修，压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压器有漏气现象、压力表针

动作不灵等，应及时维修。 (5)减压器冻结的处理。减压器在使用过程中如发现冻结，用热水或蒸汽解冻，绝不能用火焰或红铁烘烤。减压器加热后，必须吹掉其中残留的水分。

(6)减压器必须保持清洁。减压器上不得沾染油脂、污物，如有油脂，必须在擦拭干净后才能使用。
(7)各种气体的减压器及压力表不得调换使用，如用于氧气的减压器不能用于乙炔、石油气等系统中。