传菜电梯继电器和接触器的检查步骤

产品名称	传菜电梯继电器和接触器的检查步骤
公司名称	博远鸿业电梯有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	
公司地址	北京市顺义区
联系电话	135****0638

产品详情

接触器、继电器的检查，传菜电梯厂家为您详细讲述。

1、检查电弧隔板有否破损，安装是否良好。

2、停上电梯运行，切断整机电源。

3、传菜电梯检查主、付触点是否单边接触，触点是否有开裂、污垢及磨耗。
4、餐梯
人为将接触器吸合，动触头应有约5mm的超行程，超行程可调整定触头位置来达到。

5、检查接触器、继电器接线是否牢固、。

6、食梯检查接触器、继电器安装是否牢固。

7、杂物电梯
完成上述工作后，接通电梯电源正常运行电梯，观察以上元件是否按其功能正常吸合及释放。