供应不锈钢压缩打包机尺寸可定制大吨位

产品名称	供应不锈钢压缩打包机尺寸可定制大吨位
公司名称	深圳市德贝斯科技有限公司
价格	157000.00/台
规格参数	品牌:德贝斯 型号:300T 内尺寸:2100*1100
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区罗瑞合内环路13号6楼全层
联系电话	075589216882 13430912198

产品详情

感谢您选用德贝斯牌液压设备，希望它能够很顺利在您的生产线上有所贡献。该系列设备用于各种废品、废纸、废铝、废塑料、碎布料、饮料瓶、易拉罐、废海绵、无纺布边料、服装等物品的压缩，采用高品质液压系统，运行可靠，操作安全。虽然出厂前本台机均经过严密的检验与测试，但为确保本台机能够安全且可靠的运作，请您务必详细阅读本说明，机器常规型号可选，30T.40T.60T.80T.100T.120T.150T..180T.200T.250T.300T.350T.360T.400T等，尺寸及电压都可以定做，按使用现场要求生产，请放心选购，

一、机器安装步骤；

1、本机器要摆放在混凝土地面上，地面一定要平，机器不能有摆动现象，然后往油箱里面加入68#或46#抗磨液压油，加油高度为：离油箱项部8-10公分，再根据电机功率大小使用不同大小电源线接好；（中国大陆电压为：3N-380V-50HZ），接好后可试机，通电后检查电机转向，反转不会下压，需要把两条火线调换位置，然后正常试机即可。检查机器所有门关好没有，确保门关好后，把电源开关打上，按下右上角上的启动按钮ON，机器启动。

机器操作步骤；

1、启动正常后操作换向阀：分三挡位，：上位、中位、下位，中位：压板停；下位：压板下压；上位：压板上升，上升配有限位开关，

2、把需压物品放进箱体，可在底部放一块纸板，然后把物品放满了就按操作手柄往下压，当压板压到底部时停留时间不能超过5秒要升起来，要重复几次物品才能压好一个包，当快要压好包时，往物品上面放一块纸板在往下压，然后把手柄打到中间挡位，按下右上角上的停止按钮ＯＦ，机器停止。

开门顺序：先打开前门，人要站立机器45度处，周围不要站人，防止门的弹力伤到人；然后同样方法打开所有门即开门完成。

捆包：根据上下对称线槽，用合适铁丝从槽里面穿过，然后在用老虎钳进行捆扎。当全部捆扎好之后，按右上角电源按扭ON，把操作手柄打到上挡位，压板往上升起自停，出包后进行后面物品打包；

5、提醒；当不打包时把压板升到顶端，关上电源按钮ＯＦＦ，然后把电源开关打下来；

三、故障排查

1、电机不启动

〇电源电压是否正常：用仪表或探笔测试。

〇保险管是否容断：如保险管容断，保险管座小红灯会亮起。

〇交流接触器是否损坏：查看触点是否损坏，接触器吸合是否正常。

〇上、下行程开关：松开外盖查看触点，重新调整。

〇过载保护器是否脱开：待冷却后自动复合，检查电机是否发热。

2、机器噪声增大排除：

〇油量不足：往油箱加油。

〇滤清器堵塞：拆下滤清器用汽油或柴油清洗。

〇低温工作：机器运行15分钟后，当油温度升高后即可。

3、压板控制不能上下：

〇检查电机转向是否正确，如电机反转需把电源线两相互换即可。

〇油泵是否正常工作，油泵工作时查看油箱内是否有对流现象，如无对流现象，证明油泵已损坏。

〇溢流阀是否堵塞；拆开溢流阀部份配件清洗，因溢流阀内有工作小孔，如液压油有杂物，很容易堵塞工作小孔造成机器不工作或无压力；

保养须知；

〇油箱内虑网要定期清洗；

〇小型打包机，每周需在左右倒杆表面涂抹黄油；

〇活动门及摇臂要定期加润滑油；

〇液压油使用一年后要更换一次；