UV灯管 UV光固机 煜业

产品名称	UV灯管 UV光固机 煜业
公司名称	上海煜业电光源制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:煜业 型号:GGZ 外形尺寸:UV固化宽度而定
公司地址	中国 上海 上海市 宝山区沪太路5557号
联系电话	86-021-56611899 13501758489

产品详情

品牌	煜业	型号	GGZ
外形尺寸	UV固化宽度而定	UV主峰波长	365
功率密度	80-120		

上海煜业电光源制造有限公司是一家专业从事各种印刷设备（光固机、晒版机等）和制版设备上使用的uv灯、晒版灯及配套灯具的开发、研制生产的企业。yy
uv光固机是我公司定制的特殊规格，其操作使用说明如下：

一、uv光固机技术参数：

1、uv光固机机器总功率：220v/2kw（可定制）

2、uv光固机风扇功率：180w/220v

3、uv光固机输送电机功率：60w/1p/220v

4、uv光固机输送带速度：0~50m/min

5、uv光固机机器外形尺寸：1350×550×1300mm(l×w×h)（可定制）

6、uv光固机净重：100kg

7、uv光固机灯管功率:2kw/220v×1.

二、uv设备使用方法：

1、电源线正确接入电源。

2、上外接总掣开关，按下电源启动总开关，机器处于待机状态。

3、闭合电机开关，网带运行，请根据产品要求调节调速旋钮，使网带运行速度适宜。

4、启动灯1时灯管亮。再启动风机，应有上下轴流风扇排风散热。

5、关闭紫外灯时，风机连续运转，对紫外灯管进行散热，待灯管冷却后，再关闭风扇，然后再切断总机电源。

6、紫外线灯关闭后马上再启动紫外灯，不亮属正常现象，待紫外灯冷却后方可点亮。

7、拆换紫外灯管时，打开上箱后，松掉灯箱电源线紧固螺丝，拉出灯箱进行拆换。

三、注意事项：

1、接地线是否接地良好。

2、风机不正常时，切勿使用，以免烧毁紫外灯。

3、在拆换紫外灯时，不要用手触摸灯管，以防在紫外灯上造成痣，影响发光效率，必须佩戴干净手套进行安装。

4、关闭紫外灯管后马上重新启动，紫外灯不亮是正常现象，待紫外灯冷却后方可重新点亮。

5、为防止紫外灯过早老化，关灯后不能马上切断总掣电源，须待机器运转一段时间再切断总电源。

6、当传动辊在转动过程中有轻微的跳动时，请及时将传动辊两端的紧密螺丝旋紧。

7、当机器发生严重故障时，请及时通知厂家或经销商，切勿自行打开机箱。

四、uv设备日常故障的可能原因及处理办法：

（一）uv灯不亮或自熄

1、uv灯老化更换uv灯 。

2、风冷不够 疏通风管、清理风机风轮杂物 。

3、电源电压低于10% 提高电压 。

（二）uv灯亮度不足紫外灯老化更换uv灯

（三）变压器温度高(＞95℃)

1、电源电压高于10% 降低机器输入电压，加强通风。

2、机器周围通风差 清理疏通机器周围环境。

（四）网带跑偏 网带左右松紧不均 重新调整网带调整螺丝

（五）滚筒有异声 轴承损坏 更换

五、保修日期：

电器部分保修为一年，灯管为三个月。（注：灯管不匹配，容易烧坏电器，此属人为损坏不保修。）

六、联系电话：021-56041192