# 西门子梅州市一级代理商

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 西门子梅州市一级代理商 |
| 公司名称 | 上海雷昧自动化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号（枫泾经济小区） |
| 联系电话 | 16651316981 16651316981 |

# 产品详情

上海雷昧自动化有限公司是西门子一级代理商，西门子梅州市一级代理商，PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、 凡在公司采购西门子产品一般项目：工业自动控制系统装置销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；工业机器人销售；电子产品销售；电子专用设备销售；通信设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；电线、电缆经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；电气设备修理；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上海雷昧在经营活动中精益求精，西门子梅州市一级代理商，西门子PLC，西门子PLC模块，西门子代理商主营业务优势如下：SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、 逻辑控制模块 LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.**、3A、**、10A、20A、40A4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS 交、直流传动装置5、 变频器 MICROMASTER系列：MM、MM420、MM430、MM440、G110，G120,V20,V90,ECOMIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、VC、SC）6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、840D、802S/C、802SL、828D 801D ：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、伺服驱动 ： 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

精智面板参数设置

精智面板

操作说明, 05/2021, A5E36770804-AD 129

4. 在 “ Domain ” 文本框中输入所分配的域的名称。

5. 使用 “ OK ” 键确认输入。

对话框随即关闭。

此时登录数据设置完毕。

4.3.10.6 组态电子邮件 组态电子邮件

使用该功能为电子邮件服务设置 SMTP 服务器、发件人姓名和电子邮件帐户。

要求 要求

已经打开“ 控制面板 ”(Control Panel)。

系统管理员已为您提供必要的信息。

说明 说明

“ WinCC Internet Settings ”对话框中可能还会显示其它选项卡。这取决于在项目中启用的本地网络操作选项。

步骤 步骤

1. 使用“ WinCC Internet Settings ”图标打开“ WinCC Internet Settings ”对话框。

2. 切换至“ ”选项卡。

① SMTP 服务器的设置

② 发件人姓名和电子邮件帐户

③ 用于附加设置的“ ”(Advanced) 按钮

3. SMTP 服务器。

– 如果想使用已在项目中组态的 SMTP 服务器，请选择“ Use the default of … ”选项。

– 如果 不想使用已在项目中组态的 SMTP 服务器，请清除“ Use the default of … ”选项。输入所需 SMTP 服务器和相应端口。



4. 在“ Name of sender ”输入域中输入发件人姓名。

计算机名称可表示相应的发件人姓名 – 请参见 HMI 设备的计算机名称 (页 123) ”部分。

5. 在“ address of sender ”输入域中输入用来发送电子邮件的电子邮件帐户。

如果电子邮件提供商允许在不检查电子邮件帐户的情况下发送电子邮件，则

address of sender ”输入域可留空。

6. 如果要进一步进行设置，以便通过 SMTP 服务器发送电子邮件，请按下“ Advanced ”按

钮。将出现下列对话框：

① SMTP 服务器的认证选项

② 加密选项

7. 在 SMTP 服务器上认证的选项。

– 如果想使用已在项目的验证数据，请选择“ Use the default of … ”选项。

– 如果使用不需要验证的 SMTP 服务器，请选择“ Disable authentification ”选项。

– 如果想要使用在 HMI 设备（而非项目）的设置中的认证数据，请选择

“ Use panel settings for authentification ”选项。输入用户名和密码。

8. 输入安全连接。

– 如果想使用项目的安全连接，请选择“ 使用项目文件的默认值 ”(Use the default of

the project file) 选项。

– 如果要启用 SSL，请选择“ Enable SSL ”选项。

– 如果要禁用 SSL，请选择“ Disable SSL ”选项。

9. 使用“ OK ”键确认输入。