FM调频车载MP3播放器，全频发射器，车载发射器

产品名称	FM调频车载MP3播放器，全频发射器，车载发射器
公司名称	东莞市宇佳电子实业有限公司
价格	35.00/台
规格参数	品牌:Comfree 型号:MMD-0501NR 重量:100（g）
公司地址	中国 广东 东莞市 大岭山镇水朗村拥军路商业大道
联系电话	86 769 85417910

产品详情

品牌	Comfree	型号	MMD-0501NR
重量	100（g）	存贮容量	外接u盘
FM调频功能	有	播放时间	持续播放MP3
PC接口类型	标准USB2.0	尺寸	15*5*3CM
电源电压	5（V）	屏幕颜色	单色屏幕
电源方式	点烟器式车载MP3	音源来源	U盘式车载MP3

mmd-0501nr

该产品是车载mp3播放器，已内置了mp3/wma播放器及fm 发射器,和配了无线遥控器。它可以把您u盘里的音频文件及您的便携式的mp3/ipod/cd/dvd机上的音频无线发射到您的汽车立体声音响系统里。内置的12个fm发射频率为:

88.1,88.3,88.5,88.7,88.9,106.7,106.9,107.1,107.3,107.5,107.7,107.9

*四色吸塑彩卡包装

一，产品概述：（featrues&functions）

1，发射频率数码管：

显示产品正在发射的频率。

2，ch+按键：

短按时频率加。

长按时为ch快速进。

3，ch-按键：

短按时为ch+(0.1m)。

长按时为ch快速退，

4，播放/暂停/随机播放

仅是对u盘操作时有效。

短按暂停再次短按播放，长按进入随机播放模式。在堕机播放模式会随意播放u盘里面的任何歌曲。

mmd0501-nr掉电后能记忆最后一曲。

5，3.5mm立体声输入插座。

用这个插座来连接各种音频设备到mmd0501nr，能过mp3，wma播放器的，dvd，cd的耳机插。

6，12v dc头

将产品插入到汽车的12v点烟器或12v的电源接口给产品供电.

7,活动接头

活动接头便于你插u盘和调整看led的角度.

8,u盘插座

接入存有mp3/wma格式音乐的u盘.

9,3.5mm插头对3.5mm插头音频连接线.

用这条连接线连接其它音频设备和mmd0501nr

10,1a保险丝.

二,u盘播放音乐操作方法:

2，the led for the radio frequency will show 88.1,

the first fm pre-set radio frequency.

the player will automatic play the first mp3/wma file on usb flash drive.the red led will flash to indicate the player is working.

4,press the ch+/ch- button to select one of the follow fm presets in red color that is not used by any local radio stations.vrfm8rf remembers the last broadcast frequency used.

88.1 88.3 88.5 88.7 88.9 106.7 106.9 107.1 107.3 107.5 107.7 107.9

5,press the play/pause/shuffle button once to pause, press again to resume play.

press and hold play/pause/shuffle for 2seconds to play the files in shuffle mode. the files will be played at random when in shuffle mode. do this again will return normal mode.

6, press the next button once to advance to the next track.

7, press the previous button once to advance to the previous track.

8, press the v+ button to increase the volume of the file being played. too high a volume will cause distortion. if you hear distortion, decrease the volume on the mmd0501nr, then increase the radio ’ s volume.

9, press the v- button to decrease the volume of the file being played.

三,remote control

电池绝缘片

按键说明：

play/pause：播放/暂停

channel ch+/ch-：频道加/减

vol+/vol-：音量加/减

eq：音乐效果转换，有6种音效可选用。

0----9：音乐数字选择/频率数字选择

pick song：歌曲选择。

如：（要选择第59首音乐，当前正在播放第1首音乐，此时如果要使用“ 下一曲 ”键就得按此按键59次，这时只需分别按下5、9再按下pick song，音乐就自动到第59首了）。

ch set：频率选择。

如：（要选择频率为98.1mhz，当前正是88.1mhz，此时如果要使用“ ch+/ch- ”键都将会按上100次左右，这时只需分别按下9、8、1再按下ch set，音乐就自动到第98.1mhz了）。