6KW单相汽油发电机220v

产品名称	6KW单相汽油发电机220v
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7100ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室（注册地址）
联系电话	15316053917 15316053917

产品详情

6KW单相汽油发电机220v

1、检查燃油箱中的汽油是否充足；2、检查燃油阀和输油管路是否有漏油渗油现象；3、检查机油油位是否处于L与F之间；4、检查机油油质，确定是否需要更换；5、检查启动电池电压是否在12V以上，并观察电池外观是否有破损漏液现象；6、如发电机组长时间不用（一个月以上），启动电池会因自放电而亏电，请用外接充电器给电池充电。汽油发电机组运行中尽量减少突然加快转速，否则时间长了会影响气门组件使用寿命。

6KW单相汽油发电机220v参数如下；

型号： TO7100ET

↓发电机参数

额定功率： 6KW

备用功率： 6.5KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

.....

机器重量： 85kg

外形尺寸： 700*530*540mm

6KW单相汽油发电机220v的原因三排除故障的方法

1、 检查油箱有无燃油，无油时应按规定牌号添加。
检查曲轴箱内润滑油液面，根据使用季节不同按说明书规定润滑油牌号加注。

2、 检查机油油路是否畅通，点火系统工作是否正常；若有异常现象应及时调整排除。

3、 把燃油开关设在“ ON ”位置，打开油门。冷机启动时关闭化油器阻风门（停机不久的热机再次启动时不要关阻风门，以防燃油过多造成难以启动）；将化油器节气门适当关小；把汽油机点火开关设在“ ON ”位置。

4、 人工启动系统启动方法用左手固定汽油机，右手拉启动轮手柄，稍微拉动拉绳，当感到 5 启动爪已经旋出接触到启动盘并同轴旋转时，则用力以平滑而快速向水平方向拉动启动轮手柄，连续数次直到汽油机启动为止。

5、 汽油机启动后，让启动手柄回弹力启动器自动收回启动盘，不允许在汽油机工作时再拉启动轮，以防启动机构损坏，汽油机启动后逐渐开大风门，直至完全打开，调节节气门，使汽油机在低速状态下运行2—3 分钟，使润滑油均匀地分布在各摩擦面上。

6、 汽油机在运转过程中，一定要使用空气滤清器；不准乱动机器上零部件，更不要在运转中拧下机油标尺检查油位和添加燃油，以防产生意外事故。

7、 油机必须在通风良好的条件下使用，防止废气排放不畅造成其工作条件恶化和操作人员废气中毒现象产生。

8、 油机需停止工作时，先应切断负载让发动机在空载条件下运行1—2 分钟左右，关闭燃油开关，使点火开关设在“ OFF ”位置，使汽油机终止工作。

9、 不允许带负载停机，否则会造成热量集中，损伤汽油机。汽油机在停机不久尚未冷却时，切不能用手触摸汽油机消声器部位，以防灼伤；热机不能马上包装入箱，必须完全冷却后收存，以免余热酿成火灾；不允许关阻风门停机；避免油过多，造成再次启动困难，或残油积沉生垢结胶堵塞油路。

10、 注：当发动机热启动时，请勿关闭风门