西门子宜春授权代理商

产品名称	西门子宜春授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子:模块 包装:齐全 德国:进口
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

西门子宜春授权代理商

b ??????????????

??????(? 692)”?? ? STEP 7 ??????????????????????? STEP 7 ???????? SF LED ????????

? ???????????????? SF LED ??????? LED ?????????????????????SF LED ?????? ?????

????? LED ???????? CPU ????????????SF LED ?????????????????????????????????????

?????? ??

SM 321；DI 16 x DC 24 V/125 V 模块的中断 简介 本章将介绍 SM 321；DI 16 x
DC 24 V/125 V 模块的中断响应。通常，将中断分为以下几种类型： 诊断中断 硬件中断有关下
文中 OB 和 SFC 的详细信息，请参见 STEP 7 在线帮助。启用中断 系统中没有默认中断设
置，即如果未进行相应设置，则禁用中断。诊断中断 启用诊断中断后，将通过中断报告到达的错误事
件（初次发生）和离去的错误事件（错误已清除）。CPU 将中断执行用户程序，以执行诊断中断 OB
82。可通过在用户程序中调用 OB 82 中的 SFC 51 或 SFC 59，查看由模块输出的详细诊断数
据。程序退出 OB82 前，诊断数据将保持一致性。 程序退出 OB82 时，模块将确认该诊断中断。
硬件中断 SM 321；DI 16 x DC 24 V/125 V 模块将在信号跳转的上升沿和/或下降沿触发各
通道组的硬件中断。可单独为各个通道分配参数。 可随时更改参数（在 RUN 模式下的用户程序中
）。激活的硬件中断触发了 CPU 中的硬件中断处理 (OB40)，且中断执行用户程序或 CPU 中**
级较低的对象类。可在硬件中断 OB40 的用户程序中定义 AS 对信号沿跃迁的响应。 当程序退出
硬件中断OB 时，模块将确认该硬件中断。对于每个通道而言，模块可以在堆栈中保存一个中断。 如
果没有*高**级的类处理过程挂起，则 CPU 将按已缓存中断的出现顺序处理有模块的缓存中断。错误
原因和故障排除 SM 321；DI 16 x DC 24 V/125 V 模块的诊断消息、错误原因和故障排除
诊断消息 错误原因 解决方法 模块错误参数 参数或参数组合错误 对模块进行编程已激活时间监
视（看门狗）偶发的强电磁干扰 排除干扰模块故障 更换模块EPROM 故障 偶发的强电磁干扰 消
除干扰并关断 CPU 电源，然后再接通电源。模块故障 更换模块RAM 故障 偶发的强电磁干扰
消除干扰并关断 CPU 电源，然后再接通电源。模块故障 更换模块硬件中断丢失 由于之前的中断
尚未确认，因此模块无法输出中断；可能是由于组态出错更改 CPU 中的中断处理，并根据需要重新
组态模块错误将一直持续，直到模块分配新参数模块尚未编程 启动错误 对模块进行编程数字量输入
模块 SM 321; DI 16 x DC 24 V 高速; （6ES7321-1BH10-0AA0） 订货号 6ES7321-1BH10
-0AA0属性 SM 321; DI 16 x DC 24 V 高速模块的属性： 16 点输入，每组 16 个电气
隔离 额定输入电压为 24 V DC 适用于开关以及 2-/3-/4 线接近开关 (BERO) 支持等时同步
模式SM 321; DI 16 x DC 24 V High Speed 的技术规格