螺母迫切器 螺母破开器

产品名称	螺母迫切器 螺母破开器
公司名称	济宁市陆屹机械设备物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市高新区机电路南
联系电话	0537-3150578 15376502805

产品详情

螺母迫切器，螺母破开器

螺母劈开器，螺帽迫切器，手动液压螺母迫切器

螺母迫切机，**螺母剖切器，**螺母破切器

NC分体式液压螺帽破切器
工业生产中广泛使用的螺栓帽（螺母）在露天高温或腐蚀性环境中，有的被锈蚀咬死，有的由于被砸碰而丝扣受损，总之，出现问题，要拆卸螺母是非常困难的，以往的做法通常是利用（气）焊将螺帽和螺栓一齐割掉，然而在一些特殊工况环境中，有时严禁动用火（电）焊操作，如发电厂的煤粉仓、油管道

NC分体式液压螺帽破切器
。可以不动火、不用电，不损伤螺栓丝扣，简便、快捷、安全、高效地解决螺栓螺母的拆卸和更换难题。

二、螺母破切器技术参数：

型号	工作能力（T）	可拆六角螺帽的范围
NC-1319	5	13mm-19mm
NC-1924	10	19mm-24mm
NC-2432	15	24mm-32mm

NC-3241	20	32mm-41mm
NC-4150	25	41mm-50mm
NC-5060	50	50mm-60mm

三、螺母破切器使用方法

1、打开注油螺塞，将手动油泵箱泡满20#机油，或液压油，并关闭卸荷阀。

2、将破切器头部孔套入待破的螺母，并摆正放平。

3、压动手动油泵，使劈刀顶出推进至螺母，当劈刀顶进螺母二分之一时，须小心的压动手泵，以免用力过猛，劈刀快速将螺母劈开损伤螺栓丝扣。
4、当听到“ 叭 ”的劈裂声时，表示螺母已被破开，即停止压动。