中卫西门子PLC代理经销商

产品名称	中卫西门子PLC代理经销商
公司名称	上海卓曙自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:SIEMENS 西门子PLC:代理 西门子PLC:原装
公司地址	上海市松江区乐都路358号503室
联系电话	19151140562

产品详情

中卫西门子PLC代理经销商 西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销

设置PLC上电后的启动方式。选中巡视窗口左边的"启动"组(见图2-134)，可以组态上电后的3种启动方式。(a)不重新启动，保持在STOP模式。(b)暖启动，进入RUN模式。(c)暖启动，进入断电之前的工作模式。暖启动将断电时保持存储器复位为默认的初始值，但是保持存储器中的值不变，需载更用户下载项目的保持存储器。暖启动之后，PLC将切换到RUN模式，执行暖启动。

设置实时时钟。CPU带有实时时钟(Time-of-day clock)。可以保证实时时钟在断电时运行10天。

供电。PLC通电24h后，超级电容器板充了足够的能量，在PLC的电源断电时，用超级电容器给实时时钟供电。

将组态好的IO设备下载到1200PLC中，此时因未在分配IO控制器，PLC会报错，面板上的error灯会闪亮。

设置与IO控制器的IP地址。

组态IO控制器。用博图V16另建一个名为IO控制器的新项目，与IO设备类似，建新子网、设置与IO设备同一网段的IP地址。

DP耦合器用来将两条PROFIBUS子网络连接在一起，在DP主站之间交换数据，这两个子网络在电气上是隔离的。耦合器作为一个DP从站，与其交换的大量输入/输出数据与网络1相关。DP/AP耦合器用SIMATIC工业工程师工具来设置DP地址。

DP/DP耦合器连续不断地将一个网络的输出数据复制到另一个网络的输入数据，反之亦然。耦合器用顶部的两个DIP开关来设置DP地址。

7.安装IO设备的GSD文件。在软件菜单的“ 选项 ”中点击“ 管理通用站描述文件 ”，在弹出的对话框中选择GSD文件的存储路径，点击安装即可。

8.在网络视图组态IO设备。安装完GSD文件后，在硬件目录的其它现场设备内可找到作为IO设备的PL

9.从控制器配置到网络视图，为IO控制器，在硬件目录的其它现场设备内可找到作为IO设备的PL

10.将IO设备拖拽到IO控制器上，建立网络连接。

当采用特殊功能模块时，模块可以直接安装于PLC的机架上，或与PLC的扩展接口进行连接，以构成集中式PLC控制系统。

根据不同的用途，特殊功能模块的内部组成与功能相差甚大，部分特殊功能模块本身就带有独立的处理器，其性能与单独的控制装置相当，可以独立使用，甚至还可利用PLC的I/O模块进行输入/输出点的扩展，其性能与单独的控制装置相当。