# 福州 减灾设备 消防设备 消防泵生产 赋兴减灾设备

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 福州 减灾设备 消防设备 消防泵生产<br>赋兴减灾设备 |
| 公司名称 | 福州赋兴减灾设备有限公司 |
| 价格 | .00/普通 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 福州福建省福州市仓山区盖山中山工业区6号 |
| 联系电话 | 0591-83431525 13905015286 |

# 产品详情

福州哪里有减灾设备 消防设备 消防泵生产 赋兴减灾设备 福州赋兴减灾设备有限公司，是福建省唯一专业生产JBQ系列型手抬机动消防泵组企业。采用进口和国产高效汽油机、柴油机与本公司最新研制的单级离心泵配套组合制造。产品设计布局合理、结构紧凑、体积小、重量轻、耗油省、动力性能优良、起动方便、水泵效率高、引水时间快等特点。产品通过了国家消防装备质量监督检验中心的型式检验。 它主要适用于武警消防部队、各专业消防队、工矿企业、县城、镇村等消防的灭火，在消防车辆无法通行的地区更具优越性，它还是排涝、抗旱、绿化灌溉、供水和应急灾害救援的理想设备。
公司目标：争创品牌、真诚服务、奉献消防。
公司承诺：产品实行“ 三包：包退、包换、报修。 ”提供尽善尽美的售后服务。
每一个职工承诺、每一个环节可靠、每一个产品保证、每一个用户满意。 服务内容:
手抬机动消防泵，水泵，离心泵，浮艇泵，减灾设备，消防设备，消防泵
手抬机动消防泵组如何启动发动机供水与停机 手抬机动消防泵组使用操作 ① 准备各项工作 ②
发动机按发动机用户手册要求检查发动机发动前的各项准备工作。 ③
引水器检查，引水器润滑油杯的油量，不够应加油（普通四冲程的润滑油）。 ④ 水泵及附件：装好水带、水枪、并正确安装吸水管及末端的滤水器。吸水管弯曲处不得高于水泵进水口，装好吸水管接口橡胶垫，必须拧紧，防止漏气。吸水管滤水器应距水面0.5米以下，并不得接近水池（或河流）底，以防吸入污物。检查水泵放水阀及出水阀是否关紧。 ⑤ 发动机起动，水泵工作 ⑥
发动机起动：按发动机用户手册要求，操作发动机起动，发动机起动后应在怠速状态。 ⑦ 水泵引水器引水：发动机起动怠速后将发动机转速提高至3600／分左右，将油门开关推至高速位置，打开引水器前开关，按引水器操纵杆，使引水器高速转动到引水器出水口喷水，逐渐打开水泵出水阀，水泵出水。关闭引水器开关，放开引水操纵杆，引水器停止转动，引水即告结束。 ⑧ 水泵工作：水泵引水后水泵开始工作供水，正常情况下，水泵出水压力应控制在0.6MPa，发动机转速在3300转／分左右，可长时间运转。如果水泵需要停止供水，可将发动机转速降低、怠速，然后关闭出水阀，需供水时再打开出水阀，同时将发动机转速升高。 ⑨ 水泵停止供水：按发动机用户手册要求进行停止操作，关闭燃料油箱下的燃油开关，打开水泵放水阀，放完泵内余水后，仍关上放水阀和水泵出水阀。(特别在寒冷天气或地区使用)。 ⑩ 消火栓吸水时，关闭引水开关，引水器不引水，起动发动机，可直接吸水。