维修销售FX22020-2福建二电风冷充电模块

产品名称	维修销售FX22020-2福建二电风冷充电模块
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:福建二电 型号:FX22020-2 场地:中国
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

产品详情

维修销售FX22020-2福建二电风冷充电模块

在主界面按“ 设置 ”键进入“ 参数设置状态 ”（详见 1.3.2 参数设置）；

按“ 控制 ”键进入“ 模块控制状态 ”（详见 1.3.3 模块控制）；

按“ ＋ ”或“ － ”键进入“ 显示电压校准状态 ”（详见 1.3.4 测控校准）；

按“ 切换 ”键则进入“ 输出电流显示界面 ”

在电流显示界面按“ ＋ ”或“ － ”键进入“ 显示电流校准状态 ”（详见 1.3.4 测控校准）；

按“ 切换 ”键则进入“ 故障查询界面 ”（详见 1.3.5 故障告警和故障查询）。如无故障则返回主界面

模块地址设置：地址编码范围：0～254；从 1 开始连续编号；模块地址是监控识别模块的唯一标志，不能重复，否则会造成通讯故障；按“ ＋、－ ”键改变模块地址；按“ 切换 ”键保存设置。（注：如果用爱默生的监控控制模块，地址需从 0 开始编号。）

浮充电压设置：最大设置范围：180～320V；按“ ＋、－ ”键改变浮充电压值；浮充电压在模块设置为“ 合母 ”及“ 浮充 ”模式时，在不接监控或模块设定为“ 手动 ”的情况下，作为模块的输出电压；浮充电压只能在上限电压和下限电压之间调节；按“ 切换 ”键保存设置。

均充电压设置：最大设置范围：180～320V；按“ ＋、－ ”键改变均充电压值；均充电压在模块设置为“ 合母 ”及“ 均充 ”模式时，在不接监控或模块设定为“ 手动 ”的情况下，作为模块的输出电压；均充电压只能在上限电压和下限电压之间调节；按“ 切换 ”键保存设置。

控母（强充）电压设置：最大设置范围：180～320V；按“ ＋、－ ”键改变控母（强充）电压值；控母（强充）电压在模块选择为“ 控母（强充） ”模式时，在不接监控或模块设定为“ 手动 ”的情况下，作为模块的输出电压；控母（强充）电压只能在上限电压和下限电压之间调节；按“ 切换 ”键保存设置。

上限电压设置：设置范围：下限电压＋1V～320V；按“ ＋、－ ”键改变上限电压值；上限电压值作为模块的输出电压过压报警门限。当模块输出电压超过此设定值将会产生过压告警。

下限电压设置：设置范围：180V～上限电压－1V；按“ ＋、－ ”键改变下限电压值；下限电压值作为模块的输出电压欠压报警门限。当模块输出电压低于此设定值将会产生欠压告警。

输出限流点设置：设置范围：1.0A～11.0A 连续可调；按“ ＋、－ ”键改变输出限流点；输出限流点限制模块的最大输出电流。

通讯速率设置：设置范围：0～3；按“ ＋、－ ”键改变通讯波特率设定值；对应关系为：0－9600bps、1－4800bps、2－2400bps、3－1200bps。

通讯协议设置：设置范围：0～3；按“ ＋、－ ”键改变通讯协议设定值；

保存后返回：在“ 参数设置状态 ”下的任何一个设置项里，都可以按“ 切换 ”键来保存设置参数并返回到主界面；此时模块在不接监控或模块设定为“ 手动 ”的情况下，将按照参数设定值来对模块进行调整运行；保存数据掉电后不丢失。

不保存返回：在“ 参数设置状态 ”下，按“ 控制 ”键返回到主界面，本次参数修改无效，模块调用最近一次成功保存的参数运行。

设置项选择：在“ 参数设置状态 ”下，按“ 设置 ”键可选择到下一个设置项。