凝结水泵入口滤网

产品名称	凝结水泵入口滤网
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

产品详情

bol-elcf-v1500型凝结水泵滤网能对水中的悬浮物、机械杂物等进行过滤作用，并根据压差大小对滤网进行手动清洗，防止凝结水泵损坏保持网面经常清洁，满足各种工况要求，适用于各种过滤场合，产品性能质量稳定，可根据用户要求进行设计。产品索引：凝结水泵入口滤网，凝结水泵滤网，凝结水滤网，凝结水给水泵入口滤网，凝结水给水泵进口滤网。

结构形式：

bol-elcf-v1500型凝结水泵入口滤网为直立圆桶型过滤。凝结水通过进口管进入滤网内部，经滤网过滤后流向滤网外侧并进入出口管流出。利用滤网滤除的杂物留于网面内，并根据压差设定大小清洗滤网。

安装基础准备：

滤网本体的安装基础应根据使用当地的地耐力和设备的基础荷载来设计混凝土浇注。基础尺寸可参考总图底板要求来设置。

安装前应检查基础是否完整、坚实，基础上的地脚螺孔尺寸或表面预埋铁件是否与滤网底板一致。

安装施工：

使滤网的底板与基础接触均匀，保持过滤器本体垂直，不得倾斜。当采用地脚螺栓时，应拧紧地脚螺栓，使地脚螺栓与基础钢盘钩牢，并进行两次灌浆；当采用预埋铁件时，应将底板与预埋铁件焊牢，焊缝高度为底板厚度，任一条焊缝长度不小于300mm。进、出口管法兰与系统管路法兰相联接。防水法兰与防水手动球阀相联接，并与系统管路想联接，上紧联结螺栓，放水管路一般接至地坑。安装放气阀等附件。

安装注意点:

bol-elcf-v1500型凝结水泵入口滤网不能作为系统管路承受载荷之用。

运行规程:

检查各阀门开关是否灵活，经全面检查后，如无异常情况，则滤网可进入正常运行状态。

运行循序：

●运行：打开出口阀，打开放气阀，然后逐渐打开进口阀进水，当放尽空气后关闭放气阀，即能正常运行。

●停运：停运时关闭进口阀，关闭出口阀，等待下次运行。

●清洗：若在运行过程中滤水器前后压差超过0.04mpa时，表明滤网局部堵塞必须清洗，此时按上述“停运”步骤进行，然后打开放水阀放尽剩水，再打开法兰盖，取出滤网清洗干净后重新装入，盖好法兰盖，等待重新运行。

运行维护：

博滤工业建议您清洗滤网时应检查滤网是否完好，若有损坏，应及时补焊或整形。主机中修时更换密封垫片，防止老化造成泄露。每次拆卸法兰盖、阀门后必须更换密封垫片。

联络bolindustry博滤工业或当地代表处，以获取更多产品信息。