天津沁园净水器专卖店沁园RO-750微电脑

产品名称	天津沁园净水器专卖店沁园RO-750微电脑
公司名称	天津世顺恒新科技发展有限公司
价格	6680.00/件
规格参数	品牌:沁园 材质:塑料 规格:沁园RO-750
公司地址	天津市和平区南市街多伦道福厚西里1-2-117
联系电话	27309987 13032231756

产品详情

品牌	沁园	材质	塑料
规格	沁园 RO-750	产地	浙江
包装	木箱	贸易属性	内贸
型号	沁园 RO-750	容量	750L/日

采用美国高科技反渗透膜净化技术，过滤精度达0.0001微米；五级过滤组合，可去除水中有害物质，出水为纯净水；可净化苦咸水、高硬度水、以及含氟、铅、锰等有毒物质的水；具有自动冲洗功能，保持水质稳定；缺水或满水位时，系统自动停机，发挥保护机件的功能；
实际尺寸（cm）
适用水源
适用水压
产水量
储水桶规格

防触电保护类型
适用温度
电源
额定功率
原水tds最大值
高分子纤维滤芯+颗粒活性炭滤芯+精密活性炭滤芯+ro膜+后置抑菌活性炭滤芯
适合别墅、饭店、宾馆、医院、茶楼、咖啡馆、工厂、学校等需要纯净水的场合使用可用来直接饮用、烧饭、做菜、泡茶、煮咖啡等，可提供80～240人饮用水，可连接开水器、制冰机或多台管线机以提供冷/热水。
本公司极力推荐专业安装人员为您安装，因为安装过程中必须使用钻孔设备，如果您的电源插座不在机器附近还要安装插座部分。 如果您自己安装请务必按照如下步骤进行： 安装准备 请确认您身边的安装工具是否齐备。安装过程中您可能需要：活动扳手、管钳、铁锤、冲击钻、钢丝钳、小刀、挫刀、剪刀、螺丝刀、多用插座、生料带、电线、冲击钻头、线卡。请参考本产品说明书装箱单确认您的安装组件是否齐全。确定安装位置。设备的安装以用户取水方便，接进水管、排水管容易及取电安全可靠为原则。 安装过程

关闭自来水总阀门，拆下水龙头(或其它管路附件)，将零件包内的3／8 ” 球阀接到进水三通的侧孔处，将三通连到水龙头接入处，然后将水龙头接入三通另一端；取出配件中的3／8 ” 水管及配件，将其连接到3／8 ” 球阀上；将3／8 ” 水管的另一端连接到净水器外壳侧面标有“ 接进水口 ” 字样的接头上；取出配件包内的压力桶堵头和1／4“ 球阀将其连接到压力桶上；取出塑胶管，将其一端连接到压力桶上的1／4 ” 球阀，另一端连到净水器外壳侧面标有“ 接压力桶 ” 字样的接头；出鹅颈龙头安装在您需要的工作台或使用吊片安装于您需要的位置上，用塑胶管将其和净水器外壳侧面标有“ 接鹅颈龙头 ” 字样的接头相连。塑胶管，将净水器外壳侧面标有“ 接废水排放口 ” 字样的接头和用户排放水管道连接起来。取出r0膜，装入相应的r0膜壳，将其端盖拧紧头。将三道前置过滤滤芯装入滤桶，并按照正确的顺序安装到净水器主机上，用专用扳手拧紧。取出外接电源插头，将电源线连接好。

净水器主机及其附件的安装

主机安装主机可直接安放在地面，附近有水源、电源的位置即可。装反渗透膜请您将反渗透膜的外壳旋下，将反渗透膜带有两只0型密封圈的一端插入反渗透膜外壳内，装上端盖并旋紧(注意：不要漏放密封圈)。装鹅颈龙头请您将鹅颈龙头装在调理台上(薄橡胶垫和垫圈之间为调理台板或者直角铁板)。

调试确保正确安装完毕后，应对各级过滤器进行清洗，方法如下：

当进水压力表有压力时，接通电源，按动电脑控制板上的冲洗按钮，此时增压泵启动，废水开始排放，各级过滤器开始清洗。清洗自动结束后，重新按动冲洗按钮，再次清洗，如此8—15次(或者冲洗时间累积达到30分钟)。确认清洗工作完成后，打开储水桶上球阀，此时开始正常制水；储水桶水满之后，机器自动停止工作，这时应放掉储水桶内的水，如此2—3次。储水桶内水量减少到一定程度后，机器开始另一个制水周期，此后机器进入正常工作状态，您即可饮用清醇可口的优质饮用水了。