吸顶式燃气探测器,煤气探测器与楼宇对讲连接

产品名称	吸顶式燃气探测器,煤气探测器与楼宇对讲连接
公司名称	深圳市宏盛高科电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏盛佳 型号:HA-818B-DC
公司地址	龙华新区观澜街道福民路2号(商务QQ898963195)
联系电话	0755-29508996 13670008548

产品详情

ha-818b-dc型燃气泄漏报警器，采用高品质气敏传感器，具有稳定性高、寿命长、抗中毒能力强、输入电压宽等特点，对可燃性气体泄漏可发出声光报警，并有开/闭路信号输出与主机相连，或控制相连设备，是适合于家庭燃气安全使用的高品质产品。、

产品参数

基本参数： 适合气体：□天然气 □人工煤气

报警设定值：＜25%lel 环境温度范围：-10°C～55°C（室内使用型） 湿度范围：＜95/%
输入电压范围：ac180～270v/50hz 贮存温度范围：-25°C～55°C 压力限制：86～106kpa
功耗：静态功耗＜1.2w，动态功耗＜2w 使用寿命：5年 使用场所：室内

探测器工作电压为直流供电。报警后可输出一对继电器无源触点信号（常开、常闭可跳线设置），
用于控制通风换气设备或为其它设备提供常开或常闭报警触点。 安装说明 安装方式
1 报警器应安装于距顶棚小于30cm，距顶棚和墙壁大于2cm的位置处，距厨具小于8m的位置。
2 安装时应先将挂板固定好，然后插入引出线，再将报警器旋入底座中。如下图所示： **注意**：
◆报警器应安装于易于观察，易于喷气检查的位置。 ◆报警器应安装在有燃气具、有可能发生燃气泄漏的房间里，其他房间的燃气泄漏有可能不会发生警报。
◆严禁在安装过程中，振动、跌落、冲击报警器，否则报警器将会失效。
◆报警器的安装位置，不可正对油烟气。 ◆报警器不可安装在通风良好或气流较大处。
◆报警器不可被其他物体遮蔽。 ◆报警器不可安装在冰箱、空调等振动物体旁。 **使用说明**
1. 按照《安装说明》中的要求将报警器安装固定好。
2. 接通电源，此时绿色灯闪烁，报警器处于预热状态，不能进行正常的检测工作。
3. 3、4分钟后，绿色灯停止闪烁，处于长亮状态，报警器进入正常工作状态。
4. 如果报警器长鸣，红色灯长亮不熄，说明此时传感器已不能正常工作。 5. 报警：当气体泄漏达到危险浓度时，红色灯闪烁，报警器发出“ 嘀-嘀-

嘀 ” 的报警声，持续10秒钟后，报警器输出开/闭路信号。 维护和保养 产品检测 本产品具有传感器自动失效检测功能，如果报警器处于红灯长亮，喇叭发出长鸣声，信号输出开路状态，此时表示报警器已失效，应及时更换报警器。
报警器必须每隔一月应进行功能检查，用打火机通过报警器的通气孔喷入气体，观察是否有声光报警。
注意： ◆绿灯闪烁时，不可进行喷气检查
◆不要在报警器周围喷洒油漆，喷洒大量的有刺激性的气体，如杀虫剂、酒精等。
◆不可切断电源，保证电源正常供电。
◆安装位置应按照《安装说明》中的要求，不可随意移动和改变安装位置。 产品检修 如果产品发生故障，必须由厂家或厂家指定单位进行维修或处理，其他任何人不可擅自拆装报警器。厂家不负责未经允许私自拆装所引起的任何责任。 **结构图** 尺寸：φ=100mm h=50mm(不加底座) 1------通气孔
2------电源指示灯 3------报警指示灯 4------卡扣 5------出线孔 6------螺丝孔

【详细咨询】：深圳市宏盛创新科技有限公司

【公司热线】：13543253119 qq:85435811 (产品认证齐全,质量保证,价格从优)
【公司地址】：深圳市宝安区宝安大道旁桥南路13号