# 红外学习型遥控插座(学习型)AU-IC01

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 红外学习型遥控插座(学习型)AU-IC01 |
| 公司名称 | 深圳市博义德科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:博义德<br>型号:MX-CZ-220 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区横岗街道大康村山子下路34号二楼 |
| 联系电话 | 0755-33172001 13425560758 |

# 产品详情

深圳市博义德电子科技有限公司

联系电话：13714038911 《胡先生》 固定电话：0755-89522005
qq：359956470《注明来意》旺旺：humingling520《可零售》淘宝链接：http://boyde.taobao.com/

本机特点：

au-dc01微电脑定时插座是采用最新微电脑技术，结合先进的电子线路设计而成。具有定时准确、操作简单、对输出连续多次控制、记忆设定等功能。适用于家庭、企业、行政单位、学校、宾馆、酒店等部门的使用。

主要用途：

家庭：电饭煲、电热毯、鱼缸、热水器、电视机等定时控制；

企业：打铃器、排气扇、抽水机、锡炉等定时控制；

商业：霓虹灯、空调机、路灯、防盗器等定时控制；

主要功能：

时间、星期显示；连续6开6关定时选择；

定时按天循环、按周一至周五循环、按周六周日循环；

最长控制时间：168小时，最短控制时间：1分钟；

本机各种元器件均经过严格挑选，外壳采用耐高温、耐高压材料。性能优良、安全可靠。

使用说明：

（1） 拉出电池门上的绝缘片，lcd开始显示；

（2） 按“设置”键，屏幕左上角出现clock set,分别按“小时”、“分钟”、“星期”键可对小时、分钟、星期进行调整；

（3） 继续按“设置”键，屏幕左下角出现1on表示第一次开始设定，按“冻结/解冻”对时间解冻（再按一次“冻结/解冻”对时间冻结），屏幕显示如下图，分别按“小时”、“分钟”、“星期”键可对第一次定时开的小时、分钟、星期进行调整。

| |
|---|
| mo1on 0:0000 |

（4） 继续按“设置”键，屏幕左下角出现1off表示第一次关设定，分别调整按“小时”、“分钟”、“星期”键可对第一次定时关的小时、分钟、星期进行；

（5） 继续按“设置”键，按上述方法可分别对第二、三、四、五、六次开关进行设定；

（6） 定时开关的星期设定方式有四种：

a：完全选择（每周7天全部选定）；b：单天选择（每周七天只能选择其中一天）；c：工作日选择（周一至周五同时选定）；

d：休息日选择（周六、周日同时选定）；

（7） 定时of状态设定时，按“冻结/解冻”键位归位或60秒后自动归位；

（8） 定时器插入供电插座内，电源指示灯（红灯）亮表示电源接通，工作指示灯（绿灯）亮表示有电输出。

（9） 拨挡开关在“ 自动 ”位置为自动控制状态；拨档开关在“ 关 ”位置状态为自动控制断开状态；拨挡开关在“ 开 ”位置状态为电源接通状态。

（10） 将电器插头插入定时器插座内，定时输出可以工作。

主要技术指标：

工作电压：ag13（1.5v）电池两粒

ac220v 50hz工作湿度：-20°C~+70°C

相对湿度：45%~95%

时钟误差：日差0.6秒；

负载功率：ac200v 2000w

注意事项：

a、 设定开关输出时，应特别注意星期的设定；

b、 当只用一次或几次开关输出时，剩余开关时间应设定为冻结状态；

c、 为防止控制混乱，6次开关应按时间顺序设定（当设定未被执行，应检查控制是否混乱）；

d、 被控制电器功率不得大于负载功率；

e、 严禁在高湿高湿的环境中使用；

f、 本机电池使用寿命为一年，当屏幕数字变暗或定时不执行时，应更换电池；

保修：

产品保修期一年，凭发票免费维修；

因使用不当造成损坏，酌情收取材料费。

本产品的加工定制是是，品牌是博义德，型号是MX-CZ-220，额定电流是10（A），额定电压是220（V）