科华YTR3310-J三进三出机架式电源

产品名称	科华YTR3310-J三进三出机架式电源
公司名称	北京云汉星昴科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR3310-J 产地:深圳
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

【科华UPS电源】UPS电源该如何延长的运行时间1、关于ups电源蓄电池组充电事宜 购买ups电源后，将ups电源接入220V电网，充电至少12小时，确保电池充满电，否则，电池的实际可用容量将大大**电池的标称容量。如果ups长时间不使用，每2～3个月开启一次，持续24小时，使其充满电。并使ups电源在逆变器中保持2～3分钟，以保证电池的正常使用寿命。一旦ups电源连接到主电源，电池组就充电，按住电源按钮1秒钟以上可打开变频器。

2、关于ups电源安装位置的合理选择 一个好的安装位置是非常重要的。放置ups的地方必须有良好的通风，远离水、易燃气体和腐蚀剂，环境温度应在0到40°C之间，如果在低温下拆卸，可能有水滴凝结。一旦环境温度**过25度，电池寿命将每10度减少一半。目前，ups电源中使用的蓄电池一般为免维护密封铅酸蓄电池，设计寿命一般为5年。

不应将ups电源放置在侧面，进排气孔应保持打开。当负载连接到ups电源时，必须关闭负载，然后重新连接，然后逐个打开负载，严禁将电气、复印机等感性负载接入ups，以免造成伤害。当ups电源连接到带过流保护装置的**插座时，所用电源插座应连接到保护接地;无论输入电源电缆是否插入电源插座，ups电源输出都可以充电，要使不间断电源没有输出，必须先关闭开关，然后取消主电源。

3、关于使用ups电源时的通断顺序 正确的上电停机顺序应是先接通ups电源，再接通各种负载，以避免启动过程中瞬时电流冲击造成的损坏，按停机顺序，先关负荷再关负荷，当电源被ups中断时，应尽快保存自己的数据和数据，然后关闭计算机。否则，使用ups电源可能导致ups过电压放电，从而缩短ups电源的使用寿命。