卧式蒸汽清洗机 蒸汽洗车机 多功能蒸汽清洁机

产品名称	卧式蒸汽清洗机 蒸汽洗车机 多功能蒸汽清洁机
公司名称	义乌市东沙电子商务商行
价格	面议
规格参数	类型:多功能蒸汽清洁机 用途:家用
公司地址	义乌市江东街道樊村50幢2单元302室
联系电话	0579-85185130 13705798292

产品详情

产品特点

先进

特有专利技术，利用高温，高压蒸汽，来清洁地板，门窗和衣物，油烟机，空调，微波炉，卫生洁具进行表面杀菌，清除微尘和细菌，环保卫生。可防止过敏，消除顽固的污渍油渍。无需化学试剂，对清洁物品几乎零损伤。人们在享受干净、卫生的环境之时，也不会对环境产生二次污染。

安全

高灵敏度的温度和压力控制系统，可提供125°C的高温、高压蒸汽。

防空烧设计，加热器内水用完后，能自动切断电源。

带自动泄压功能的安全阀，在机器内蒸汽压力过高时，自动开启泄压。

机器内部的加热器，胶管等均采用耐压设计，可承受机器正常使用时5倍的压力值，即便在机器出现故障的情况下也不会对使用者产生危害。

配有双层绝缘的电源线及带接地线的三线插头，机器内部的用电器件均有接地装置，使用安全。

耐用

超厚内壁的铝合金压铸锅体设计，加热快速、均匀、耐高压，使用寿命长。

全塑外壳，采用优质abs、pa原料制造，耐温、耐腐蚀、高强度。

节能

特制的发热管与锅体一体化设计、全方位加热，热效高，更节能。

双层壳体结构，可有效防止热量散失，环保节能。

方便

插上电源，打开电源开关即开始加热；加热到指定温度和压力后机器上面的蒸汽指示灯（绿灯）亮起，按压蒸汽按钮，即有强劲的蒸汽喷出，操作方便。

配有齐全的清洁配件，装拆方便，可清洁各种场合，适应性强（详细请参考配件使用说明）。

安全注意事项

在此注明的注意事项是为了防止对使用者和他人造成危害和财产损失，特分【禁止】、【警告】和【注意】三方面来说明。都是与安全有关的重要内容，请务必遵照。

禁止标志	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。	
请勿用湿的手去拔电源插头，有触电的危险		请勿让重物压住电源线或人为踩踏电源线
在打开电源开关的状态下请勿拔掉电源头，有触电的危险		勿以拉扯电源线的方法拔出插头，一定要用手紧紧握住插头，从插座中拔出
在使用过程中绝对不能打开泄压阀，必须拔掉电源，充分冷却后才能打开。否则蒸汽喷出会造成烫伤		不要损坏电源线。电源线、电源插头外壳损坏的情况下请不要使用，否则会引起触电、短路或者起火
请勿往机器里注入除了洁净的水以外的液体		请勿让孩童使用，也勿在幼儿可触碰范围内使用
请勿将机器置于不平稳，不耐热的表面上，这样会引起火灾或对其他物体造成损伤的危险		请勿连接在过长的电源延长线上使用，电线绞在一起会引起发热，容易造成火灾、触电的危险
缺水状态请勿使用，锅炉内没水的情况下红色指示灯会亮起，请及时加水。		请勿在通电的状态下倾倒，倒转会造成烫伤，触电和机器故障等情况
请勿向任何物体的同一位置喷射超过5秒		请勿朝向人畜及植物使用
严禁私自拆卸、改造和暴力操作，以防造成财产损失或人身伤害		使用时，切勿用手触摸距离放汽手柄20cm以内的蒸汽，以免烫伤。
不要用水喷淋、冲洗本产品，也不要将本产品放置在潮湿、易溅水的地方，以免造成短路导致产品损坏或引起火灾		
警示标志	凡带有该标志的内容，是必须严格按要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。	
请务必旋紧安全阀后再通电，否则会有热水溅出或烫伤的危险		本产品必须使用220v/50hz交流电源
产品出现故障或损坏时，必须到专业的维修点进行维修		不使用或者离开使用现场时请关掉电源开关，否则有短路、起火的危险
使用后请务必等到充分冷却后再打开泄压阀，否则有蒸汽喷出造成烫伤的危险		请确保电源插头在插座上插到位，否则有引起触电、短路和起火的危险
	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则	

注意标志	会因操作不当引起产品的损伤或造成其他损失。	
以下情况请拔下电源插头：停电时、使用完毕时、长时间停用或使用者须离开2分钟以上时、机器出现故障时		请勿于密闭的房间内使用。使用时房间必须要通风，另外，将室内的宠物和植物搬移至其他房间后再使用
请在使用前检查一下有无破损，若在使用过程中发现有破损或告绝有异常的请立即停止使用		中途暂停使用时，请务必将儿童安全锁锁上，防止误碰使蒸汽喷出
开机后第一次放汽或长时间放置后放汽时，蒸汽中有带出较多水珠的可能。		请勿在不安装任何配件的情况下使用，更换或取下配件须经过充分的冷却
当环境温度低于0℃时，请勿用本产品清洁玻璃或将喷出的蒸汽靠近玻璃		清洁玻璃时，请勿将玻璃刷置于同一位置超过2秒

产品主机及各配件

主机×1		量杯×1	
加长管×2		烫衣刷×1	
玻璃刷×1		大汽嘴×1	
地板刷×1		圆刷×1 （钢丝刷毛）	
圆刷×1 （塑料刷毛）		挂衣架×1	
地板刷毛巾×1		烫衣刷毛巾×1	
绕线器×1			

主机组成结构

序号	名称	功能及说明
1	放气手柄	用于控制蒸汽的释放，以及连接其他配件
2	软管	用于输送机器内部的蒸汽至放气手柄，并用来延长操作及拖动机器
3	电源插头	将其插到插座上可用来给机器提供电源
4	电源开关	用于控制机器的电源，打开或者关闭
5	水箱盖	用于加水的盖子
6	后轮	用于方便机器在使用中的移动
7	指示灯	用于显示蒸汽的状态。绿灯表示蒸汽充足，红灯表示缺水
8	主机	用于蒸汽的产生及储存

手柄组成结构

序号	名称	功能及说明
1	放气手柄	用于控制蒸汽的释放，以及连接其他配件
2	蒸汽锁扣	用于锁住蒸汽或者实现自动放气功能
3	放气按钮	用于控制蒸汽的释放，按下时释放蒸汽，松开即停止
4	附件锁扣	用于连接各种配件时的固定，按下时才能取下配件
5	气嘴	用于输出蒸汽

机器使用说明

1、加水 使用之前请用量杯给机器内加水，量杯上的刻度可以告诉你加水情况。

备注:

锅炉清洗的方法：

使用结束后请确保锅炉内没有剩余的水。若锅炉内有剩余的水请先倒出，并清洗锅炉后再保存，因为长时间积水会使锅炉内产生水垢，而水垢钙化脱落形成的颗粒物会堵塞蒸汽的管路。

方法：使用后关闭电源，拔掉插头冷却一个小时。待机器完全冷却后，翻转机器，在底部找到清洗口（安全阀），用硬币逆时针方向把安全阀拧开，拧开的过程中若仍有蒸汽冒出，请停止拧动，等待片刻，将机器内剩余的蒸汽完全释放后再打开。然后翻转机器，将锅炉内的水倒出。锅炉内剩余的水尚有余温，请注意防止烫伤。

若倒出的水中含有大量的杂质，建议您在锅炉内加入少量的水，双手抱起机器充分晃动，然后翻转机器将水倒出。

请勿在锅炉里注入除了洁净的水以外的液体

2、连接电源

★将电源线展开，然后将插头插到插座上，连接好电源线，并打开电源开关。若电源连接正常，电源开关会发出红色灯光。

请勿用湿的手去插电源插头，有触电的危险

3、使用

当绿色指示灯亮起时，表示机器内有充足的蒸汽可供使用。

使用时，一手握住放汽手柄，用拇指按下放汽按钮进行放汽。

初次放出的蒸汽可能含有大量的水珠，请避免用来清洗地毯、窗帘、衣物等容易吸水的纺织品。也可以将初次蒸汽喷射至水槽或其他容器。蒸汽会在2~3秒后恢复正常，请放心使用。

不提倡单独使用放汽手柄进行清洗作业，使用时请按照实际情况选择合适的配件，具体请参考配件使用说明。

若要长时间释放蒸汽，在按住放气按钮的同时，可把放气按钮下面的黄色蒸汽锁扣往上推，可以实现自动放气功能。

在使用过程中，或使用完但未将机器内的蒸汽完全释放的情况下，使用者若有突发情况（如接电话等）暂时离开时，请将蒸汽锁扣往上推，此时蒸汽按钮无法按下，则无蒸汽喷出，不会造成儿童误触烫伤的危险。再次使用时请将蒸汽锁扣拨回到远处。

若使用者离开时间较长时，请关闭电源，并拔掉 电源插头

当红色指示灯亮起时，表示机器内缺水。若要继续使用，请直接用量杯将水倒入水箱内。

4、储存和清洁

使用结束以后，请关闭电源，拔掉电源插头。

若使用结束时机器内的蒸汽未完全释放，请先将机器充分冷却，然后打开安全阀，将机器内的水倒出。使用放汽手柄将多余的蒸汽释放至空旷处，可缩短冷却时间。

机体表面若有污垢需要清洗，请用干的抹布蘸少量的水轻轻擦拭。

不要用水喷淋、冲洗本产品，也不要将本产品放置在潮湿、易溅水的地方，以免造成短路导致产品损坏或引起火灾

机器尾部可安装绕线器，储存前可将电源线缠绕到绕线器上。

机器和配件在自然干燥后，存放在避光和干燥的场所。

配件使用说明

1、加长管

如果有难以达到的区域或者用于清洗地板刷和高处玻璃，可以使用加长管。操作方法如下：把加长管尾部接到放汽手柄，直到固定的锁扣完全扣到加长管的孔中，发出“ 咔嗒 ”的声音为安装完成，根据使用的实际情况，可选择使用一根或者两根加长管。

加长管的头部与放汽手柄的头部完全一样，可以接驳任何配件。

2、大汽嘴

大汽嘴可以非常容易的清洗一些死角，直接把大气嘴和手柄进行连接就可以使用（连接方式和加长管一样）。

3、不锈钢圆刷和尼龙圆刷

请把不锈钢圆刷或尼龙圆刷套入大气嘴，用力按直到发出“ 咔嗒 ”一声，即可使圆刷安装到位。可使用在一些难以清理的地方，如瓷砖缝隙，门窗的滑轨等。

4、烫衣刷

将烫衣刷套上白色毛巾套，并连接到放汽手柄上（连接方式和加长管一样）。烫衣之前，可根据需要把加长管插入机器上，然后将挂衣架安装到加长管头部，可以用来悬挂衣架。

5、玻璃刷

清洗玻璃，镜子等表面时，请使用玻璃刷。玻璃刷不能单独使用，须把玻璃刷安装到烫衣刷上进行组合使用。安装时，先将烫衣刷上的两个突出的部分套到玻璃刮板的钩子上，然后将玻璃刷整体盖到烫衣刷上面，直到玻璃刷上面的大钩子扣到烫衣刷顶部，发出“ 咔嗒 ”一声，安装完成。

当环境温度低于0°C时，请勿用本产品清洁玻璃，或将喷出的蒸汽靠近玻璃

清洁玻璃时，请勿将玻璃刷置于同一位置超过2秒

6、地板刷

清洁地面时，将2根加长管连接到一起安装到放汽手柄上，加长管头部安装地板刷，管套住地板刷的接头，必须对准相应的扣子.毛巾可选择使用.打开地板刷二边的夹子，可以夹住毛巾。

若清理地毯，将地板刷上盖的滑块移到另一边，底部的塑料划套可以减少地面的阻力，更加轻松的进行清洁。

常见故障排除

状况	请按照以下的要点调查	排除方法
不喷射蒸汽	电源插头没有可靠的连接到插座	重新连接或者更换插座
	开关on指示没有点亮	打开电源开关
	机器内没有加水	给机器加水
	放汽按钮无法按下	打开儿童安全锁
	其他问题	找专业人士修理
从喷嘴中流出水	开机后第一次放汽或长时间放置后放汽时，蒸汽中有带出较多水珠的可能。	这是正常现象。放汽几秒钟以后现象自然消失
	此现象长时间存在，并且影响到正常使用	找专业人士修理
其他状况	除喷嘴及配件的出汽口意外的地方发现有蒸汽冒出	找专业人士修理
	机器外壳的塑料件有变形、软化的现象	
	使用时造成家庭电网不稳定，或其他电器无法使用	
	使用时安全阀有蒸汽喷出	

技术参数

型号	cb-01a	功率	2000w
电压	220v 50hz	最大压力	4 bar
电源线长度	4米	水箱容量	2.8l

本产品的加工定制是是，类型是多功能蒸汽清洁机，用途是家用，型号是DS-CB01A，功率是2000（w），蒸汽压力是4bar，重量是4（kg），电压是220（V），锅炉容量是2（L），品牌是东沙，温控器动作温度是125（摄氏度），额定储水是2.8（L），蒸汽温度是125，规格是2000w