# 电动升降条幅，电动升降横幅，条幅升降机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 电动升降条幅，电动升降横幅，条幅升降机 |
| 公司名称 | 广州博奥视听设备科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>材质:11<br>长度:11 |
| 公司地址 | 广州市花都区新华街石塘村镜湖工业园邦盛一路自编8号 |
| 联系电话 | 13710366480 13710366480 |

# 产品详情

一、产品描述(横挂条幅不用梯,遥控一按就降低)

电动升降条幅是我公司开发的一种新型产品,为了解决酒店条幅人工手动及安装的不便，当您要换条幅时就不用再用危险的高梯了，只需轻轻一按遥控器，让条幅降下来就能方便快捷的换挂横幅了,该设备采用进口马达.所以具有噪音小.限位精确的特点.控制方式可采用开关,无线电控制.本产品外观漂亮简洁.安装方便.适合用于投影机工程，大型会议系统.高级宾馆.酒店.学校.休闲娱乐广场.园林山庄等场所.

二、主要参数

| | |
|---|---|
| 条幅长度 | 1-26米(1米到26米都可以做) |
| 承重量 | 20-120kg |
| 电压 | 220v*±110% |
| 频率 | 50-60hz |
| 工作噪音 | 35-40db |

| | |
|---|---|
| 下降高度 | 1-16米(1米到16米都可以做) |
| 工作温度 | -20°C-40°C |

三、安装说明

对照货物清单清点出所有的货物。 测量出所安装位置尺寸,按头安装码、中座、尾安装码顺序固定好。用内六角把卷线器固定到铝合金杆上。 把下杆固定在卷线器的钢丝绳上、并调节平衡使下杆在同一水平线上，如果调节不平衡，可调松卷线器重调。 驳接电源：详细说明是《四》
行程调节：详细说明是《五》

升降条幅电源驳接及行程调节指南

四、驳接电源线（220v/50hz电源）

其中①、②为电源线，③④⑤⑥为电机线。①黑线为电源火线，②蓝线为电源零线，③蓝线为电机零线（电机共享线），④棕线为电机火线（正反线）、⑤黑线为电机火线（正反线），⑥花线为电机接地线。④棕线与⑤黑线交换电机旋转方向相反。

五、行程调节:

电机尾部电源线两侧有电机正反转向标识（ ：： ），电机通电后，看转轮运转方向，如转轮方向同 方向一致，将调节杆插进红色调节孔内，如行程要加长，请将调节杆往“ + ”方向旋转(顺时针方向)；如行程要调短，请将调节杆往“ － ”方向旋转(逆时针方向)；如转轮方向同 方向一致，将调节杆插进白色调节孔内，如行程要加长，请将调节杆往“ + ”方向旋转(顺时针方向)；如行程要调短，请将调节杆往“ － ”方向旋转(逆时针方向)，上下行程长短可根据需要而定。

四、常见故障及排除方法：

| 序号 | 故障现象 | 故障原因 | 故障排除方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 按下控制器向下按钮，横幅向上运行 | 控制器内部接线错误 | 将电机引线中的黑线与棕线的接线位置对换即可 |
| 2 | 接通电源，电机只能单向 | 电机内行程开关未打开 | 调整电机行程开关 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 运转 | | |
| 3 | 电机通电后不转或<br>启动缓慢 | a、电源电压过低<br>b、接线有误<br>c、过载<br>d、安装不当 | a、调整至额定电压<br>b、检查线路，纠正接线方法<br>c、安装与额定转矩相当的负载<br>d、重新安装电机 |
| 4 | 电机运行时突然停转 | 超过电机额定工作时间4分钟或过热保护温度130℃ | 约待20分钟电机冷却后会自动恢复工作状态 |

备注:如果安装场地已吊天花,又希望不用条幅时能完全隐藏到天花内,得在天花预留尺寸.

深度:大于200mm

宽度:大于150mm

联系人：欧阳平，电话：020-36637691

手机：13710366480

本产品的加工定制是是，材质是11，长度是11，11是11