寻求新款智能遥控防水防撞自动车位锁合作

产品名称	寻求新款智能遥控防水防撞自动车位锁合作
公司名称	深圳市柏凯机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗镇金泉工业区六和路1号
联系电话	86-075528411156 15815582878

产品详情

“ 柏凯 ”牌系列车位锁用于汽车停放专用泊位，它能有效地防止其他车辆占用车位，真正实现了24小时看护您的车位，时刻为您的爱车提供一个温馨的家。该产品安装简单，使用方便，具有防撞、防破坏、复位报警、自动锁位、故障率低、智能保护等优点。

设计理念

外观设计----"柏凯"车位锁在外观上注重了中国人的传统观念,形状和颜色看上去大气豪华.

智能锁位----车位锁在被强行摁下或撞到,车位锁发出报警响声,主板检测外力是否终止,直至车位锁复位.

防水设计----"柏凯"车位锁传动部分的防水电机及电子控制系统都进行了防水密封,使车位锁在雨水浸泡状态下仍正常工作.

轴承转动----为了减少产品的摩擦力,提高产品的稳定性,我公司生产的车位锁全部采用轴承传动.

防盗设计----内置安装固定螺丝,除使用者本人可以钥匙打开外,任何人不能拆卸车位锁.

推抽式电源----"柏凯"车位锁是目前车位锁行业唯一采用推抽式电源设计,避免了用户在安装蓄电池时将电极接反造成的产品短路.

防伪设计----"柏凯"车位锁的内部开模配件都印有"柏凯机电"字样,以方便客户辨认.

安装说明

1、打开包装箱，检查产品外观有无损坏及漆色是否脱离，查验配件是否齐全。用钥匙打开电池锁,蓄电池自动弹出,将蓄电池正负极触点绝缘胶带撕下.蓄电池推入电池盒,锁上电池门,此时,车位锁发出电源接入提示音,摁下遥控开关,车位锁报警检测原始状态自动复位,ok车位锁投入正常工作状态.

2、选好安装位置（建议安装车位的中心部位），也可根据车主意愿而定。从电池盒里面将底板扣摁下打

开(底板扣位置处),然后将底板放在安装位置直接转孔,用膨胀螺丝锁紧固定好底板，将主机放在底板上方扣牢,装上蓄电池即可(安装完毕后，将周围卫生打扫干净)。

3、 新安装的车位锁使用时,请检查蓄电池的电力是否充足，如发现不足时应进行及时补充；充电是请注意:充电器的正负极要对应蓄电池的正负极,以免接反造成短路。

使用方法：

1、 安装完成投入正常使用。当您要驾车出去离开车位时，您只需轻轻按下车位锁遥控开关，车位锁将自动缓缓升起，直至升到最高点，它将自动停止，您无需等待完成整个过程。此时，车位锁会处于下降的待机状态。也防止了其他车辆驶入您的车位。

2、 当忙碌了一天的您驾车回到自己的车位时，您轻按一下遥控开关键，车位锁将自动下降到最低位置，等您泊入自己的专用车位。