沼渣沼液分离机分离机恒力机械图

产品名称	沼渣沼液分离机分离机恒力机械图
公司名称	荥阳市恒力养殖机械厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:恒力牌 型号:中型
公司地址	郑州市荥阳城关工业园区魏河
联系电话	0371-64666649 13071081895

产品详情

随着我国现代化畜牧业的发展，使得规模化养殖成为未来必然的趋势。集约化和规模化养殖给人们带来了更加丰富的物质供应，但同时也带来了空气污染和水资源的污染，因此，对规模化养殖产生的大量畜禽排泄物的处理已经成为政府和养殖企业的首要问题。

荥阳市恒力养殖机械厂一直以来专注于我国畜牧养殖业上下游客户的需求，经过多次的研究和实验胭脂出适合于各种养殖户使用的固液分离挤压机，彻底解决了规模化养殖业畜禽排泄物储存，运出和再利用的难题。西不好吃的原因、、、、、、

固液分离机——给料机排污泵不上料

排污泵堵塞解决办法：清理阀体；

回水阀堵塞解决办法：清理回水阀门。

固液分离机应安装在原粪池边上，将专用高杆切割排污泵用钢丝管连接到固液分离挤压机最高端的进料管，用铁丝绑牢，然后将高杆切割排污泵放在原粪池内，注意粪水不可淹到电机，用钢丝管把阀门连接到进料管下方的回水管上，用铁丝绑牢，把阀门放置在原粪池边上固定好，然后把pvc管安在固液分离挤压机下方的出水口上连接到污水排放池内。用6平方三芯铜电缆把电源接到电柜内，把固液分离挤压机和高杆切割排污泵的旋转方向调到如箭头所指示的方向，然后抬起压力杆使出料口打开，将出料口内均匀塞入三个编织袋，放下压力杆把出料口关严，把配重铁安放在压力杆后方，打开回水管上连接的阀门。（如图所示），若这时原粪池内物料过稠，需要加清水稀释，稀释到污水泵可以正常工作就可以了，开

动搅拌机，待物料搅拌均匀后启动固液分离机按钮，固液分离挤压机正常运转后，点动水泵按钮，待前方出料口门自动打开，关闭挤压机和水泵取出出料口内塞的编织袋，然后启动挤压机，启动水泵，逐渐关小回水阀门使出料口的出料速度达到最佳状态。