空压机安装细则及注意事项

产品名称	空压机安装细则及注意事项
公司名称	西木网络广告公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海罗村状元路
联系电话	0757-66657858 13534407307

产品详情

空压机安装

http://www.fskaitewei.com/

1. 须宽阔采光良好的场所，以利操作与检修。
2. 空气相对湿度宜低，灰尘少，空气清净且通风良好。
3. 环境温度须低于40℃，因环境温度越高，则空压机输出空气量愈少。
4. 如果工厂环境较差，灰尘多，须加装前置过滤设备。
5. 预留通路，具备条件者可装设天车，以利维修保养。
6. 预留保养空间，空压机与墙之间至少须有70公分以上距离。
7. 空压机离顶端空间距离至少1米以上。