BWD-3KRLDCH12干变电子温控器

产品名称	BWD-3KRLDCH12干变电子温控器
公司名称	深圳市诺佰电器有限公司
价格	12.00/台
规格参数	测量范围:0～200°C 测量精度:0.5级 工作电源:AC220V
公司地址	光明新区公明办事处玉律社区玉泉西路32 号503
联系电话	0755-29870278 13145955336

产品详情

产品功能

1 温度巡显：巡回显示变压器a、b、c三相的温度值。

2 显示切换功能：巡显同时可随时切换显示温度最高相或直接锁定某相显示。

3 超温报警：当三相中任一相最高温度值大于超温报警设定值时，超温报警灯亮，产生声响报警，同时报警输出端子接通，供用户接二次报警电路。

4 故障报警：当a、b、c三相任意一相pt100传感器引线发生断路或短路时，故障报警灯亮，报警输出端子接通，供用户接故障处理电路。

5 开门报警：当变压器室门打开时，行程开关发生动作，开门报警灯亮，产生声响报警，同时开门报警输出触点闭合，供用户接二次报警电路。

6 超温跳闸：当三相中任一相最高温度值大于超温跳闸设定值时，跳闸报警灯亮，产生声响报警，跳闸输出端子接通，供用户接跳闸控制电路。

7 手动启动风机：按风机“ 开 ”时，风机启动，再按“ 关 ”，风机关闭。手动启动风机15分钟后可以自动关闭。

8 风机自启动功能：当风机超过0~199天未启动时(用户可自行修改数值)，风机自动启动2分钟后自动关闭，以防风机长时间不运行发生锈蚀。

9
远程遥测功能：通过rs485接口与后台连接可实现远程遥测功能(bwd-3kr（dch12）型有此功能)。

10 记录最大值功能：可记录a、b、c三相在通电运行过程中的最大值。

11 黑匣子功能：可记录温控器运行中突然断电时，变压器三相的瞬间温度数值。

查阅数据方法：先按“ 设置 ”键，再按“ 显示/定值 ”键，按到定值中的a、b、c分别是掉电瞬间的a、b、c相的温度值（参照定值设置表，见下表）

bwd干式变压器用电子温控器主要技术指标咨询电话：18826569099

型号含义表示如下：

b w d --- 3 k r l (dch x x)

(dch x x)：企业标识

b：变压器类产品用　w：温控器　d：电子式

3：三个测量点　k：控制型　r：rs485接口（不带时，不标）　l：模拟电流输出

1 使用条件

环境温度：－10℃～55℃

相对湿度：≤95%

工作电源：ac220 v

频 率：50 hz

2 测量范围：0 ℃～200 ℃

3 分 辨 率：0.1℃

4 精度等级：1.0级（传感器0.5级、温度计0.5级）

5 整机功耗：< 5w

6 抗干扰性能：符合gb/t 17626-1998标准

7 接点容量：

风机运行：ac220v/10a 单相

超温报警：ac220v/10a 单相

超温跳闸：ac220v/10a 单相

8 传感器参数：pt100 φ3 mm×20 mm

9 模拟电流输出： 4～20ma（线性对应0.0～200.0°C），负载电阻≤500ω

注意事项：

1. 在安装使用仪器之前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

2. 整机在引线连接完毕后，在确认无误的情况下再送电运行。

3. 传感器探头禁止使用打火机烧烤。仪器应尽量安装在通风、干燥、无腐蚀性气体的位置。

4. 产品自出厂之日起18个月内，如有质量问题，我公司负责维修调换。

5. 从变压器二次侧引电源，应接开关控制。变压器做耐压试验和冲击试验时，应将温控器电源断开。当变压器正常运行时，再接通温控器电源。

6. 传感线与温控器本体连接处，应对正方向，并拧紧接口两边螺钉。使用探头时应避免折断。

包装说明：

纸包装要注意轻拿轻放、请勿猛烈撞击以防包装箱和产品破损、切勿淋雨和阳光暴晒、置放于干燥通风处

售后服务：

1、自出厂之日起，因产品内部组件质量原因并非人为故障，一年包换；

2、自出厂之日起，因产品内部组件质量原因并非人为故障，两年保修；

3、终身维修，若产品超出三包服务期限，我公司实行免费维修，如果需要更换零部件的收取成本费，免收人工费。

我公司保修对象仅用于购买本公司产品的用户

深圳市诺佰电器有限公司