江苏省南京市全齿直传四驱小型拖拉机微耕机MF200

产品名称	江苏省南京市全齿直传四驱小型拖拉机微耕机MF200
公司名称	兴化市鑫瑞通机械有限公司
价格	4980.00/台
规格参数	品牌:鑫瑞通 型号:MF200 净重:57
公司地址	江苏省东台市许河镇
联系电话	13962057314

产品详情

如何安全操作微耕机方法

1. 认真阅读使用说明书。在操作微耕机之前，必须认真阅读使用说明书，严格按照说明书的要求进行调试、保养、磨合，防止安装不当，启动不了机器这些问题。

2. 下田之前仔细检查，（1）检查机器各连接紧固件是否紧固，一定要将螺栓拧紧，包括行走箱部分、压箱部分、发动机支撑连接部分、发动机、空滤器等，农具连接是否牢固、安装是否正确(农具安装是要分方向的)。⑵检查油料是否加足。检查变速箱是否加足齿轮油，发动机是否加机油，是否有漏油现象，严格按照说明书上的要求添加机油跟汽油。⑶检查空气滤清器其底部是否有机油。空气滤清器其底部应保持1cm高的机油，并注意及时清洗、更换，保持清洁。

3. 启动微耕机，启动的时候自动离合，低油静止，加大油门后自动旋转。还有就是，冷机启动，需要把风门关闭，启动好后打开。热机启动，风门不用关，直接启动。新机器不能进行大负荷运作。

4. 在地里，斗坡，转弯，操作时要注意，微耕机倾倒伤害的人。

5. 在去地里的路上，可更换轮胎，到地里根据情况考虑要不要更换农具和轮胎。

6. 微耕机在地里，被草缠绕着，必须在机器熄火的情况下，清理除草轮，以示安全。

7. 在操作微耕机的情况下，如果发现发动机，变速箱，有异常响声的，立马停下机器，排除故障，检查好微耕机才可以再次进行操作。

8. 在操作的过程中，如果背对着坎边，距离小于1米的时候，不能往后退，防止意外。建议不要喝酒后操作微耕机，以防意外发生。

9. 严格按照说明说，及时更换齿轮油，对微耕机进行保养，护理。