龙锦机械,手动封边机,手动封边机配件

产品名称	龙锦机械,手动封边机,手动封边机配件
公司名称	青岛龙锦机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:龙锦 型号:WX1906
公司地址	青岛市黄岛区王台镇
联系电话	400-619-0532 15965573261

产品详情

全自动封边机设备安装注意事项：

①新设备到厂后.首先要做的一项工作是检查车间的地基，地基一定要牢固，能够承受设备的质盘.并且在今后的工作中不会出现塌陷等情况。其次是车间的电压要稳定.不能超出设备所要求的波动范围.全自动直线封边机一般都有一套过电压及欠电压安全保护装且，电Hi波动太大，就会造成突然停机、电器元件损坏等事故，如果电压波动太大则要安装稳压器。第三.要保证压缩空气T操、沽净且有足够和稳定的压力，压缩空气含有水分和油污等杂质会造成气路中气动元器件的损坏。在机器的进气端都有，个气动三联件，它的主要作用是过滤空气中的水分和油污等杂质.因此要定期排水和加油，一般要求的压力是0.6-0.7MPa,压力过低也会造成突然停机而影响生产。

②确定设备的安装位置时要注惫周围的空间，特别是要与墙壁保持一定的距离(一般应在lm以上),以方便以后设备的检修、维护。设备按位置放好后要做水平调整，调榷时要在纵向和食向都达到水平后才算合格.调好后锁紧地脚螺拴上的锁紧螺母，以防工作中松动。

③连接电源线时要检查设备要求的电压和电流，同时要保证将设备接地，以防偏电事故的发生。连接好电源进线和压缩空气管路后即可开始调试设备。

全自动封边机漏电现象非常危险,可能带来人身安全隐患和产品质量问题.为避免全自动封边机漏电给我们带来的危害.下面,小编就和大家分享一下全自动封边机漏电保护方法.

有时候全自动封边机会出现感应电,因为全自动封边机的总电源安装了保险丝和漏电中断器.而且机壳接地线安装正常合理.从原理上来说,已经排出了操作失误导致漏电事故的可能性,因为出现漏电现象机器会自动断电停止工作,并且机壳接地线正常使用,所以人是完全没有时间去接触电流.而感应电则与漏电现象不一样,不与线路接触,所以断电器不会判断为漏电现象.

为了防止全自动封边机出现漏电现象,要定期检查精密裁板锯、封边机等电器线路问题,对于陈旧的线截面

积不足的电缆线进行更换,切实做到保证机械 电器使用的需求.对于耗电多的季节,要注意电压不足情况的避免和采取有效措施,以减免电压引起机械电器工作.当区域性电压稳定情况下,若单位内电压不稳的应考虑更换掉电缆线,若区域性电压不稳则考虑进行增容并同时更换电缆线.

为了避免全自动封边机漏电,当然前提是一定要选择,质量过关,信得过的全自动封边机品牌.全自动封边机是我公司主营产品之一,公司产品质量保证,服务质量保证. 您可以放心前来选购。

半自动直线封边机封边料的安装及自动进料切断装置，该半自动封边机封边料材料主要有PVC，薄木板（单板）、卷材。

1、卷式封边料的安装及调试见下图

a、将卷式封边料放在封边料转盘上。

b、封边料一次通过压料棒切断刀口

c、根据封边料高度，调整封边料高度压料帮位置，注意棒低的位置与封边料保留一定得间隙。

d、根据封边料高度，调整封边料高度导向装置，注意要与封边料保持一定的间隙。

e、封边0.4-1毫米厚度一般不需要调节封边辊和压带辊的与导轨间的距离；只有在封较厚的板材时需要调整封带辊与压带辊，使之与导轨之间的距离按其增厚加大。