江苏联源混凝土布料机安全使用手册

产品名称	江苏联源混凝土布料机安全使用手册
公司名称	南通联源机电科技股份有限公司
价格	36300000.00/台
规格参数	品牌:联源 型号:BLJ600 皮带宽度:600
公司地址	南通海安县海安镇通扬路19号
联系电话	0513-13606279786 13606279786

产品详情

江苏联源混凝土布料机安全使用手册

为进一步加强公司建筑施工混凝土布料机（以下简称“ 布料机 ”）的使用管理，防止布料机在施工过程中发生生产安全事故，特制定本导则。

第一条 建筑工程施工现场布料机租赁、安装、拆卸、移位、使用管理，适用本导则。

第二条
混凝土布料机制造单位应提供营业执照、产品型号、检验报告、产品合格证及产品使用说明书。

第三条 施工现场不得使用自制布料机，不得擅自改装布料机，不得使用不合格产品。

第四条 施工作业前，由施工技术人员负责对操作人员进行专项安全技术交底。

第五条 布料机的移位应按照产品说明书和安全技术交底相关内容进行。

第六条 布料机安装、拆卸按照产权单位提供的施工作业指导书进行。液压型布料机的安装、拆卸由产权单位负责。

第七条 布料机安装完毕后，由总承包单位组织使用单位、产权单位、监理单位验收并填写《混凝土布料机验收表》（见附件），合格后方可投入使用。

液压型布料机应先由产权单位自检，合格后报总承包单位组织联合验收。

第八条 混凝土施工方案应明确布料机安装作业点位平面布置图，并核算每个作业点位下方主体结构的强度，设置安全可靠的结构支撑体系，确保结构安全。

第九条 布料机使用、存放时，必须保证场地的平整坚实，使用时加设不少于4根钢丝绳拉结（存放时加设不少于4根刚性支撑、对角支撑间加设连接）等防倾覆措施，确保布料机的安全稳定性。

第十条 布料机使用时，机体中心位置与施工作业面临边距离不得小于机体结构总高度的1.5倍。回转半径内禁止存放任何物料，起重吊装作业时与布料杆要确保足够的安全距离。

因施工场地特殊情况，不能满足前款规定安全距离时，应采取有效安全措施。

第十一条 布料机作业过程中悬臂下方及出料软管四周，无关人员不得靠近。

布料机与高压输电线路和其它障碍物体保证足够安全距离。

第十二条 五级以上大风、雷雨、大雪、大雾等恶劣天气应停止使用布料机。

第十三条 布料机检查、维修、保养时，必须停机、断电。

第十四条 布料机配电系统必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）。

第十五条 液压式布料机操作、维修、保养须由专人负责。

机械操作人员离开操作位置时，必须关闭设备电源，将操纵控制器装入控制柜内锁好，避免他人私自操作启动机械设备发生事故。

第十六条 布料机操作人员在作业中，应严格执行相关安全技术规范、安全操作规程和产品说明书中的有关安全要求，严禁违章操作。

附件：混凝土布料机验收表

1）主体结构有无开焊或明显锈蚀，螺栓有无松动、缺损变形。泵2）管及接口装置是否安全可靠，旋转系统是否灵敏

3）液压装置是否符合安全要求

4）钢丝绳拉结（刚性支撑）是否符合要求

5）配重是否固定牢固，重量是否符合要求

6）作业环境是否符合要求

7）钢丝绳是否有断丝、扭结、锈蚀等达到报废标准

8）电气系统（液压型）

9）配电系统是否符合《施工现场临时用电安全技术规范》要求

10）电源线有无接头、破损、老化现象

11）电气系统各种安全保护装置是否齐全、可靠

12）电气元件是否灵敏可靠

13）带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于2MΩ

联系电话：13606279786