3立方吸粪车卖吸粪车的厂家

产品名称	3立方吸粪车卖吸粪车的厂家
公司名称	济宁祥农农机有限公司
价格	5000.00/辆
规格参数	品牌:祥农 型号:三轮吸粪车
公司地址	山东省济宁市嘉祥经济开发区
联系电话	0537-6787817 13668607877

产品详情

临沂哪里有卖吸粪车的厂家山东祥农专用车辆有限公司常年供应农用三轮吸粪车1.5-3立方、农用四轮吸粪车2-6立方、五征吸粪车1.5-3立方、东风吸粪车2-10立方、福田吸粪车2-6立方、福田五星吸粪车1.5-3立方、凯马、唐骏吸粪车2-10立方等大型吸污车，高压清洗车
1、时风三轮18至22马力，全封闭和半封闭式底盘；2、五征三轮18至22马力，全封闭和半封闭式底盘；
3、时风六轮20、22马力，电启动、卧铺式底盘；4、时代福瑞四缸480马力，全封闭2.0~2.5方；
5、东风多利卡四缸490马力，全封闭4.0~5.0方；6、时代中弛系列底盘，2.0~6.0方；；

当您有所需要的时候，不妨打个电话，相信您必会有所收获。创造机会、取得成功，是共同的目标！一旦成为朋友，合作天长地久。 您给我机会，我给您实惠。选择我，要相信您自己没选错。以我们的真诚换取您的信任，以我们的热忱恭候您的光临。因为我们专业生产洒水车、吸污车、吸粪车，所以我们具有优势，凭借独特的经营理念，整合优势资源，形成了专业的销售平台，有专业人员配送，为客户提供优质优价的环卫产品和方便、快捷的车辆配送服务。 哪里卖三轮洒水车三轮吸粪车的、如有购车意向来我公司考察的客户，我们有专车到机场、车站接送。抽粪车厂家目前吸粪车上常用的都是单级旋转油封真空泵，具有安装方便，抽真空度高，效率高等特点目前吸粪车上常用的都是单级旋转油封真空泵，具有安装方便，抽真空度高，效率高等特点

前封头设有视粪管，便于监视装载量，防止超载凡属本公司生产销售的产品，底盘部分，全国服务站均可联保，专用部分三包服务一年，售后服务四十八小时到位处理，终身负责维修并提供终身免费技术服务轻卡吸污车经销商　　山东祥农环卫设备有限公司是一家
研究、开发及生产3-20立方吸粪车、吸污车、抽粪车、小型吸粪车、三轮吸粪车、环保吸污车专业公司，公司具有专业的高级技术研究人员和实力雄厚的研发部门。我厂技术力量雄厚，检测手段完备，产品质量稳定，经营方式灵活，已多次获得上级主管部门和广大用户的好评。工厂占地120余亩，厂房使用面积15000平方米，拥有先进生产设备和技术工艺。公司下设行政管理部、生产部、市场销售部、产品开发部、质检部、售后服务部，分设总装车间、制罐车间、油漆车间、零部件车间、检验车间。产品全面通过ISO9001质量管理体系认证和3C强制性认证。也是长江以北第一家真空泵吸粪、抽粪专用销售商，销售品牌十多种，全部是国内知名品牌，并代理德国名牌真空泵吸粪、抽粪专用。三轮吸粪车配用的真空泵、汽车吸粪车真空泵，所有销售的真空泵保修2年。所改装的车辆保证质量全国发货，产品性能可靠,经久耐用,欢迎订购！山东祥农环卫机械厂专业生产各种吸粪车、吸污车、高压清洗车、管道疏通车、吸粪

吸污车、清洗吸污车、清洗吸粪车、东风吸粪车、小型吸粪车、联合吸污车、清粪车3-10立方吸污车,产品性能可靠,经久耐用,欢迎订购.13668607877李厂长

产品分类

按照品牌分类：东风吸粪车、五征吸粪车、福田吸粪车，福田三轮吸粪车，时风三轮吸粪车，时代吸粪车。

按照品种分类：小多利卡吸粪车、多利卡吸粪车、、145吸粪车、153吸粪车、1208吸粪车

按照用途分类：自卸式吸粪车

其他分类：吸粪车图片、吸粪车价格、吸粪车功能、吸粪车用途

适用范围

化粪池清理转运，城市管道清理疏通，工厂沼液沼渣清理。 吸粪车的组成：油水分离器，水气分离器，专用真空吸粪泵，容积压力表，管网系统，吸物导管，自流阀，真

空罐体，连通器（视粪窗），全自动防溢阀。

车型选购

1、注意板材质量，真空密封度，差的材质容易造成罐体变形等问题。

2、真空套件的选择，承压能力和温差的感知。国内套件首推威龙系列产品。

3、后自流阀的选择，根据本地作业环境，温差等选择。

用户指南

一.作业前准备

(1)吸粪车后部尽量接近作业点，驻车。

(2)将回油箱直通旋塞旋柄扳至与进油管轴线呈45°左右夹角，观察进油管，应有润滑油流动。

(3)打开走台箱边门，取出吸粪胶管，使之向后摆动，无弯折现象。

二.抽吸作业

(1).将吸粪胶管尽可能深得抽入粪液，保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。

(2).将四通阀手柄推至与地面垂直。

(3).将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，真空泵开始运转。

(4)打开驾驶室内工具箱，拉出讯响器开关，接通其电源。

(5)操作员应注意监视吸粪胶管进口附近情况，用适当的工具阻挡杂物，以免堵塞。

(6)操作员可通过后封头上部的观察镜，当液面达到观察镜中部时，应通知驾驶员，同事应迅速将吸粪胶管拉离地面或关闭四通阀。在正常情况下，讯响器此时会发出声光讯号，驾

驶员接收到信号应减小油门，将取力器开关向前推卸脱档，真空泵停止动转，按入讯响器开关，切断其电源。

(7)将加油箱直通旋塞旋柄板与进邮箱轴线平行即关闭。

(8)冲洗胶管后，将其放回走台箱，关好边门，并使吊杆朝向驾驶室上方。
关闭防溢阀，使其手柄与路轴线垂直即可。

(9)将吸粪车驶离作业点。

三.排卸作业

(1)将吸粪胶管朝向蓄粪池内。

(2)将四通阀门后柄拉至与地面平行，开启防溢阀，使其手柄与管路轴线平行即可。

(3)将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后拉即挂档取力，真空泵开始运转，将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，将取力器开关向后

拉即挂档取力，真空泵开始运转。

(4)罐体内粪液排卸完后，驾驶应及时将取力器操纵柄向前推即脱档，真空泵停止运转。

(5)将加油箱直通旋塞旋柄板与进邮箱轴线平行即关闭，冲洗胶管后，将其放回走台箱，关好边门，并使吊杆朝向驾驶室上方。

(6)将吸粪车驶离作业点。

这种大型的不适合农村使用不可能进入农家院内，所以不不适合农村使用三轮的抽渣车就好了！