UE319AN08Z颇尔滤芯PALL

产品名称	UE319AN08Z颇尔滤芯PALL
公司名称	固安县金诺源过滤器材厂
价格	180.00/只
规格参数	
公司地址	河北廊坊滤清器工业园区
联系电话	0316-6238696 15103165707

产品详情

金诺源过滤器材厂从技术上完全替代进口PALL滤芯，质量工艺精度等均可以和进口颇尔滤芯相媲美
颇尔PALL滤芯型号： UE619 AP 40 Z

型号说明：1.精度：AZ表示2.5微米，AP表示5微米，AN表示7微米，AS表示12微米，AT表示22微米
3.长度：40就是表示滤芯的长度也就是高度为40英寸4.密封材质：H表示丁腈橡胶，Z表示氟橡胶。工作温度范围：丁腈橡胶密封-43°C至107°C。
氟橡胶密封-29°C至120°C。1.pall滤芯液压系统过滤器的介绍　过滤器按其过滤精度(滤去杂质的颗粒大小)的不同，有粗过滤器、普通过滤器、精密过滤器和特精过滤器　四种，它们分别能滤去大于100μm、10～100μm、5～10μm和1～5μm大小的杂质。2.pall滤芯选用滤油器时，要考虑下列几点：
(1)过滤精度应满足预定要求。　(2)能在较长时间内保持足够的通流能力。
(3)滤心具有足够的强度，不因液压的作用而损坏。
(4)滤心抗腐蚀性能好，能在规定的温度下持久地工作。
(5)滤心清洗或更换简便。3.pall滤芯安装滤油器在液压系统中的安装位置通常有以下几种：
(1)pall滤芯要装在泵的吸油口处：　泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器，目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵，此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上，压力损失小于0.02MPa。
(2)pall滤芯安装在泵的出口油路上：　此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物。其过滤精度应为10～15μm，且能承受油路上的工作压力和冲击压力，压力降应小于0.35MPa。同时应安装　安全阀以防滤油器堵塞。　(3)pall滤芯安装在系统的回油路上：这种安装起间接过滤作用。一般与过滤器并连安装一背压阀，当过滤器堵塞达到一定压力值时，背压阀打开。
(4)pall滤芯安装在系统分支油路上。
(5)pall滤芯单独过滤系统：大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤回路。　pall滤芯液压系统中除了整个系统所需的滤油器外，还常常在一些重要元件(如伺服阀、精密节流阀等)的前面单独安装一个专用的精滤油器来确保它们的正常工作。4.PALL滤芯的技术工艺： (1).滤材由专利纤维和树脂通过特有工艺制成。具有固定的空隙结构，滤材无脱落。被拦截的污染颗粒不会因压差和流量的脉动而产生“ 卸料 ”现象。 (2).采用由表及里、沿流动方向逐渐缩小的渐变孔径结构。分层拦截不同尺寸的污染颗粒。实现深层纳垢。从而大大提高了使用寿命。 (3.)采用螺旋绕带加强的支撑，保证滤材的稳固。5.目前常见的PALL滤芯的型号如下：过滤器型号： UH 319H C20 AS 20 Z G L滤芯型号： UE 319 AS 20 Z 以下是型号说明：UH=高压滤壳、UP=压力滤壳、UR=回油滤壳、UT=油箱上置滤壳319H=3"直径过滤芯、219C=2"直径过滤芯、619C=6"直径过滤芯319H这三个数字中间的1

有几种情况：1=单联：单个滤壳、9=单联：单个滤壳（特殊型）、0=单联：单个滤壳（特殊型）、2=双联：2个滤壳、4=双联：4个滤壳、6=双联：6个滤壳、8=双联：8个滤壳319H中间的9表示由内向外流向，10BAR压溃压力319H后面有俩种情况一种是C一种是H。C表示过滤器帽（滤筒向上）、H表示过滤器头（滤筒向下）C20=1?"BSP ISO 228螺纹AS=过滤精度为12微米20=滤芯长度为20英寸Z=氟橡胶密封GL=“L”型为带6引线的电开关（SPDT）以上介绍为PALL颇尔UE319系列过滤器滤芯型号解释说明。以下是我公司可以替代的常见PALL颇尔滤芯的型号：（欢迎来电咨询：0316-6238696 15103165707）UE209系列UE209AZ03Z、UE209AP03Z、UE209AN03Z、UE209AS03Z、UE209AT03Z、UE209AZ03HUE209AP03H、UE209AN03H、UE209AS03H、UE209AT03H、UE209AZ07Z、UE209AP07ZUE209AN07Z、UE209AS07Z、UE209AT07Z、UE209AZ07H、UE209AP07H、UE209AN07HUE209AS07H、UE209AT07HUE219系列UE219AZ04Z、UE219AZ04H、UE219AP04Z、UE219AP04H、UE219AN04Z、UE219AN04HUE219AS04Z、UE219AS04H、UE219AT04Z、UE219AT04H、UE219AZ08Z、UE219AZ08HUE219AP08Z、UE219AP08H、UE219AN08Z、UE219AN08H、UE219AS08Z、UE219AS08HUE219AT08Z、UE219AT08H、UE219AZ13Z、UE219AZ13H、UE219AP13Z、UE219AP13HUE219AN13Z、UE219AN13H、UE219AS13Z、UE219AS13H、UE219AT13Z、UE219AT13HUE219AZ20Z、UE219AZ20H、UE219AP20Z、UE219AP20H、UE219AN20Z、UE219AN20HUE219AS20Z、UE219AS20H、UE219AT20Z、UE219AT20HUE319系列UE319AZ08H、UE319AZ08Z、UE319AZ13H、UE319AZ13Z、UE319AZ20H、UE319AZ20ZUE319AZ40H、UE319AZ40Z、UE319AP08H、UE319AP08Z、UE319AP13H、UE319AP13ZUE319AP20H、UE319AP20Z、UE319AP40H、UE319AP40Z、UE319AN08H、UE319AN08ZUE319AN13H、UE319AN13Z、UE319AN20H、UE319AN20Z、UE319AN40H、UE319AN40ZUE319AS08H、UE319AS08Z、UE319AS13H、UE319AS13Z、UE319AS20H、UE319AS20ZUE319AS40H、UE319AS40Z、UE319AT08H、UE319AT08Z、UE319AT13H、UE319AT13ZUE319AT20H、UE319AT20Z、UE319AT40H、UE319AT40ZUE619系列UE619AZ20H、UE619AZ20Z、UE619AZ40H、UE619AZ40Z、UE619AP20H、UE619AP20ZUE619AP40H、UE619AP40Z、UE619AN20H、UE619AN20Z、UE619AN40H、UE619AN40ZUE619AS20H、UE619AS20Z、UE619AS40H、UE619AS40Z、UE619AT20H、UE619AT20ZUE619AT40H、UE619AT40Z