新款国五6方搅拌车今年生产厂家价格

产品名称	新款国五6方搅拌车今年生产厂家价格
公司名称	湖北舜宇汽车销售有限公司
价格	189000.00/辆
规格参数	东风153:6立方
公司地址	随州市曾都区南郊平原岗村程力工业园
联系电话	0722 - 7083200 13886881261

产品详情

新款国五6方搅拌车今年生产厂家价格是多少？我厂是专门以生产搅拌车为主的厂家，你若是需要6方搅拌车，来我厂总部进行考察参观，我们生产的有小型搅拌车2方至6方的，大型的7方至18方，可根据您的自身需求，您可自选6方搅拌车底盘，我厂的专用车底盘品牌有上汽跃进、东风153、东风神宇、大运风驰、大运风度、联合重卡、重汽王牌、现代南骏瑞宇、陕汽华康、陕汽德龙、福田时代、福田殴曼、重汽豪沃等等品牌！

厂家总部直销电话:1388688261

东风神宇6方搅拌车基本配置:此款车提供6方至8方混凝土搅拌车的订做和加工,这款车的基本配置;4*2驱动，B07驾驶室（多利卡），5档带副变速，2.7吨缩短前桥，7吨后桥，8.25R20钢丝胎，玉柴140（带全功率取力器），专用远程油门控制器，带排气制动，断气刹，动力转向，带气压供水装置，科翼减速机，榆次油泵，大力马达，凯鹏散热器。整车尺寸：6825*2480*3600

现在我公司生产的东风神宇、重汽王牌、陕汽德龙、欧曼3至6方搅拌车是今年最畅销款，它们销售全国各地，出口十几国家，受到很多用户青睐，有需要的用户可至电我小廖。厂家直接销售，直接来厂提车，无中间商，拒绝差价，价格一步到位，也可分期付款首付20%－80%，就可轻松提车，解决您资金紧张问题。手续简单，放款速度快，方便快捷！欢迎来电详询！

东风牌6方搅拌装置：

它主要由搅拌筒及其辅助支撑部件组成。搅拌筒是混凝土的装载容器，它是由优质耐磨薄钢板制成，为了能够自动装、卸混凝土，其内壁焊有特殊形状的螺旋叶片。转动时混凝土沿叶片的螺旋方向运动，在不断的提升和翻动过程中受到混合和搅拌。在进料及运输过程中，搅拌筒正转，混凝土沿叶片向里运动，出料时，搅拌筒反转，混凝土沿着叶片向外卸出。搅拌筒的转动则是靠液压驱动装置来保证。装载量为3~6立方。混凝土搅拌运输车一般采用由汽车发动机通过动力输出轴带动液压泵，再由高压油推动液压马达驱动搅拌筒，装载量为9~12立方的则由车载辅助柴油机带动液压泵驱动液压马达。叶片是搅拌装置中的主要部件，损坏或严重磨损会导致混凝土搅拌不均匀。另外，叶片的角度如果设计不合理，还会使

混凝土出现离析。

混凝土搅拌车的维护及保养：

混凝土搅拌运输车作为运输用汽车，在日常维护方面，混凝土搅拌运输车除应按常规对汽车发动机、底盘等部位进行维护外，还必须做好以下维护工作。

一:合理确定保护周期。

二:充沛应用免费检测。

三:尽能够少崩溃维修总成。

出车前注意检查，细心检查及时发现排除故障，千万不能重车坏在路上，否则出现闷罐就麻烦了，混凝土一般停罐不能超过2个小时，C40往上级别的混凝土基本就不能停。点火之前先检查机油、防冻液、润滑油和冷却水等，发现不足时，应重新进行添加。车子启动后，再让罐子低速旋转，围绕着车检查轮胎气压，是否有漏气的胎，再用螺丝刀剔掉在胎缝里的石子，检查是否有铁钉之类扎在胎里！

东风牌6方搅拌车的注意事项：

1、 新车开始使用时，必须进行全面检查和试车，一切正常时，方可正式使用。

2、 输送混凝土的容量，质量及塌落度应符合第二章中的规定。

3、 搅拌车在露天场地停放时，装料前应先将搅拌筒反转，把筒内的积水(或雨水)和杂物卸出，以保证运送混凝土的质量。

4、 在出料斗、卸料溜槽旁工作时，要配带防护用品。不要接近料斗及搅拌口,也不要向内窥看,更不得用手去摸旋转的搅拌筒。

5、 在公路上行驶时，加长溜槽必须翻转放置在卸料溜槽上用挂钩挂牢，再转至与车身垂直部位，用锁紧装置把卸料溜槽和加长溜槽锁紧在机架上，防止由于不固定而摇动，造成伤人事故和影响其它车辆运行。

6、 车穿越桥、洞、库等设施时，必须注意通过高度的尺寸及路面承受重量以免损坏搅拌车。

7、 工作装置连续运转时间不应超过8h。

8、 交货时，如发现水分蒸发，塌落度偏低不能满足用户要求时，可适当向筒内加水，然后以12—14r/min的速度旋转30转后卸料。

9、 搅拌车在空载运行及运送混凝土过程中，搅拌筒不得停止转动以免滚道、滚轮局部碰损或混凝土产生离析现象。

10、 水箱的水量要经常加满，以备急用。

11、 水箱加水前，必须打开放气阀把箱内空气放掉，充气供水后必须及时关闭贮气筒。

注意： 水箱仅在供水时加压,不要带着加压水箱在公路上行驶。

危险：(1)在水箱没有卸压之前不可打开进水阀;

(2)水箱没有卸压之前不可开车行驶。

12、 冬季停放时，水箱和供水系统里，不得有剩余水。

13、 卸料溜槽、加长溜槽是否需要一起使用，由具体工作位置的要求来决定。

14、 满载混凝土正转时，如要反转，必须操纵手柄使正转停稳后，再操纵手柄反转。严禁正转过程中操纵手柄使其反转。

15、 根据路面上坡不同，混凝土在拌筒内形状见附图一。司机应根据所行走路面坡度情况合理装料，避免在路上撒料，污染环境。混凝土塌落度超过该数值上坡，装载容积应适当减少。

16、 搅拌筒重心较高并微偏向右(车后看)，这种偏向当搅拌筒满载旋转时会增加,故该车在转弯时要很小心。特别是车向左转时,要更加注意,不要使搅拌筒的转速超过3r/min。搅拌车转弯直径与最高稳定车速。路面不平时车速还应降低。

搅拌车结构简介：

搅拌车由二大部分组成：底盘和车用混凝土搅拌机(上装)。另根据强检要求，加装安全防护装置。

搅拌车搅拌筒：

搅拌筒是整个搅拌运输车的关键部分，作为存储混凝土的容器，对防止其固化、离析起着决定性的作用，它是由拌筒体、托轮等组成。

搅拌车的进出料装置：

进出料装置由进料斗、出料斗、主卸料槽、副卸料槽、支架、锁紧架等组成，是搅拌车的重要组成部分，直接影响到进出料的速度和质量。

搅拌车的操作系统：由控制器、联动轴、软轴及连杆机构组成，主要控制搅拌筒的转速及旋转方向，搅拌车后部两侧各布置一套控制器，左右控制器可以实现联动，控制器上只有一根操纵杆，分别接出端通过连杆机构连接到变量泵上；同时接出端通过软轴连到发动机的油门上，在需要加大转速时可上下操纵来控制此操纵杆来实现筒体转速的提高。

搅拌车的液压系统：

液压系统是减速机、变量柱塞泵和马达等所组成的闭式回路。

新款国五6方搅拌车今年生产厂家价格是多少？我厂好质量的6方搅拌车生产厂家价格在18.9万元左右，是一款您中意的搅拌车。