现货台湾峰昌叶片泵P100-A4-F-R-01

产品名称	现货台湾峰昌叶片泵P100-A4-F-R-01
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	950.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

我们的地址：苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场电话：0512-66831346联系手机：15751809665
期待您的咨询

苏州登正机电有限公司 主要经营：机电设备 机械与传动 高低压电器 plc与工控 液压与工具等。我们一定将客户利益放在首位，保证产品质量和供货周期及各项全方位服务，紧密把握产品信息和行业动态，以市场为导向，以产品为根本，不断改革创新，与时俱进。经过不懈努力，公司已与众多国际著名的机电行业一线品牌及多家国内专业厂商密切合作，形成了一个稳定而高效的全球国际化供应链体系，以便能竭尽全力地为客户提供全方位的最佳服务。公司直接从国外进货，具有丰富的供货渠道，提供100%的原装正品，做到真正让客户放心。公司在不断发展和壮大的同时，始终坚持“ 客户至上、诚信为首、互利共赢 ”的宗旨，不断追求更加卓越的企业品质，向专业多元化的集团企业稳步前进。

台湾峰昌叶片泵 台湾WINMOST峰昌大陆办事处 台湾WINMOST峰昌大陆总经理

VPVP-2020-F-A2-R

VPVP-3030-F-A2-R

VPVP-4040-F-A2-R

P08-A3-F-R-01　P08-A2-F-R-01

P08-A1-F-R-01　P08-A0-F-R-01

P16-A3-F-R-01　P16-A2-F-R-01

P16-A1-F-R-01　P16-A0-F-R-01

P22-A3-F-R-01　P22-A2-F-R-01

P22-A1-F-R-01　P22-A0-F-R-01

P36-A3-F-R-01　P36-A2-F-R-01

P36-A1-F-R-01　P36-A0-F-R-01

P46-A3-F-R-01　P46-A2-F-R-01

P46-A1-F-R-01　P46-A0-F-R-01

P70-A4-F-R-01　P70-A3-F-R-01

P70-A1-F-R-01　P100-A4-F-R-01

P100-A3-F-R-01　P100-A1-F-R-01

汽车喷油泵的工作原理：

1、吸油和压油过程

喷油泵的吸油和压油，由柱塞在柱塞套内的往复运动来完成。当柱塞位于下部位置时，柱塞套上的两个油孔被打开，柱塞套内腔与泵体内的油道相通，燃油迅速注满油室。

当凸轮顶到滚轮体的滚轮上时，柱塞便升起。从柱塞开始间向上运动到油孔被柱塞上端面挡住前为止。在这一段时间内，由于柱塞的运动，燃油从油室被挤出，流向油道。所以这段升程称为预行程。当柱塞将油孔挡住时，便开始压油过程。柱塞上行，油室内油压急剧升高。当压力超过出油阀的弹簧弹力和上部油压时，就顶开出油阀，燃油压入油管送至喷油器。

柱塞套上的进油孔被柱塞上端面完全挡住的时刻称为理论供油始点。

柱塞继续向上运动时，供油也一直继续着，压油过程持续到柱塞上的螺旋斜边让开柱塞套回油孔时为止，当油孔一被打开，高压油从油室经柱塞上的纵向槽和柱塞套上的回油孔流回泵体内的油道。此时柱塞套油室的油压迅速降低，出油阀在弹簧和高压油管中油压的作用下落回阀座，喷油器立即停止喷油。这时虽然柱塞仍继续上行，但供油已终止。

柱塞套上回油孔被柱塞斜边打开的时刻称为理论供油终点。

从上述的吸油和压油过程可见，在柱塞向上运动的整个过程中，只是中间一段行程才是压油过程，这一行程称为柱塞的有效行程。